Xperia XZ1 SOV36

Android™ 9 Pie OSアップデートにおける 改善内容・初期化/削除項目について

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-1	音量ボタン:音量調節機能(マナーモード含む)の変更	・本体側面の音量ボタンで操作できる項目が、メディアの音量調節に変更となります。 ・音量ボタンを押した際に表示されるマナーモードアイコンで、マナーモードの変更ができるようになります。	10
1-2	ステータスバー:配置·一部アイコンのデ ザインの変更	ステータスバー内に表示されるアイコンの配置や一部アイ コンデザインが変更になります。	11
1-3	電源ボタン:長押しした際のポップアップ デザインの変更	電源ボタンを長押しした際に表示されるポップアップのデザインが変更になります。	12
1-4	電話:着信中のポップアップデザインの変 更	着信中のホーム画面、通知画面に表示されるポップアップが変更になります。	13
1-5	電話:連絡先表示画面の変更	・登録済の連絡先がある場合、電話アプリの連絡先画面上部に「新しい連絡先を作成」ボタンが表示されます。 ・右下に表示されるアイコンが「ダイヤルパットアイコン」に変更となります。	14
1-6	電話:「音とバイブレーション」設定画面 の変更	電話アプリの設定配下の「音とバイブレーション」をタップすると、設定アプリの「音設定」への遷移するようになります。	15
1-7	クイックパネル、クイック設定パネル:配置・アイコン表示の変更	クイックパネル、クイック設定パネル内の表示や配置変更、 一部アイコンのデザインが変更になります。	16
1-8	カメラ:ファインダーアイコン、シャッターアイコン、モードセレクター等の変更	・ファインダーアイコン、シャッターアイコンが変わります。 ・「モード」内に「マニュアル」「スローモーション」が追加され ます。	17~19

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-9	画面回転:画面を横にすると任意で画 面が回転する	「自動回転」がOFFの状態でも、端末を横にすると任意 で画面を横向きに表示することができるようになります。	20
1-10	連絡先:番号指定拒否設定の表示変 更	「連絡先」>「三(左上)」>「設定」>「番号指定拒否」を タップすると、「着信拒否設定」に遷移し、より柔軟な設 定ができるようになります。	21
1-11	通知設定パネル:表示方法の変更	・通知の設定画面が変わります。 ・ローバッテリー(15%以下で表示)の通知が削除可能に なります。	22
1-12	アイコン:一部アイコンデザインの変更	一部アイコンのデザインが変更になります。	23
1-13	設定:ヘッダーの表示変更	初期設定時に設定されなかった項目が設定画面上部と 通知画面に表示されるようになります。(Googleアカウント、Xperiaサービスなど)	24
1-14	設定:「モバイルネットワーク」配下の項 目追加、名称変更	「ネットワークとインターネット」>「モバイルネットワーク」配下に「モバイルデータ」「アプリのデータ使用量」「詳細設定」が追加されます。	25
1-15	設定:「データ使用」配下の表示変更、 名称変更	「ネットワークとインターネット」>「モバイルネットワーク」> 「データ使用」配下 ・データ使用量の表記が変更になります。 ・「モバイルデータ使用量」が「アプリのデータ使用量」に、 「請求期間」が「データの警告と制限」に名称変更されます。	26

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-16	設定:「機器接続」の設定表示の変更	「接続の設定」配下に各種設定(Bluetooth、TV/スピーカー、NFC、USB等)が移動します。	27
1-17	設定:「外観」配下の項目追加	「グリッドサイズ」「画面切り替え」「ウィジェット」「ショートカット」が追加されます。	28
1-18	設定:「アプリと通知」「通知の設定」配下の項目追加、名称変更	・「最近開いたアプリ」が表示されるようになります。 ・「アプリ情報」が「xx個のアプリを全て表示」に名称変更されます。 ・「通知の鳴動制限」「通知を最近送信したアプリ」が追加されます。	29
1-19	設定:「アプリと通知」配下の各アプリ設定の項目追加、名称変更	・「アプリの通知」が「通知」に名称変更されます。 ・「バッテリー」「標準で開〈」「他のアプリ上に表示」「システム設定の変更」「ピクチャーインピクチャー」「アプリの詳細」が「詳細設定」配下に移動します。 ・「バックグラウンドでの使用の制限」が「バッテリー」配下に追加されます。	30
1-20	設定:「バッテリー」配下の項目追加、 配置変更	「電池残量(パーセンテージ)」「自動調整バッテリー」が「詳細設定」配下に追加されます。	31
1-21	設定:「通知の鳴動制限」配下の構成 変更	「音設定」>「通知の鳴動制限」配下の項目が整理され、わかりやす〈、かつ柔軟な設定ができるようになります。	32

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-22	設定:「ロック画面とセキュリティ」配下の項目追加、配置変更	・「ロック画面のメッセージ」が「画面のロック」右端の設定アイコン(歯車)から設定できるようになります。 ・「SIMカードロック設定」が「詳細設定」配下に移動します。	33
1-23	設定:「システム」配下の名称変更、配 置変更	・「リセット」が「リセットオプション」に名称変更されます。 ・「バックアップ」「リセットオプション」「ソフトウェア更新」が 「詳細設定」配下に移動します。	34
1-24	設定:「電源キーオプション」の追加	電源ボタンを2度押しした場合の動作を「カメラ起動」 「Googleアシスタント起動」「設定なし」の3種類からカス タマイズできるようになります。	35
1-25	設定:「端末情報」配下の構成変更	「システム」> 「端末情報」配下に「機器の状態」内の各項目が集約され、端末の情報が探しやす〈なります。	36
1-26	設定:「緊急情報」の配置変更	「設定」>「アカウント」配下の「緊急情報」が 「設定」>「システム」>「端末情報」配下に移動します。	37
1-27	スクリーンショット:撮影後の表示変更	スクリーンショットを撮影後、ポップアップが表示され、素早〈 「共有」「編集」「削除」が可能になります。	38
1-28	USB接続:パソコンへ接続した際のポップアップ変更	端末をUSBケーブルで機器に接続した際に表示されるポップアップが変更になります。	39

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-29	ホーム設定画面:項目追加、名称変 更	・「検索」が追加されます。 ・「アプリアイコンを非表示」が「上方向のスワイプを有効に する」に名称変更されます。	40
1-30	アプリ検索:「WEBを検索」機能を追加	ホーム画面を下へスワイプ、もし〈はアプリ一覧画面を左へ スワイプした際に表示される検索機能に、「WEBを検索」 が追加されます。	41
1-31	設定:「Wi-Fi設定」配下の項目追加	「ネットワークとインターネット」>「Wi-Fi」>「Wi-Fi設定」 配下に「Wi-Fiを自動的にONにする」「自動接続」が追 加されます。	-
1-32	設定:「Wi-Fiテザリング」配下の名称変更、項目の移動	「ネットワークとインターネット」>「テザリング」>「Wi-Fiテザリング」配下 ・「Wi-Fiテザリング設定」が「Wi-Fiテザリング」配下に移動します。 ・「検出可能」が「ネットワーク名の公開」に名称変更されます。	-
1-33	設定:「音設定」配下の項目追加	「通話音量」「充電開始音」が追加されます。	-
1-34	設定:「音設定」配下、「音設定」項目 の設定画面の変更	「通知音」「着信音」「アラーム音」の設定画面が変更になり、「+(音を追加)」が右上から画面下部に移動します。	-

2.OSアップデートによる設定初期化項目

項番	機能名	機能概要	説明 ページ
2-1	カメラ	・カメラアプリの設定内にある「保存先」の設定値が、デフォルトの[内部ストレージ]に設定されます。 ・「モード」内の「クリエイティブエフェクトモード」で「プレビュー」の設定値がデフォルトの[OFF]になります。 ・「モード」内の「サウンドフォトモード」で「セルフタイマー」の設定値がデフォルトの[OFF]になります。	-
2-2	設定:「データ使用」配下	「ネットワークとインターネット」>「データ使用」>「データ警告の設定値」が初期化されます。	-
2-3	設定:「音設定」配下	・メディアの音量が15段階から30段階へ変更されるため、 音量スライダーの表記上は引き継がれません。 (実際設定した数字は保持されます。) ・アラーム音量の最低値が0から1に変更されるため、音量 スライダーの表記上は引き継がれません。 (実際設定した数字は保持されます。)	-
2-4	設定:「画面設定」配下	「明るさのレベル」「画質」「ホワイトバランス」「バックライト」の設定値が初期値になります。	-
2-5	Xperiaアシスト: Xperiaアクション	音量が15段階から30段階へ変更されるため、「メディアの音量を設定する」の設定値が引き継がれません。	-

3.OSアップデートによる削除項目

項番	機能名	機能概要	説明 ページ
3-1	設定:「電池使用量」	「アプリと通知」>「アプリを全て表示」>「各種アプリ」>「バッテリー」内の「電池使用量」が削除されます。	42
3-2	設定:「モード」	「ロック画面とセキュリティ」>「位置情報」>「モード」が削除されます。	43
3-3	設定:「稼動時間」「電池の状態」「電 池残量」	「システム」>「端末情報」>「機器の状態」配下の「電池の状態」「電池残量」「稼動時間」が削除されます。	44
3-4	設定:「ネットワークとインターネット」配下	・「Wi-Fi」>「Wi-Fi設定」 「スリープ時のWi-Fi接続」「WPSプッシュボタン」「WPS PIN入力」が削除されます。 ・「データ使用」 「ネットワーク制限」が削除されます。 ・「テザリング」>「Wi-Fiテザリング設定」>「メニュー欄(右上)」 「Wi-Fi Protected Setup PIN入力」が削除されます。	-
3-5	設定:「機器接続」配下	「USB接続設定」配下の「USB接続モード」が削除されます。	-
3-6	設定:「アプリと通知」配下	・「通知の設定」 「通知」が削除されます。 ・「アプリを全て表示」>「各種アプリ」 「メモリー」が削除されます。	-

3.OSアップデートによる削除項目

項番	機能名	機能概要	説明 ページ
3-7	設定:「画面設定」配下	「システムアイコン」が削除されます。	-
3-8	設定:「ロック画面とセキュリティ」配下	「使用履歴にアクセスできるアプリ」が削除されます。	-
3-9	設定:「ユーザー補助」配下	「スイッチアクセス」> 「設定」> 「線の速度」が削除されます。	-
3-10	キーボード:国旗の絵文字の削除	言語を「日本語」「中国語」にした場合、国旗の絵文字が 削除されます。他者から送信された場合、表示に関しての 影響はございません。	-
3-11	LISMO	OSアップデート前にお客様がご自身で「Player(LISMO)」をアップデートをしていなかった場合、「LISMO」が削除されます。	-
3-12	ミュージック	「一覧」>左上の「メニュー」>「ホームネットワーク」が削除されます。	-
3-13	アルバム	「一覧」>左上の「メニュー」>「ホームネットワーク」が削除されます。	-

1-1)音量ボタン:音量調節機能(マナーモード含む)の変更

- ・右側面の音量ボタンでメディアの音量調節ができるようになります。
- ・メディア以外の音量を調節する場合は、「設定アイコン(歯車)」をタップし、 音設定画面にて設定変更できます。
- ・マナーモードアイコンをタップするとマナーモードの変更が可能になります。
- ・音量が15段階から30段階となり、より細かく設定できるようになります。



1-2)ステータスバー:配置・一部アイコンのデザインの変更


- ・時刻の表示位置が変更になります。
- ・ステータスパー(画面最上部)のアイコンの配置と一部アイコンのデザインが 変更になります。

Android™ 8.0 (更新前)

Android™ 9 (更新後)

通信ありの場合





通信なしの場合





1-3)電源ボタン:長押しした際のポップアップデザインの変更

- ・電源ボタンを長押しした際に表示されるポップアップデザインが変更になります。
- ・スクリーンショットのアイコンのデザインが変更になります。

① 電源を切る② 再起動緊急省電力モード OFFエ スクリーンショット

Android™ 8.0 (更新前)



1-4)電話:着信中のポップアップデザインの変更

着信があった際に表示されるポップアップのデザインが変更になります。

Android™ 8.0 (更新前)

Android™ 9 (更新後)

ホーム画面の場合





通知画面の場合





1-5)電話:連絡先表示画面の変更

- ・登録済の連絡先がある場合、電話アプリの連絡先画面上部に 「新しい連絡先を作成」ボタンが表示されるようになります。
- ・右下に表示されるアイコンが「ダイヤルパットアイコン」に変更となります。



1-6)電話:「音とバイブレーション」設定画面の変更

「電話アプリ」>「右上メニュー」>「設定」>「音とバイブレーション」の 設定画面が変更になります。



音設定画面へは以下の方法でも移動可能です。

- ・「設定アプリ」>「音設定」
- ・「音量ボタン(右側面)」>「歯車アイコン」(10ページ参照)

1-7) クイックパネル、クイック設定パネル:配置・アイコン表示変更

日時、電波表記の配置が変更になります。

アイコンのデザインが変更になります。

現在のマナーモードの状態が表示されるようになります。

「バッテリー」が「STAMINA」に名称変更されます。

アイコン下の が削除され、アイコンを長押しすることで、設定画面を表示できるようになります。

クイックパネル上の設定アイコン(歯車)が削除されます。

クイック設定パネルを開くと従来どおり、設定アイコンをタップすることで「設定」画面へ移動することができます。


Android™ 8.0 (更新前)





1-8) カメラ(フォト):ファインダーアイコン、シャッターアイコンの変更

- ・ファインダーアイコン、シャッターアイコンが変更になります。
- ・「設定アイコン(歯車)」が左下から右上に移動します。
- ・「解像度」が「画像サイズ」に名称変更されます。
- ・「設定アイコン」内の「セルフタイマー」「画像サイズ」「色合い・明るさ」が画面上部にアイコンとして表示されます。
- ・「プレミアムおまかせオート」が「フォト」に名称変更されます。




1-8) カメラ(ビデオ):ファインダーアイコン、シャッターアイコンの変更

- ・ファインダーアイコン、シャッターアイコンが変更になります。
- ・「設定アイコン(歯車)」が左下から右上に移動します。
- ・「設定アイコン」内の「色合い・明るさ」が画面上部にアイコンとして 表示されます。
- ・「ビデオ解像度」が「ビデオサイズ」に名称変更されます。



1-8) カメラ:カメラモードの集約


- ・「フォト」「ビデオ」のシャッターボタンの左に「モード」アイコンが 表示されます。
- ・「モード」内には「モードセレクター」内の既存モードと「マニュアル」「スローモーション」が集約されます。



1-9)画面回転:画面を横にすると任意で画面が回転する








「自動回転」の設定がOFFになっている場合でも、 端末を横向きにすると、画面右上に回転アイコンが表示され、 アイコンをタップすることで、画面を横表示に固定することができるようになります。

縦表示に戻したい場合も同様に、 端末を縦向きにすると 画面右下に表示されるアイコンを タップすることで、画面を縦表示に 固定することができます。



1-10)連絡先:番号指定拒否の表示変更

「連絡先」>左上の「三」>「設定」>「番号指定拒否」をタップすると、「着信拒否設定」に遷移し、より柔軟に設定が可能になります。



1-11)通知パネル:表示方法の変更

- ・通知の設定画面が変更になります。
- ・ローバッテリー(15%以下)の際に表示される通知をスワイプで 削除できるようになります。
- ・最下部に「通知を管理する」機能が追加されます。 「通知を管理する」…通知パネル上のスワイプしても消えない通知に対して、 可視、不可視の設定を行うことができます。

Android™ 8.0 (更新前)









1-12)アイコン:一部アイコンデザインの変更

一部アイコンのデザインが変更になります。

Android™ 8.0 (更新前)





1-13) 設定:ヘッダー表示変更

- ・最上部の検索欄が変更になります。
- ・初期設定時に設定しなかった項目が、画面上部に表示されるようになります。
- ・マナーモードの状態が表示されるようになります。



1-14)設定:「モバイルネットワーク」配下の項目追加、名称変更

- ・「モバイルデータ」「アプリのデータ使用量」「詳細設定」が 「設定」>「ネットワークとインターネット」>「モバイルネットワーク」 配下に追加されます。
- ・「ネットワークを自動的に選択」「ネットワーク」「アクセスポイント名」が 「詳細設定」配下に追加されます。
- ・「高度な設定」が「アクセスポイント名」に名称変更されます。



1-15)設定:「データ使用」配下の表示変更、名称変更

- ・「データ使用」データ使用量の表示が変更になります。
- ・「モバイルデータ使用量」が「アプリのデータ使用量」に名称変更されます。
- ・「請求期間」が「データの警告と制限」に名称変更されます。
- ・「データの警告と制限」配下の「請求期間」が 「アプリのデータ使用量のサイクル」に名称変更されます。

Android™ 8.0 (更新前)

Android™ 9 (更新後)




操作方法:「設定」>「ネットワークとインターネット」>「データ使用」

1-16)設定:「機器接続」配下の設定表示の変更

「設定」>「機器接続」>「接続の設定」配下に各接続機器の設定画面が 集約されます。

Android™ 8.0 (更新前)







1-17)設定:「外観」配下に項目追加

「グリッドサイズ」「画面切り替え」「ウィジェット」「ショートカット」が 追加されます。

Android™ 8.0 (更新前)





1-18)設定:「アプリと通知」「通知との設定」配下の項目追加、名称変更

アプリと通知

- ・「最近開いたアプリ」が表示されるようになります。
- ・「アプリ情報」が「xx個のアプリを全て表示」に名称変更されます。
- ・「通知の設定」>「通知」で設定可能だったアプリ別の通知設定は「xx個のアプリを全て表示」から設定可能です。
- ・「標準のアプリ」が「詳細設定」配下から「アプリと通知」配下に移動します。 通知の設定
- ・「ロック画面の通知」が「通知内容の表示」に名称変更されます。
- ・「通知LEDでお知らせ」が「通知着信時のLED点滅」に名称変更されます。
- ・「ロック画面に通知を表示する」が「通知表示の維持」に名称変更されます。
- ・「通知音」「通知の鳴動制限」「通知を最近送信したアプリ」が追加されます。



1-19)設定:「アプリと通知」配下の各アプリ設定の項目追加、名称変更

- ・「アプリの通知」が「通知」に名称変更されます。
- ・「PIP」が「ピクチャーインピクチャー」に名称変更されます。
- ・「バッテリー」「標準で開く」「ピクチャーインピクチャー」 「アプリの詳細」が「詳細設定」配下に配置されます。
- ・「バックグラウンドでの使用の制限」が「バッテリー」配下に追加されます。

Android™ 8.0 (更新前)





1-20)設定:「バッテリー」配下の項目追加、配置変更

「電池残量(パーセンテージ)」「自動調整バッテリー」が「詳細設定」配下に 追加されます。

Android™ 8.0 (更新前)



Android™ 9 (更新後)




0分前

0分

1-21)設定:「通知の鳴動制限」の構成変更

「設定」>「音設定」>「通知の鳴動制限」の項目が整理され、わかりやすく、かつ柔軟な設定ができるようになります。



1-22)設定:「ロック画面とセキュリティ」配下の項目追加、配置変更

・「ロック画面メッセージ」を「画面のロック」の右端の設定アイコン(歯車)から 設定できるようになります。

従来の「ロック画面の設定」からも設定することができます。

・「SIMカードロック設定」が「詳細設定」配下に移動します。




1-23)設定:「システム」配下の名称変更、配置変更

- ・「リセット」が「リセットオプション」に名称変更されます。
- ・「バックアップ」「リセットオプション」「ソフトウェア更新」が 「詳細設定」配下に移動します。

Android™ 8.0 (更新前)





1-24) 設定:「電源キーオプション」の追加

「システム」配下に「電源キーオプション」が追加されます。 それに伴い、「設定」>「画面設定」配下の「カメラを起動」項目が 「電源キーオプション」配下に移動します。

Android™ 8.0 (更新前)



1-25)設定:「端末情報」配下の構成変更

- ・「設定」>「システム」>「端末情報」配下に「機器の状態」内の各項目が集約され、 端末の情報が探しやすくなります。
- ・「Androidセキュリティパッチレベル」「ベースバンドバージョン」 「カーネルバージョン」「ビルド番号」が「Androidバージョン」配下に移動します。



1-26)設定:「緊急情報」の配置変更

「緊急情報」が「設定」>「システム」>「端末情報」配下に移動します。



1-27)スクリーンショット:撮影後の表示

- ・スクリーンショット撮影直後、 画面上部にポップアップが表示されるようになります。
- ・スクリーンショット撮影後の通知パネルの表示が変更になります。


Android™ 8.0 (更新前)

撮影直後

表示なし

通知欄







1-28) USB接続:パソコンへ接続した際のポップアップ変更

端末をパソコンへ接続した際に表示されるポップアップが変更になります。

- ・アクセスを「許可」:ファイルの転送が可能になります。
- ・アクセスを「拒否」: 充電のみを行います。

USB接続の設定は、


「設定」>「機器接続」>「USB」にて再設定することができます。


Android™ 9 (更新後) Android™ 8.0 (更新前) ← USBの設定 USB接続の用途 **USB** この機器を充電する この機器の充電のみを行う アクセスを許可しますか? USBの管理 ファイルを転送する アクセスを許可すると、接続した機 ○ 接続済みの機器 ファイルを別の機器に転送します 器は携帯電話のデータにアクセスで この機器をMIDIとして利用 きるようになります この機器 機器を電子楽器アプリ用に使用しま 拒否 許可 USBの使用 す(MIDI入力) ファイル転送 キャンセル O MIDI ○ データ転送なし

1-29) 亦一厶設定画面:項目追加、名称変更

- ・「検索」が追加されます。
- 「アプリアイコンを非表示」が「上方向のスワイプを有効にする」に 名称変更されます。

Android™ 8.0 (更新前)





1-30) アプリ検索:「WEBを検索」機能を追加

ホーム画面を下へスワイプ、もしくはアプリー覧画面を左へスワイプした際に表示される検索機能に、「WEBを検索」機能が追加されます。


Android™ 8.0 (更新前)





3-1)設定:「電池使用量」の削除

「アプリと通知」>「アプリを全て表示」>「各種アプリ」>「バッテリー」 配下から、「電池使用量」が削除されます。



例:マップアプリの場合






3-2)設定:「モード」の削除

「設定」>「ロック画面とセキュリティ」>「位置情報」配下から「モード」が削除されます。

精度につきましては「位置情報」内の「Google位置情報の精度」にて 設定可能です。



3-3)設定:「機器の状態」配下の一部項目削除

「システム」>「端末情報」>「機器の状態」配下から 「電池の状態」「電池残量」「稼動時間」が削除されます。

Android™ 8.0 (更新前)



