

Xperia 5 SOV41
(9 Pie to 10)

Android™ 10 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/削除/初期化項目について

1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
01	電話	・電話アプリ画面の「よく使う連絡先」、「通話履歴」、「連絡先」のタブが画面の上部から下部に移動します。	8
02	通知パネル	・「サイレント通知」項目が追加されます。 ・通知詳細の表示が変更になります。	9
03	クイックパネル	・「アンテナ」、「クイックパネル編集アイコン」の位置が変更になります。 ・「現在地」が「位置情報」に名称変更されます。 ・「STAMINA」が「STAMINAモード」に名称変更されます。 ・「通知の鳴動制限」が「サイレントモード」に名称変更されます。 ・「キャスト」が「画面のキャスト」に名称変更されます。 ・「ダークテーマ」が追加されます。	10
04	ホーム	・ホーム画面にてアプリのショートカットを削除した場合、「削除しました」、「元に戻す」が表示されるようになります。	11
05	電源ボタン	・長押しにて、 □「スクリーンショット」が「画面の保存」に名称変更されます。 □「緊急通報」が追加されます。	12
06	音量ボタン	・「  」が「  」に変更になります。 ・「  」を長押しすると各種音量スケールが表示され、「詳細」を押下すると音設定画面に遷移するようになります。	13
07	ダイアログ表記	・許可をリクエストするダイアログ表記が変更になります。	14
08	21:9マルチウィンドウ	・上下21:9と中央の定位置による3段階の分割から、上下21:9間の中央の任意の場所で分割の調整ができるようになります。	-

1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
09	アプリ使用履歴	・「Digital Wellbeing」で時間設定している場合、アプリ使用履歴の下部に残時間が表示されるようになります。	15
10	カメラ	・3rdパーティアプリでも「HDRモード」が対応可能になります。	-
11	Cinema Pro	・「水準器」が追加されます。	16
12	ミュージック	・通知パネルにシークバーが表示されるようになります。	17
13	ワイヤレスプレイバック クオリティ	・LDAC/aptX HDコーデックを使用したBluetoothイヤホンが接続されている場合、ワイヤレスプレイバッククオリティが表示されるようになります。	18
14	Google Assistant	・「写真を撮って」と話しかけると、自動でカメラが起動し、3秒後にシャッターが切られます。	-
15	設定	・「ロック画面とセキュリティ」が「セキュリティ」に名称変更されます。 ・「プライバシー」、「位置情報」、「デバイス情報」が追加されます。	19
16	設定> ネットワークとインター ネット	・ネットワークとインターネット>「Wi-Fi」配下にて □「ネットワーク追加」の右横に「QRコードのスキャン」機能が追加されます。	20
17		・ネットワークとインターネット>テザリング>「Wi-Fiテザリング」配下にて □「Wi-Fiテザリングを共有」機能が追加されます。	21
18	設定> アプリと通知	・アプリと通知>「通知の設定」配下にて、 □「通知内容の表示」が「ロック画面上の通知」に名称変更されます。 □「通知のスヌーズを許可」、「操作や返信の候補」が追加されます。 □「通知の鳴動制限」が「サイレントモード」に名称変更されます。	22

1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
19	設定> アプリと通知	・アプリと通知>「特別なアプリアクセス」配下にて、 □「機器管理アプリ」が「デバイス管理アプリ」に名称変更されます。 □「他のアプリの上に表示」が「他のアプリに重ねて表示」に名称変更されます。 □「[通知の鳴動制限]へのアクセス」が「サイレントモードへのアクセス」に名称変更されます。 □「通知の自動調整」が追加されます。 □標準アプリ配下から「タップ&ペイ」が移動します。	23
20	設定> バッテリー	・バッテリー>「右上メニュー」配下にて、 □「電池使用量」が追加されます。 ・バッテリー>右上メニュー>「電池使用量」配下にて、 □バッテリー配下の「前回のフル充電から使用」が「フル充電以降の電池使用量」として追加されます。	-
21		・バッテリー>「STAMINAモード」配下にて、 □STAMINAモードをONにすると「ダークテーマ」が適用されます。 □ONにしたときのステータスバーの表示が変更になります。 □「自動的に有効にする」が「スケジュールの設定」に名称変更されます。 □「フル充電で無効」が追加されます。	24
22	設定> 画面設定	・「画面設定」配下にて、 □「機器のテーマ」が「ダークテーマ」に名称変更されます。 □ロック画面とセキュリティ>ロック画面の設定が「ロック画面の表示」として移動します。	25

1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
23	設定> 画面設定	・画面設定>「サイドセンス」配下にて、 ☐「感度調整」が「操作性」に名称変更されます。 ・画面設定>サイドセンス>「操作位置の設定」配下にて、 ☐「操作位置を手動で固定する」をONにした場合、「画面の内側を操作する」、「サイドセンスを一時的に無効にする」が追加されます。	-
24	設定> 音設定	・「音設定」配下にて、 ☐「通知の鳴動制限」が「サイレントモード」に名称変更されます。	-
25	設定> プライバシー	・「プライバシー」配下にて、 ☐「ロック画面とセキュリティ」配下の「パスワードを表示」が移動します。 ☐ロック画面とセキュリティ>「ロック画面の設定」配下の「通知内容の表示」が移動します。 ☐システム>「言語と入力」配下の「自動入力サービス(歯車)」が「Googleの自動入力サービス」として移動します。	26
26	設定> 位置情報	・「位置情報」配下にて、 ☐ロック画面とセキュリティ>「位置情報」配下が全て移動します。 ☐「スキャン」が「Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャン」に名称変更されます。 ☐「アプリレベルの権限」が「アプリの権限」に名称変更されます。	27
27	設定> セキュリティ	・「セキュリティ」配下にて、 ☐「Google playシステムアップデート」が追加されます。	-
28	設定> ユーザー補助	・「ユーザー補助」配下にて、 ☐「ダークテーマ」、「操作までの時間」、「オーディオバランス」が追加されます。	-

1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
29	設定> システム	・システム>「操作」配下にて、 ☐「ホームボタンを上をスワイプ」が「システムナビゲーション」に名称変更されます。 ・システム>操作>「システムナビゲーション」配下にて、 ☐「ホームボタンを上をスワイプ(ON)」が「2ボタンナビゲーション」に名称変更されます。 ☐「ホームボタンを上をスワイプ(OFF)」が「3ボタンナビゲーション」に名称変更されます。 ☐「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。	28

2.OSアップデートによる主な削除項目一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
01	アルバム	・撮影場所別の画像閲覧機能が削除されます。	-
02	ファイル	・「左上メニュー」配下に表示される、ストレージメニューがデフォルトで表示されなくなります。「右上メニュー」内の「内部ストレージを表示」で表示可能です。	-
03	設定> ネットワークとインター ネット	・ネットワークとインターネット>「テザリング」配下にて、 □「ワンタッチWi-Fiテザリング」が削除されます。 ・ネットワークとインターネット>テザリング>「Wi-Fiテザリング」配下にて、 □テザリング中のデバイスが表示されなくなります。	-
04	設定>機器接続	・機器接続>「接続の設定」配下にて、「Androidビーム」機能が削除されます。	-
05	設定> バッテリー	・バッテリー>「右上メニュー」配下にて、 □「STAMINAモードについて」、「省電力機能の対象外アプリ」、「電池を消費するアプリ」が削除されます。	-

1-1)電話：よく使う連絡先/通話履歴/連絡先

「よく使う連絡先」、「通話履歴」、「連絡先」の位置が変更になります。
画面切り替えが、左右スワイプから項目タップに変更となります。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




1-2)通知パネル：項目追加/表示変更


- ・通知を長押しした際に表示される詳細画面が変更になります。[①]
- ・「サイレント通知」項目が追加されます。[②]

①にて「サイレント」に設定した場合、「サイレント通知」配下に通知が移動します。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




1-3)クイックパネル：位置変更/名称変更/項目追加

- ・「アンテナ」の位置が変更になります。[①]
- ・「クイックパネル編集アイコン」の位置が変更になります。[②]
- ・「現在地」が「位置情報」に名称変更されます。[③]
- ・「STAMINA」が「STAMINAモード」に名称変更されます。[④]
- ・「通知の鳴動制限」が「サイレントモード」に名称変更されます。[⑤]
- ・「キャスト」が「画面のキャスト」に名称変更されます。[⑥]
- ・「ダークテーマ」が追加されます。[⑦]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-4)ホーム：アイコンの削除

ホーム画面にてアプリのショートカットを削除した時、「アイテムを削除しました」、「元に戻す」が表示されるようになります。

※アンインストールではありません。


Android™ 10（更新後）




1-5)電源ボタン：名称変更/項目追加

- 電源ボタン長押し時に表示されるポップアップにて、
 - ☐「スクリーンショット」が「画面の保存」に名称変更されます。
 - ☐「緊急通報」が追加されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-6)音量ボタン：位置変更/名称変更/項目追加



「

「

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）





1-7)ダイアログ表記：表記の変更

アクセスの許可をリクエストするダイアログ表記が変更になります。

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）



1-9)アプリ履歴：表示の変更

「Digital Wellbeing」で時間設定をしている場合、最近使用したアプリをサムネイル表示すると、サムネイルの下部にDigital Wellbeingの情報(残時間や制限時間切れ)が表示されるようになります。

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)




<Digital Wellbeingと保護者による使用制限の設定方法>
設定アプリ→ Digital Wellbeingと保護者による使用制限→ダッシュボード

1-11)Cinema Pro : 機能追加

「水準器」機能が追加されます。

右上メニュー内の「Level」にて水準器のON/OFFが、「Level calibration」にて水準器の補正が可能です。


Android™ 10（更新後）




1-12)ミュージック：表示の変更

ミュージック再生中、通知パネルにシークバーが表示されるようになります。

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）



1-13)ミュージック：ワイヤレスプレイバックオリティ

LDAC/aptX HDコーデックを使用したBluetoothイヤホンが接続されている場合、ワイヤレスプレイバックオリティが表示されるようになります。

Android™ 10（更新後）



1-15)設定：名称変更/項目追加

・一部項目名が変更されます。

□「ロック画面とセキュリティ」が「セキュリティ」に変更されます。[①]

□「プライバシー」、「位置情報」が追加されます。[②]

□「システム」配下の「端末情報」が「デバイス情報」として追加されます。[③]

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）



1-16)設定：Wi-Fi

「ネットワークを追加」の横にQRコードのスキャン機能が追加されます。
この機能を利用してQRコードをスキャンすると、Wi-Fiを接続することが可能になります。

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）



1-17)設定：Wi-Fiテザリング

Wi-Fiテザリング配下に「Wi-Fiテザリングを共有」機能が追加されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




操作方法：設定アプリ→ネットワークとインターネット→テザリング→Wi-Fiテザリング

1-18)設定：通知の設定

- ・「通知内容の表示」が「ロック画面上の通知」に名称変更されます。[①]
- ・「通知のスヌーズを許可」、「操作や返信の候補」が追加されます。[②]
- ・「通知の鳴動制限」が「サイレントモード」に名称変更されます。[③]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-19)設定：特別なアプリアクセス

- ・「機器管理アプリ」が「デバイス管理アプリ」に名称変更されます。[①]
- ・「他のアプリの上に表示」が「他のアプリに重ねて表示」に名称変更されます。[②]
- ・「[通知の鳴動制限]へのアクセス」が「サイレントモードへのアクセス」に名称変更されます。[③]
- ・「通知の自動調整」が追加されます。[④]
- ・アプリと通知>「標準アプリ」配下から「タップ＆ペイ」が移動します。[⑤]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




操作方法：設定アプリ→アプリと通知→詳細設定→特別なアプリアクセス

1-21)設定：STAMINAモード

- ・STAMINAモードをONにすると「ダークテーマ」が適用され、ステータスバーの表示が変更になります。
- ・「自動的に有効にする」が「スケジュールの設定」に名称変更されます。
- ・「フル充電で無効」が追加されます。

Android™ 9（更新前）




Android™ 10（更新後）




1-22)設定：ダークテーマ

「機器のテーマ」が黒を基調とした「ダークテーマ」に名称変更されます。
上記に伴い、「自動(壁紙に基づく)」が削除されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-25)設定：プライバシー

- ・「ロック画面とセキュリティ」配下の「パスワードの表示」が移動します。
- ・ロック画面とセキュリティ>「ロック画面の設定」配下の「通知内容の表示」が移動します。
- ・システム>「言語と入力」配下の「自動入力サービス(歯車)」が「Googleの自動入力サービス」として移動します。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）




1-26)設定：位置情報

- ロック画面とセキュリティ>「位置情報」配下が全て移動します。
- 「スキャン」が「Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャン」に名称変更されます。
- 「アプリレベルの権限」が「アプリの権限」に名称変更されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



操作方法：設定アプリ→位置情報

1-29)設定：ナビゲーションバー

- ・システム>「操作」配下にて、
 - 「ホームボタンを上にはスワイプ」が「システムナビゲーション」に名称変更されます。
 - ・システム>操作>「システムナビゲーション」配下にて、
 - 「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。
 - 「ホームボタンを上にはスワイプ(ON)」が「2ボタンナビゲーション」に名称変更されます。
 - 「ホームボタンを上にはスワイプ(OFF)」が「3ボタンナビゲーション」に名称変更されます。
- ※ OSアップデート後は購入時の設定となります。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）

