

Android™ 10 OSアップデートにおける 改善内容・初期化／削除項目について

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-1	通話履歴	通話音声メモで録音した通話履歴にのみ()が表示されるよう変更されます。	8
1-2	マナーモード	マナーモードのステータス表示が変更され、設定しているマナーモードの種類がアイコンで表示されるようになります。	9
1-3	電源ボタン長押し	電源ボタンを長押しした際に表示されるメニューに「緊急通報」が追加されます。	10
1-4	SDカードアクセス許可	カメラ、音声レコーダー、デイリーステップなどでSDカードを初めて使用する場合に表示されるSDカードへのアクセス許可画面が変更されます。	11
1-5	Wi-Fi：対応規格の表示	Wi-Fiの対応規格に応じた数字がWi-Fiアイコンに表示されるようになります。	12
1-6	Mediaコンテンツ	Mediaコンテンツの端末への登録仕様が変わります。	13

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-7	設定：メニュー階層および名称	「au設定メニュー」、「セキュリティ」、「位置情報」、「プライバシー」、「認証情報」のメニュー階層が変更され、「auサポート」が削除されます。	14
1-8	設定：ジェスチャーナビゲーション	操作設定の名称が「システムナビゲーション」に変更され、設定値に「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。	15
1-9	設定：利用時間	「設定」>「アプリと通知」配下に「利用時間」機能が追加されます。 本メニューでは、アプリ毎の利用時間、受信した通知数、起動した回数を確認することができます。 また、一部アプリに、1日の使用時間を設定することができます。設定した使用時間の上限に達すると、その日はそれ以上アプリを利用できなくなります。	16
1-10	設定：バッテリーセーバー	「バッテリーセーバー」配下に「フル充電で無効」が追加され、「自動的にON」が「スケジュールの設定」に名称が変わります。	17

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-11	設定：スタート画面の通知	「設定」>「アプリと通知」>「通知」配下、 「スタート画面上」の設定項目は、「スタート画面の通知」と「機密性の高い通知」に分けられます。 「プライベートな内容を非表示」が「機密性の高い通知」に名称が変わります。	18
1-12	設定：Digital Wellbeingと保護者による使用制限	「設定」配下に「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。	19,20
1-13	設定：ユーザー補助	「設定」>「ユーザー補助」配下に、「オーディオバランス」が追加されます。 「設定」>「ユーザー補助」配下の「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」で、「着信時のバイブレーション」と「通知時のバイブレーション」がそれぞれ設定可能になります。 また、「タップ操作時のバイブ」は「触覚フィードバック」に名称が変わります。	21,22

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-14	音声レコーダー：標準のファイル形式	標準のファイル形式が「標準(3gpp)」から、「標準(amr)」に変更されます。 それに伴い、OSV前に音声レコーダーアプリで録音したファイルの「ファイル名編集」ができなくなります。	-
1-15	設定：通話	「設定」＞「アプリと通知」配下の「通話」の位置が、「通知」の下に変更されます。	-
1-16	設定：権限マネージャ	「設定」＞「アプリと通知」配下の「アプリの権限」が「権限マネージャ」に名称が変わります。	-
1-17	設定：通知	「設定」＞「アプリと通知」＞「通知」配下に、「通知のスヌーズを許可」「操作や返信の候補」が追加されます。	-
1-18	設定：スタート画面	「スタート画面の設定」が、「セキュリティと現在地情報」配下から「ディスプレイ」配下に変更されます。	-
1-19	スタート画面：指紋認証	指紋を登録していた場合でも、スタート画面の下部中央に、指紋アイコンが表示されなくなります。	-

1.OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
1-20	設定：稼働時間	「設定」＞「デバイス情報」配下に「稼働時間」が、追加されます。	-
1-21	位置情報へのアクセス 許可画面	位置情報へのアクセス許可画面に、「アプリの使用中的のみ許可」が追加されます。	-
1-22	ホーム画面	ホーム画面上のアイコンを削除すると、削除メッセージ内に「元に戻す」ボタンが表示されます。 「元に戻す」をタップすると、削除を取り消すことができます。	-

2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

項目	機能名	機能概要	説明 ページ
2-1	設定：auサポート	「設定」＞「au設定」配下の「auサポート」が削除されます。	-
2-2	おサイフケータイアプリ	おサイフケータイアプリアイコンがアプリ一覧のツールフォルダ配下から、アプリ一覧画面に移動します。	-
2-3	設定：NFC/おサイフケータイ設定	P2P機能削除に伴い、「設定」＞「接続済みのデバイス」＞「接続の設定」＞「NFC/おサイフケータイ設定」配下の「Reader/Writer,P2P」の名称が「Reader/Writer」に変わります。合わせてガイドから「端末間通信機能」の文言が削除されます。	-

1-1) 通話履歴

通話音声メモで録音した通話履歴にのみ(🗣️)が表示されるよう変更されます。

伝言メモで録音した通話履歴には、(🗣️)は表示されません。

Android™ 9 (更新前)

Android™ 10 (更新後)



1-2) マナーモード


マナーモードのステータス表示が変更され、設定しているマナーモードの種類がアイコンで表示されるようになります。

- ・マナーモードON「バイブ」「ミュート」「ドライブ」／OFFが表示されます。


Android™ 10（更新後）



ステータスバー表示



通知パネル表示



電源長押し時のメニュー

1-3) 電源ボタン長押し


電源ボタンを長押しした際に表示されるメニューに「緊急通報」が追加されます。

※「緊急通報」をタップすると緊急通報の入力画面が表示されます。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-4) SDカードアクセス許可



カメラ、音声レコーダー、デイリーステップなどでSDカードを初めて使用する場合に表示されるSDカードへのアクセス許可画面が変更されます。

(例) 「デイリーステップ」アプリの場合

Android™ 9 (更新前)




Android™ 10 (更新後)




1-5) Wi-Fi : 対応規格の表示

Wi-Fiの対応規格に応じた数字がWi-Fiアイコンに表示されるようになります。

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



※それぞれの規格は以下を表します。

- ▼4 : IEEE 802.11n 対応
- ▼5 : IEEE 802.11ac対応
- ▼6 : IEEE 802.11ax対応

1-6) Mediaコンテンツ


Mediaコンテンツの端末への登録仕様が変更され、
audio/mp4のコンテンツは以下のように端末に登録されるようになります。

Android™ 9) 動画および音声コンテンツとして登録

Android™ 10) 動画コンテンツとしてのみ登録

※本変更により、アプリのリストに表示されなくなる可能性があります。
(各アプリの仕様に依存)

Android™ 9 (更新前)




Android™ 10 (更新後)



1-7) 設定：メニュー階層および名称

- ・「au設定メニュー」、「セキュリティ」、「位置情報」、「プライバシー」、「認証情報」のメニュー階層が変更されます。[①]
- ・「auサポート」が削除されます。[②]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-8) 設定：ジェスチャーナビゲーション

「操作」配下の「ホームボタンを上にスワイプ」が「システムナビゲーション」に名称が変わります。[①]

- ・「ホームボタンを上にスワイプ」をONにしたときの状態が「2ボタン ナビゲーション」になります。
「ホームボタンを上にスワイプ」をOFFにしたときの状態が「3ボタン ナビゲーション」になります。[②]
- ・「ジェスチャーナビゲーション」が追加されます。[③]

Android™ 9 (更新前)



「設定」 > 「システム」 > 「操作」 > 「ホームボタンを上にスワイプ」の設定メニューで 設定します。

Android™ 10 (更新後)



「設定」 > 「システム」 > 「操作」 > 「システムナビゲーション」の設定メニューで 設定します。


1-9) 設定：利用時間

「設定」>「アプリと通知」配下に「利用時間」機能が追加されます。

本メニューでは、アプリ毎の利用時間、受信した通知数、起動した回数を確認することができます。

また、1日の使用時間を設定（一部アプリを除く）できるようになり、設定した使用時間の上限に達した場合、翌日の午前0時までアプリを利用できなくなります。

Android™ 10（更新後）




1-10) 設定：バッテリーセーバー


「設定」>「電池」>「バッテリーセーバー」配下のメニューにて

- ・「フル充電で無効」が追加されます。〔**①**〕
- ・「自動的にON」が「スケジュールの設定」に名称が変わります。〔**②**〕

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）



1-11) 設定：スタート画面の通知

「設定」>「アプリと通知」>「通知」配下、「スタート画面上」の設定項目が、「スタート画面の通知」と「機密性の高い通知」に分けて表示されるようになります。[①]

「プライベートな内容を非表示」が「機密性の高い通知」に名称が変わります。[④]

Android™ 9（更新前）



Android™ 10（更新後）






1-12) 設定 : Digital Wellbeingと保護者による使用制限 (1/2)

「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。

「Digital Wellbeingツール」では、
毎日のデバイスの利用習慣を把握でき、使用制限を設定することができます。

Android™ 10 (更新後)






1-12) 設定 : Digital Wellbeingと保護者による使用制限 (2/2)

「Digital Wellbeingと保護者による使用制限」が追加されます。

「保護者による使用制限」では、
保護者向けファミリーリンクアプリでデバイスをリモートで管理したり、
利用時間を制限することができます。

Android™ 10（更新後）



1-13) 設定：ユーザー補助 (1/2)

「設定」>「ユーザー補助」>操作のコントロール配下にて、「オーディオバランス」が追加されます。[①]

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)




1-13) 設定 : ユーザー補助 (2/2)

ユーザー補助配下の「バイブレーションと触覚フィードバックの強さ」にて、

- ・「着信時のバイブレーション」、「通知時のバイブレーション」がそれぞれ設定できるようになります。[②]
- ・「タップ操作時のバイブ」が「触覚フィードバック」に名称が変わります。[③]

Android™ 9 (更新前)



Android™ 10 (更新後)

