




【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面の「設定」をタップしてください
- ②設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください
- ③Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください
- ④「アクセスポイント名」をタップしてください
- ⑤右上の「+」をタップしてください
- ⑥設定情報を入力し、右上の「：」からメニューを開いて「保存」をタップしてください
- ⑦保存が完了しましたら画面で「5G NET」をオンにしてください



<設定情報>

名前	5G NET
APN	uad5gn.au-net.ne.jp
ユーザー名	au@uad5gn.au-net.ne.jp
パスワード	au
認証タイプ	CHAP



⑧画面上段に「4G」もしくは「5G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

