

au

AQUOS sense3 basic SHV48

使いこなし ガイドブック

購入者
特典
(数量限定)



SHARP

Be Original.

電池長持ち※、使いやすさ抜群。



ライトカッパー

シルバー

ブラック



約 5.5inch
1,080×2,160
IGZO



約 1,200 万画素
CMOS



約 800 万画素
CMOS



ROM / 約 32GB
RAM / 約 3GB



4,000 mAh



EMOPA



IPX5/8



IP6X

ディスプレイ

メインカメラ

サブカメラ

メモリ

バッテリー

エモパー

防水

防塵

※お客様のご利用環境やご使用状況により使用可能時間は異なります。

INDEX

基本操作

- P03 各部の名称
- P04 タッチパネル操作
- P05 データを引き継ぐ
- P06 ホーム画面を切り替える

- P07 AQUOS Homeについて
- P09 壁紙を設定する
- P10 Wi-Fiを設定する

カメラ

- P11 カメラの使い方
- P12 おすすめプラス
- P13 AIオート
- P14 AIライブストーリー

- P15 ポートレート
- P16 AQUOS beauty
- P17 セルフィーフラッシュ

便利機能

- P18 顔認証でしっかりロック
- P19 かんたんモード
- P21 最適な画質に調整
- P23 WebやSNSを流し見

- P24 自動画面点灯
- P25 なぞるだけでキャプチャ
- P26 エモパーを設定する

<防水・防塵性能について>

IPX5/IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能。

au ICカード／microSDメモリカードトレイをしっかりと閉じてください。
温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。

-
- Google、Android およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
 - QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 - 本ガイドブックに記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
 - 揭載した商品・画面・サービスは性能・機能向上や内容拡充のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
 - 画面はハメコミ合成でバックライト点灯時のイメージです。
 - 揭載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
 - 記載内容は2020年5月現在のものです。



基本操作

各部の名称

まずは、AQUOS sense3 basicのさまざまなキーや端子などの位置を覚えましょう。



-
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ① au ICカード／
microSDメモリカードトレイ | ⑧ 外部接続端子 |
| ② イヤホンマイク端子 | ⑨ 送話口(マイク) |
| ③ 受話口(レシーバー)／
スピーカー | ⑩ メインカメラ |
| ④ 充電／着信ランプ | ⑪ モバイルライト |
| ⑤ 近接センサー／光センサー | ⑫ 音量UP/DOWNキー |
| ⑥ サブカメラ | ⑬ 電源キー* |
| ⑦ ディスプレイ(タッチパネル) | |
-

*電源ON時、長押しして「押し続けると電源メニュー」が表示されている間に指を離すと、アシスタントを起動することができます。



基本操作

タッチパネル操作

タッチパネル操作の基本はこの3つです。ホーム画面や「マップ」アプリで練習してみましょう。

フリック

指をはらって画面をめくる操作



タップ

指でトンと軽くたたく操作



ピンチ

2本の指で広げたり縮めたりする操作



コラム

他の操作方法

▶ダブルタップ

2回連続でタップすると写真や地図などを拡大できます。



▶ロングタッチ(長押し)


画面の一定の場所を1秒ほど押したままにするとメニューなどを呼び出せます。

※触れる場所により呼び出す内容が異なります。



▶ ドラッグ

ロングタッチから引きずるように動かすとアイコンなどを移動できます。





基本操作

データを引き継ぐ

今まで使っていたスマホ・ケータイから、電話帳などのデータを引き継げます。わざわざ登録し直す手間が省け、スムーズに電話機能などを利用できます。

※データ引継について、詳しくはSHSHOW(→裏表紙)のサポートページをご参照ください。

Android™ 端末からデータを引き継ぐ



ホーム画面で「設定」をタップ



「システム」→「詳細設定」
→「データ引継」をタップ



「SDカード/Bluetooth
経由で引き継ぐ」をタップ



「データ取り込み」をタップ



取り込み元端末を選択

コラム

iPhoneからの データ引継方法

データを引き継ぎたい iPhone端末に「シャープデータバックアップ」アプリをダウンロード。AQUOS sense3 basicとWi-Fi接続した上で、画面表示に従ってデータを移行してください。

※引継元の機種によっては取り込めないデータがあります。



基本操作

ホーム画面を切り替える

AQUOS sense3 basicにはそれぞれ特長のある2つのホーム画面が用意されています。好みに合わせていつでも切り替えられます。

AQUOS Home



アプリ起動や操作がなめらか

AQUOS かんたんホーム



アイコンが大きく見やすい

ホーム画面を切り替える(例:AQUOSかんたんホームにする)

1



ホーム画面で「設定」を
タップ

2



「ホーム切替」をタップ

3



「AQUOSかんたん
ホーム」をタップ



基本操作

AQUOS Homeについて

すべての機能のスタート地点となる、「AQUOS Home」のしくみを覚えましょう。ホーム画面にはアプリやウィジェットを自由に配置できます。



① ホームキー


タップ ホーム画面に戻ります

② ドック

よく使うアプリを5つまで登録できます。

③ ステータスバー

新着メールや留守番電話、バッテリー残量などの通知をアイコンで表示。ドラッグ操作で通知パネルや各種設定の切り替えができるボタンも呼び出せます。



ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されるのでさらに下にドラッグ

各種設定の切り替えボタンが表示

AQUOS Homeにアプリを配置する



ホーム画面を上
にフリック



配置したいア
プリを長押しし、
「ホーム画面に追
加」までドラッグ



配置したい場所
でドロップ



ホーム画面上に
配置される

AQUOS Homeにウィジェットを配置する



ホーム画面の何
もないところを
ロングタッチ



「ウィジェット」
をタップ



配置したいウィ
ジェットを長押
ししてドラッグ



配置したい場所
でドロップする
とホーム画面上
に配置される



基本操作

壁紙を設定する

撮影した写真などを壁紙に設定したり、ロック画面の壁紙をランダムで切り替えて表示することができます。

ホーム画面に「壁紙」を設定する




ホーム画面で
「設定」をタップ



「ディスプレイ」
→「詳細設定」→
「壁紙」をタップ



「フォト」→「カメラ」をタップ→次
画面で好きな写
真を選択



「ホーム画面」を
タップ→トリミ
ングする範囲を
選択して「保存」
をタップ

ロック画面の壁紙をランダムに切り替える(ロックフォトシャッフル)




ホーム画面で
「設定」をタップ



「ディスプレイ」
→「詳細設定」→
「壁紙」をタップ



「ロックフォト
シャッフル」をタッ
プ



①をタップし
フォルダを選択
(複数選択可)



Wi-Fiを設定する

基本操作

スマホで各種サービスを楽しむためには、インターネットを利用します。

AQUOS sense3 basicでは、無線LAN(Wi-Fi)も利用できます。

Wi-Fiを設定する

1 ホーム画面で「設定」をタップ

2 「ネットワークとインターネット」をタップ

3 「Wi-Fi」をタップ→次画面で $\text{○}\text{○}$ をタップ

4 接続したいアクセスポイントを選択

5 パスワードを入力し「接続」をタップ

4 步骤显示了进入Wi-Fi设置界面，选择了要连接的网络。5步显示了输入密码并连接的过程。

コラム

一度設定した内容は保存され、以降は「通知パネル」(P.07参照)から接続のON/OFFを切り替えられます。



カメラ

カメラの使い方

カメラのファインダー画面には、さまざまなキーが配置されています。シャッターチャンスを逃さないよう、役割をしっかり覚えましょう。

① モード設定

被写体に最適なモードで撮影するAIオートやお好みに合わせた撮影が簡単にできるおすすめプラスなど、多彩な撮影モードを選択できます。



② メインカメラ／サブカメラ切り替え

通常のカメラとセルфиー(自撮り)用のサブカメラを切り替えます。

③ モバイルライト

暗所などの撮影時に、モバイルライトを使用するかどうかを設定します。



④ カメラ設定

写真サイズの変更や、ガイド線のON/OFFなど、撮影に関する基本的な設定を行います。

⑤ タッチフォーカス

ファインダー上の被写体をタップすると、そこにフォーカス(ピント)が合います。

⑥ ズーム倍率

タップして左右にドラッグするとズーム倍率を調整できます。



⑦ 写真ビューアー

タップすると、直前に撮影した写真や動画を見ることができます。

⑧ シャッターボタン

タップすると写真を撮影できます。長押しすることで連写も可能です。

⑨ 撮影モード切り替え

スライドするとビデオ・写真・タイムラプス撮影が切り替えできます。



カメラ

おすすめプラス

「もう少し〇〇に撮りたい」といった気持ちに応えてくれるシーン選択。自分の好みに合わせた写真を撮影するための、6つのモードが用意されています。

「おすすめプラス」を設定する



カメラのファインダー画面で
モード設定アイコンをタップ



「おすすめプラス」メニューの中から
設定したいモードを選択



くっきり



風景や花などを色鮮やかに撮りたい場合や、質感を活かすような被写体の撮影に。



ふんわり



花や小物などのテープルフォトに。色が薄く明るい被写体で背景はシンプルだと効果的。



逆光



日中や夕方の逆光のシーンで、明暗の差を抑えつつ明るく撮りたい場合に。



残像



車のライトを残像として撮影したり、滝など水の流れる軌跡を残した撮影が可能。



接写



被写界深度の浅い写真を撮る接写撮影を前提にしているモード。背景をぼかしやすい。



モノクロ



クラシックな白黒の世界で、見慣れた風景をいつもと違う印象にしたい場合に。



カメラ

AIオート

料理や夕景など9つの被写体やシーンにぴったりのモードをAIが自動でセレクト。被写体に合わせた最高の1枚を残せます。

料理 **犬** **夕景**

より美味しいように ブレを少なく より印象的に

□ 対応モード ■人 ■犬 ■猫 ■料理 ■花 ■夕景
 ■花火 ■QRコード ■白板

撮影モードを「AIオート」に設定する



カメラのファイ
ンダー画面で
モード設定アイ
コンをタップ



「AIオート」モ
ードを選択

その他のモード



オート

おすすめ画
質で簡単に
撮影できま
す。



マニュアル

すべての設
定値が調整
できます。



ポートレート

人物にピン
トを合わせ
背景をぼか
します。



カメラ

AIライブストーリー

動画を撮影するだけで、AIが笑顔や構図などからシーンを判断し、BGMやエフェクトを加えてショートムービーを作成。撮影後すぐに視聴できます。



動画撮影中にAIがよいシーン
をピックアップ



撮影終了後に表示されるアイ
コンをタップ



約15秒のショートムービーを再生
・雰囲気の違う3パターンが楽しめます (Standard/Fun/Relax)

「AIライブストーリー」を設定する

1



カメラのファインダー画面で を
タップ
・AIライブストーリーがOFFになります

2



カメラのファインダー画面で を
タップ
・AIライブストーリーがONになります



カメラ

ポートレート

自動で人物にピントを合わせて背景をぼかした写真が撮影できます。

※メインカメラで被写体から約2m以内で撮影してください。



ファインダー上で背景のぼかし具合を確認しながら撮影できます。

背景のぼかし量を調整する



△をタップ



上下にスライドして
ぼかしの強弱を調整

ポートレートモードの
ファインダー画面で
△をタップ



カメラ

AQUOS beauty

サブカメラでの撮影時に背景をぼかしたり、ファインダー上で自分の顔を見ながら「美肌」「小顔」「色合い」「明るさ」「目の大きさ」の5つの補整を行えます。



△ ぼかし

背景をぼかして自分の顔を目立たせます。

○ ON/OFF

「美肌」「小顔」「色合い」「明るさ」「目」をまとめてON/OFFします。

○ 美肌

肌色をきれいにします。

○ 小顔

顔を小さくします。

○ 色合い

好みの色調に調整できます。

○ 明るさ

好みの明るさに調整できます。

○ 目

目を自然に大きくします。

背景の補整量を調整する


1



2



3



サブカメラでの撮影時のファインダー画面で
《》をタップ

アイコンをタップ

上下にスライドして補整の強弱を調整



カメラ

セルフィーフラッシュ

サブカメラでの撮影時にフラッシュをONにすると、フラッシュとして画面が発光し、人物を明るく撮影できます。



コラム

目線がばっちり合うアイキャッチセルфиー

サブカメラでの撮影時に、目線を向ける場所をわかりやすく示してくれるアイキャッチセルфиー機能を搭載。複数人で撮るときも、目線がぴったり揃った写真を撮影できます。

※事前にセルフタイマーの設定が必要です。カメラ画面で[:→「共通」→「セルフタイマー表示」をタップ。撮影時はカメラ画面で[C]_{OFF}をタップしてセルフタイマーを3秒または5秒にします。





顔認証でしっかりロック

顔認証を搭載。ロック画面を正面から見るだけで解除できるので、面倒な入力の必要がなくスマートに使えます。

顔認証を設定する




ホーム画面で
「設定」をタップ



「セキュリティ
と現在地情報」
をタップ




「顔認証」をタッ
プ



「顔+ロックNo.
」をタップ



ロックNo.を入
力し「次へ」を
タップ→次画面
で再入力し「確
認」をタップ



通知の表示方法
のいずれかを選
んで「完了」を
タップ



「次へ」をタップ
→次画面で
「OK」をタップ



顔を登録→次画
面でロック解除
のタイミングを選
択し「OK」を
タップ



かんたんモード


大きなアイコンで見やすいホーム画面や、文字が大きく読みやすい「フォントサイズ(特大)」など快適に使うための機能を設定できます。

AQUOSかんたんホーム




アイコンが大きく見やすい

フォントサイズ(特大)



OFF



ON

文字が大きく読みやすい

はっきりレビュー



文字や地図がはっきり表示される

S-Shoin一括シンプル切替



OFF



ON

文字入力キー ボードが見やすい

「かんたんモード」を一括で設定する



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOS
便利機能」をタップ

「かんたんモード」を
タップ

「まとめてONにする」
→次画面では「はい」を
タップ

「かんたんモード」の個別設定をする



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOS
便利機能」をタップ

「かんたんモード」を
タップ

機能ごとにON/OFF
などを設定

※「かんたんホーム」をON/OFFすると、ホーム画面に移動します。他の設定をON/OFFしてから、最後に「かんたんホーム」をON/OFFすることをおすすめします。



便利機能

最適な画質に調整

ディスプレイの表示と画質に関する設定を「リッチカラーテクノロジーモバイル」として一箇所に集約。IGZOディスプレイならではの美しく見やすく、便利な機能を快適に利用できます。

ディスプレイの画質などを設定する

1



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOS
便利機能」をタップ

2



「リッチカラーテクノロジーモバイル」を
タップ

3



機能ごとにON/OFF
などを設定

6つの機能の設定に対応

基本設定

使い方に合わせて4つのメニューから画質を選択できます。

おススメ

アプリによって画質を切り替え

標準

色彩の調和がとれた画質

ダイナミック


くっきりと色鮮やかな画質

ナチュラル

実際の色により近い画質

のぞき見ブロック

フィルター画像を表示して周囲からののぞき見をブロックできます。



横から
見えにくい

アウトドアビュー

映像の明暗差と周辺環境を分析して、自動でコントラストを最適化。さらにバックライトの輝度も自動調整します。




当社従来機種
AQUOS sense2



AQUOS sense3 basic

リラックスビュー

ブルーライトを抑えた目に優しい画質に設定できます。



OFF



ON

はっきりビュー

コントラスト比が高くて見やすい画質に設定できます。



OFF



ON

バーチャルHDR

標準動画をHDR動画のような表情豊かな画質に設定できます。



WebやSNSを流し見

自動で、ゆっくりスクロールする「スクロールオート」機能を搭載。テレビを流し見する感覚で、コンテンツを楽しめます。IGZOならではの描画性能で、スクロールの中もなめらかに文字を読むことができます。



スクロールの
スピードを
速くする



スクロールの
スピードを
遅くする

ゆっくり上下にドラッグ(スクロール)すると
↑が表示されるのでその上で指を離す

自動でゆっくりスクロール
画面タップで停止

「スクロールオート」を適用するアプリを選ぶ



ホーム画面で
[SHARP]→
[AQUOS便利機
能]をタップ



「スクロールオ
ト」をタップ



「対象アプリ設
定」をタップ



ONにしたいア
プリをタップ




自動画面点灯

持ち上げたことを感知して自動で画面をONにします。また、スマホを持っている間は画面が消えない「Bright Keep」にも対応しています。



自動画面点灯を設定する



ホーム画面で
「SHARP」→「AQUOS
便利機能」をタップ

「自動画面点灯」をタッ
プ

機能ごとにON/OFF
を設定



なぞるだけでキャプチャ

画面の縁をなぞるとスクリーンショット(画面キャプチャ)が簡単に撮れる「Clip Now」機能。電源キーと音量DOWNキーの長押しで撮ることもできます。保存された画像は「フォト」で確認できます。



キャプチャしたい画面で
左上か右上の縁に指を当てて
横または縦になぞる



画面キャプチャが撮れると
効果音が鳴り画像として
保存される

「Clip Now」を設定する



ホーム画面で
「SHARP」→
「AQUOS便利機能」をタップ

「Clip Now」をタップ

①をタップして
「Clip Now」を
タップ

キャプチャ時の
なぞり方の指定
も可能



エモパーを設定する

エモパーを設定すると、天気やニュースなど、あなたの気になる情報を、自宅でお話してくれます。まずは、エモパーにあなたのことを教えてあげましょう。

※以前の機種のエモパーの記憶(データ)がある場合、引き継ぐこともできます。

エモパーを設定する



ホーム画面で
「SHARP」→
「エモパー」を
タップ



ガイダンスを見
ながら左にフ
リック→「エモ
パーを設定す
る」をタップ



あなたのことを
呼ぶためのニッ
クネームを入力
し「次へ」をタッ
プ




「性別」と「誕生
日」を設定し「次
へ」をタップ



おすすめの話題
を確認し「次へ」
をタップ



地図上で自宅の
位置をタップし
「次へ」をタップ



「同意する」を
タップ



「完了」をタップ

AQUOS sense3 basicをもっと使いこなす充実コンテンツ

AQUOS sense3 basicの楽しみ方や便利な機能はこの他にもいっぱい！使いこなしガイドブックでは紹介しきれなかった、多彩なコンテンツや最新情報をWebで大公開しています。ぜひ一度チェックしてみてください。



SHSHOW

楽しさとサポートを提供する
シャープ公式アプリ

AQUOSの役立つ情報が満載！
使いこなし情報や壁紙、
メール素材などを無料で配信中！





EMOPARK

エモパーク

公式エモパー情報サイト
「エモパーク」

エモパーの使い方や、アップデート情報、
よくある質問などを掲載しています。





PHOTOSHOW

AQUOSカメラの
撮影のコツを紹介！

AQUOSのカメラを使った撮影のテクニックや
作品集をWebで公開しています。ぜひご覧ください。

