


DIGNO ISW11K フィルタリング設定解除マニュアル

1

待ち受け画面のをタッチ。メインメニューを表示させる。



2



[設定] をタッチ。



3

[無線とネットワーク] を選択



4

[フィルタリング設定] を選択

※次ページにあります。
下にスクロールしてください。



5

[はい] を選択



6

設定したPWを入力し
[OK] ⇒解除完了

