

JAPAN ローミング™ フルローミング方式での ネットワークの手動選択方法

【iPhone の場合】

はじめに（注意）

- ・画面の表示は機 iOS のバージョンで異なる場合があります。
- ・操作中に電波が一時的につながりにくくなる場合があります。

1 「設定」を開く

ホーム画面で「設定」（歯車のマーク）
をタップします。



2 「モバイル通信」をタップする



3 「ネットワーク選択」をタップする



4 自動を OFF にする



5 一覧から JAPAN ローミング™用のネットワークを選択する

選択候補のネットワーク一覧が表示されるまで待ちます。
以下のいずれかをタップしてください。

「JPN-ROAM D」

「JPN-ROAM S」

「JPN-ROAM R」

※以下を選択すると接続できませんのでご注意ください

「JPN-ROAM K」



6 画面内で「JPN-ROAM」が表示されたことを確認する



7 ネットワークの自動選択を ON に戻す

「ネットワークを自動的に選択する」を ON に戻します。

※ON に戻しておかないと JAPAN ローミング™の提供が終了した時に「圏外」状態となり、自動で接続できなくなります



以上で JAPAN ローミング™ フルローミング方式の利用が可能となります。

ご注意事項

- ・ JAPAN ローミング™のご利用を終了した時に、必ず「手順7 ネットワークの自動選択を ON に戻す」を行ってください。
ON に戻しておかないと JAPAN ローミング™の提供が終了した時に「圏外」状態となり、自動で接続できなくなります

うまくいかないとき

- ・ 手順5 でネットワーク一覧が表示されない／時間がかかる場合は、そのまま 30 秒ほどお待ちください。お待ちいただいても表示されない場合は、一度手順7 に戻って再度「『ネットワークを自動的に選択する』を OFF（灰色）にする」をお試しください。
- ・ 手順5 まで行っても接続できない場合は、「ネットワークを自動的に選択する」を ON に戻した状態で JAPAN ローミング™のご利用をお試しください。