



开启或切断电源

- 开机
按住 [电源] 两秒钟以上。
- 关机
按住 [电源] 两秒钟以上。▶ 选择 [電源を切る] (电源关闭)。▶ 选择 [OK] (确定)。

切换到英语显示

- 桌面上: 选择 [地球仪]。▶ 选择 [設定] (设定)。
 ▶ 选择 [言語とキーボード] (语言和键盘)。
 ▶ 选择 [言語(Language)を選択] (选择语言)。
 ▶ 选择 [English] (英文)。

* 桌面是指待机画面。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

- 桌面上: 选择 [地球仪]。▶ 选择 [設定] (设定)。
 ▶ 选择 [プロフィール] (配置文件)。

