


开启或切断电源

● 开启电源

按住  几秒钟。

● 切断电源

按住  几秒钟。▶ 轻按“Power off”(关闭电源) ▶ “OK”(确定)。

切换为英文萤幕

轻按 。▶ 轻按“設定”(设定)。▶ “言語とキーボード”(语言和键盘)。
▶ “言語(Language)を選択”(选择地区) ▶ “English”。

检查您自己的电话号码

轻按  (电话)。▶ “Owner info”(所有者信息)。

拨打和接听电话

● 拨打电话

轻按 (电话) ▶ 输入您想要拨打的电话号码。

▶ 轻按“SEND”(发送)。

结束通话:轻按“End”(结束)。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按 ,轻按 (接听) 或将 (接听) 拖曳到右侧。

调整听筒音量:使用 / 。

保存和查看电话簿的名单

● 保存名单

轻按 。▶ 轻按“Contacts”(联系人)。▶ 按 。

▶ 轻按“Create new”(新联系人) ▶ 输入数据。▶ 轻按“Save”(保存)。

● 查看名单

轻按 。▶ 轻按“Contacts”(联络人)。▶ 轻按名单查看详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● 拍摄动画

轻按 。▶ 轻按“Camcorder”(动画)。▶ 轻按 开始拍摄。

▶ 轻按 停止拍摄。

● 拍摄快照

轻按 。▶ 轻按“Camera”(照片)。▶ 轻按 拍摄快照。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

轻按 (电话)。▶ ▶ ▶

国际电话呼叫号码

区号
国家号码(美国)

▶ ▶ 轻按“SEND”(发送)。

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

按住 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)