



## 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 一秒钟以上。

### ● 切断电源

按住 两秒钟以上。

## 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

▶ 按下 或 。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的名单

### ● 保存名单

从待机画面: 按住 [ ] 一秒钟以上。

▶ 使用 [ ] 选择您想要编辑的项目。

▶ 按下 [ ] (編輯)(编辑)。

▶ 输入数据。▶ 按下 [ ] (完了)(结束)。

### ● 查看名单

从待机画面: 按下 [ ] 显示按平假名行搜索屏幕。

▶ 使用 [ ] 选择您查找的记录的空假名和英语行。

▶ 使用 [ ] 选择记录的名字。

▶ 按下 [ ] (詳細)(详细) 查看记录的详细内容。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ▶ [ ] ▶ [ ] [ ] [ ]

国际电话呼叫号码

区号

国家号码 (美国)

▶ [ ] [ ] [ ] ▶ △△△△ ▶ [ ]

您要拨打的电话号码

## 其他手机功能

### ● 设置静音模式

从待机画面: 按住 [ ] 一秒钟以上。

想要取消静音模式, 则重复上述步骤。

### ● 设置语音备忘录 (语音记录)

从待机画面: 按住 [ ] 一秒钟以上。

想要取消语音备忘录, 则重复上述步骤。

### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

● 从座机上请拨打电话: [ ] 0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)