

mamorino Watchナビアプリ利用ガイド

mamorino Watch

ZTF31

2016年3月第2版

■ ごあいさつ

このたびは、「mamorino Watch(マモリーノ ウォッチ)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にmamorino Watchに同梱の「基本操作ガイド」「ご利用にあたっての注意事項」「mamorino Watchナビアプリ利用ガイド」(本書)「お子さま向け操作ガイド」をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった場合は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
【基本操作ガイド】ご利用にあたっての注意事項|【mamorino Watchナビアプリ利用ガイド】(本書)「お子さま向け操作ガイド」を紛失されたときは、auショッピングもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

■ 本書について

本書では、スマートフォンにインストールして使用するmamorino WatchナビアプリAndroid版(以下、「本アプリ」と表します)の使いかたについて説明しています。
ご使用の前にmamorino Watchに同梱の「基本操作ガイド」「ご利用にあたっての注意事項」「mamorino Watchナビアプリ利用ガイド」(本書)「お子さま向け操作ガイド」をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった場合は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
【基本操作ガイド】ご利用にあたっての注意事項|【mamorino Watchナビアプリ利用ガイド】(本書)「お子さま向け操作ガイド」を紛失されたときは、auショッピングもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

■ 本書の表記方法について

■ 項目／アイコンなどを選択する操作の表記方法について
本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップとは、ディスプレイに表示されているバナーやアイコンを指で軽く触れて選択する動作です。

表記例	意味
アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[端末設定]→[音]	アプリトップ画面で「ウォッチ設定」をタップします。続けて「端末設定」→「音」→「マナー／サイレント」の順にタップします。

■ 掲載される画面について
本書で使われている画面は、バージョンアップなどにより予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ このアプリでできること

本アプリがインストールされたスマートフォンとお子さまのmamorino WatchをBluetooth®で接続(ペア登録)すると、本アプリからの電話発信・SMS(メッセージ)送信・mamorino Watchの各種設定などをスマートフォンから行うことができます。



■ アプリをインストールする

mamorino Watchナビアプリは、お使いのスマートフォンでQRコードを読み取ってインストールします。画面に従ってインストールしてください。



memo

◎auスマートパスで「マモリーノ」と検索すると、アプリを検索してダウンロードできます。
◎対応機種は、auホームページをご参照ください。

■ ペア登録

インストール後初めて本アプリを起動すると、ペア登録画面が表示されます。最初に、本アプリから操作するmamorino Watchを登録してください。
次回以降はペア登録は不要です。

- ペア登録前の準備(mamorino Watchで操作してください)
1 ペア登録を行うmamorino Watchの時計画面で左にスワイプ
■保護者設定→保護者パスワードを入力
2 [Bluetooth]→[Bluetooth]→[ON]→画面を右にスワイプ
・Bluetooth®画面が表示されます。


- ペア登録の操作(お使いのスマートフォンで操作してください)
3 スマートフォンのBluetooth®機能をオンに設定
・スマートフォンのBluetooth®機能をオンにする方法は、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
4 スマートフォンにインストールしたmamorino Watchナビアプリアイコンをタップして本アプリを起動
初めて本アプリを起動すると、利用規約が表示されます。最後までお読みいただき同意する]をタップしてください。



(mamorino Watchナビアプリアイコン)

- 5 ガイドメッセージを確認→[次へ]
6 mamorino WatchのBluetooth®画面を表示(▶P.6の手順1～2)
・ペア登録は、mamorino WatchのBluetooth®画面を表示しました。次回以降はペア登録は不要です。

- 2 -

■ 7 ペア登録するmamorino Watchの端末IDをタップ
・端末IDはmamorino WatchのBluetooth®画面で確認できます。
mamorino Watchを再検索する場合は「再検索」をタップしてください。■ 8 本アプリに表示されているアプリIDとmamorino WatchのBluetooth®画面に表示されているアプリIDが同じことを確認
・mamorino Watchを再検索する場合は「再検索」をタップしてください。

(mamorino Watchナビアプリ画面) (mamorino Watch Bluetooth®画面)

- 8 -

■ 9 mamorino Watch本体でパスワード入力欄をタップ→保護者パスワードを入力→[OK]
・お子さまの名前を入力→[登録する]■ 10 [OK]
■ 11 [写真選択]→写真を選択→写真をトリミング
・登録しない場合は「登録しない」をタップします。

■ 12 [登録しない]



(mamorino Watch本体画面)

- 9 -

■ memo

◎「連絡先のエクスポート」をタップすると、スマートフォンへ連絡先を保存できます。

■ 手入力で登録する場合

■ 2 [新規登録]

3 アイコン選択	アイコンを選択します。
名前	名前を入力します。
電話番号	電話番号を入力します。

■ 4 [決定]

■ 連絡先の情報を変更／削除する

■ 1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[連絡先を編集]

・連絡先の情報を変更する
■ 連絡先情報を変更する

■ 2 [新規登録]→[連絡先引用]→追加する連絡先をタップ



■ 3 [アイコン選択]→アイコンを選択→[決定]

(mamorino Watchナビアプリ画面)

- 10 -

■ 13 [OK]

■ 14 ペア登録完了のメッセージが表示されたら[OK]



■ 15 初回起動時はmamorino Watch設定ボタンの説明が表示されるので「次へ」をタップ

■ 16 ペア登録を追加する

本アプリで操作するmamorino Watchを追加します。3台までのmamorino Watchを追加できます。

■ 1 1「ペア登録する」の[■ペア登録前の準備](▶P.6)に従ってmamorino Watchを操作する

■ 2 スマートフォンのBluetooth®機能をオンに設定

■ 3 本アプリを起動→[ペア追加]

以降は、P.8の手順⑦以降と同じ操作になります。

■ 17 [OK]

(mamorino Watchナビアプリ画面)

- 11 -

(mamorino Watch Bluetooth®画面)

- 12 -

(mamorino Watchナビアプリ画面)

(mamorino Watch Bluetooth®画面)

(mamorino Watchナビアプリ画面)

設定する項目をタップ	
歩きウォッチ防 止	お子さまが歩行中にmamorino Watchを見たときに お知らせをします。mamorino Watchの[保護者設定]→[その他の設定] →[歩きウォッチ]
防犯ブザーの設 定	防犯ブザー鳴動 防犯ブザーボタンを押したときに、 防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。 mamorino Watchの[保護者設定]→[その他の設定]→[防犯ブ ザーの設定]→[防犯ブ ザーの設定]→[防犯ブ ザーを鳴らすかどうかを設定 します]。 ・お子さまの安全のため通常は ONに設定してお使いください。 緊急連絡先に発 信
緊急連絡先に発 信	防犯ブザーボタンを押したときに、 緊急連絡先へ発信するかどうかを 設定します。 mamorino Watchの[保護者設定]→[その他の設定]→[防犯ブ ザーの設定]→[緊急連絡先に発信] ・お子さまの安全のため通常は ONに設定してお使いください。

- 23 -

防犯ブザーの設 定	届場所を送信す る	防犯ブザーボタンを押したときに、 保護者のスマートフォンへ位置 情報を送信するかどうかを設定 します。 mamorino Watchの[保護者設定]→[その他の設定] →[防犯ブ ザーの設定]→[届場所を送信する]と 同じ機能です。 ・本機能のご利用には、「安心ナ ビ」サービスへのお申込み(有 料)が必要です。
緊急連絡先	mamorino Watchに登録した連 絡先を緊急連絡先とし登録しま す。未設定をタップすると、連絡 先に登録されている相手を緊急連 絡先に追加できます。	
緊急連絡先の設 定	「アプリ起動」をタップすると、mamorino Watchの 緊急連絡先の設定画面が表示されます。画面に従って設定 してください。	
安心ナビの設 定	「アプリ起動」をタップすると、mamorino Watchの 安心ナビ画面が表示されます。「パートナリスト」や位 置検索履歴を確認できます。 詳しくは、同梱の「基本操作ガイド」をご参照ください。	
GPSの設定	「アプリ起動」をタップすると、mamorino Watchの GPSの設定画面が表示されます。画面に従って設定 してください。	
GPSの設定	詳しくは、同梱の「基本操作ガイド」をご参照ください。	

- 24 -

■ 端末設定		
mamorino Watch本体に関する以下の機能を変更／確認できます。		
● マナーモード:着信音・音量などを首にに関する設定(P.25) ● 機内モードやBluetooth®など画面に関する設定(P.26) ● 電源オフや電池残量の通知などをバッテリーに関する設定(P.27) ● バッテリーの変更などをシステムに関する設定(P.28) ・電話番号などプロファイルの確認(P.29)		
■ 音に関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[無線] 3 設定する項目をタップ		
機内モード 機内モードのON/OFFを切り替えます。 Bluetooth Bluetooth®通信をOFFにします。 mamorino Watchナビアプリと接続するときは、ONのまま使いください。		
■ バッテリーに関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[バッテリー] 3 設定する項目をタップ		
明るさ 画面の明るさを調節します。「自動調節」に設定 すると、周りの明るさに合わせて自動的に調節 します。 暗くなる時間 画面が自動的に暗くなるまでの時間を設定 します。画面が暗くならないようにすることもで きます。 壁紙 メニュー画面の壁紙を選択します。 メニュー画面の表示方法を設定します。 時計 時計のデザインを選択します。 キャラクター表示 キャラクター表示ON/OFFを切り替えま す。 キャラクター 表示するキャラクターの種類を選択します。 トントーン 画面が暗いときに、mamorino Watchの画面 をダブルタップして点灯するかどうかを設定 します。 電話 電話を切る SMS 電源オフ通知 通知 予定などの通知音を設定します。 音量 「着信音」、「通知音」、「アプリ音」の音量を7段階で 調節できます。 音量を調節したあとは「OK」をタップしてください。 バイブ バイブレーターのON/OFFを切り替えます。		

- 25 -

■ 無線に関する設定		
※マナーモードまたはサイレントモードを設定しても、防犯ブザーは鳴らさない場合があります。		
● マナーモード:着信音・音量などを首にに関する設定(P.25) ● 機内モードやBluetooth®など画面に関する設定(P.26) ● 電源オフや電池残量の通知などをバッテリーに関する設定(P.27) ● バッテリーの変更などをシステムに関する設定(P.28) ・電話番号などプロファイルの確認(P.29)		
■ 画面に関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[画面] 3 設定する項目をタップ		
機内モード 機内モードのON/OFFを切り替えます。 Bluetooth Bluetooth®通信をOFFにします。 mamorino Watchナビアプリと接続するときは、ONのまま使いください。		
■ 音に関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[音] 3 設定する項目をタップ		
明るさ 画面の明るさを調節します。「自動調節」に設定 すると、周りの明るさに合わせて自動的に調節 します。 暗くなる時間 画面が自動的に暗くなるまでの時間を設定 します。画面が暗くならないようにすることもで きます。 壁紙 メニュー画面の壁紙を選択します。 メニュー画面の表示方法を設定します。 時計 時計のデザインを選択します。 キャラクター表示 キャラクター表示ON/OFFを切り替えま す。 キャラクター 表示するキャラクターの種類を選択します。 トントーン 画面が暗いときに、mamorino Watchの画面 をダブルタップして点灯するかどうかを設定 します。 電話 電話を切る SMS 電源オフ通知 通知 予定などの通知音を設定します。 音量 「着信音」、「通知音」、「アプリ音」の音量を7段階で 調節できます。 音量を調節したあとは「OK」をタップしてください。 バイブ バイブレーターのON/OFFを切り替えます。		

- 26 -

■ システムに関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[無線] 3 設定する項目をタップ		
機内モード 機内モードのON/OFFを切り替えます。 Bluetooth Bluetooth®通信をOFFにします。 mamorino Watchナビアプリと接続するときは、ONのまま使いください。		
■ バッテリーに関する設定		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[バッテリー] 3 設定する項目をタップ		
電源を切る mamorino Watchの電源を切ります。 電源オフ通知 mamorino Watchの電源がオフになったときに、緊急連絡先の1件目に登録されている方へ通知します。 ソフトウェア更新 mamorino Watchのソフトウェアを更新します。「アプリ起動」をタップすると、mamorino Watchのソフトウェア更新画面が表示されます。画面に従って操作してください。 オールリセット mamorino Watchを初期化してお買い上げ時の状態に戻します。 電池残量通知 電池残量が少なくなると同時に、緊急連絡先の1件目に登録されている方へ通知します。 トントーン		

- 27 -

■ プロファイルの確認		
1 アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定] 2 [端末設定]→[プロファイル]		
memo		
◎緊急連絡先は、スマートフォンからmamorino Watchの連絡先として登録しています。アプリトップ画面では、mamorino Watchの電話番号と緊急連絡先を確認できます。		
◎緊急連絡先は、スマートフォンからmamorino Watchの連絡先として登録されています。アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定]→[緊急連絡先]→[未設定]→[連絡先を選択]→[OK]と操作すると設定できます。		

- 28 -

■ 遠隔操作について		
本アプリからmamorino Watch本体のロック/ロック解除を行うことができます。		
緊急連絡先に登録されているスマートフォンからのみ操作できます。		
memo		
◎緊急連絡先は、スマートフォンからmamorino Watchの連絡先として登録されています。アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定]→[緊急連絡先]→[未設定]→[連絡先を選択]→[OK]と操作すると設定できます。		
◎プロファイル画面では、mamorino Watchの電話番号と緊急連絡先を確認できます。		
◎プロファイル画面では、スマートフォンからmamorino Watchの電話番号と緊急連絡先を登録されています。アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定]→[緊急連絡先]→[未設定]→[連絡先を選択]→[OK]と操作すると設定できます。		

- 29 -

■ 遠隔操作について		
本アプリからmamorino Watch本体のロック/ロック解除を行うことができます。		
緊急連絡先に登録されているスマートフォンからのみ操作できます。		
memo		
◎緊急連絡先は、スマートフォンからmamorino Watchの連絡先として登録されています。アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定]→[緊急連絡先]→[未設定]→[連絡先を選択]→[OK]と操作すると設定できます。		
◎プロファイル画面では、mamorino Watchの電話番号と緊急連絡先を確認できます。		
◎プロファイル画面では、スマートフォンからmamorino Watchの電話番号と緊急連絡先を登録されています。アプリトップ画面で[ウォッチ設定]→[各種機能の設定]→[緊急連絡先]→[未設定]→[連絡先を選択]→[OK]と操作すると設定できます。		

- 30 -

mamorino Watchに対する操作	
電話	本アプリからmamorino Watchへ電話をかけます。
1 [電話]	mamorino Watchを複数台登録している場合は、「◀」または「▶」をタップして、電話をかけるmamorino Watchを表示してください。
2 発信の操作をする	
SMS(メッセージ)	本アプリからmamorino WatchへSMS(メッセージ)を送信します。
1 [SMS]	mamorino Watchを複数台登録している場合は、「◀」または「▶」をタップして、SMS(メッセージ)を送るmamorino Watchを表示してください。
2 メッセージを入力→[送信]	
はなれたらアラームが作動したときは	はなれたらアラーム画面から[]が消え、10秒間見つからないと、mamorino Watchおよびスマートフォンからアラーム音が鳴ります。 アラームが鳴ると、設定はOFFになります。
1 アラームが鳴ったら動作を選択	電話する ベア登録相手へ電話をかけます。 通話が終了するとアプリトップ画面に戻ります。 音を止める アラーム音を止めます。 終了 ポップアップ画面を閉じます。
はなれたらアラームを解除する	
1 アプリトップ画面で「はなれたらアラーム」をタップ→[OFF]	
2 [OFF]→[OK]	

- 31 -

安心ナビ		

</