


간이 설명서 (한국어)



전원 켜기와 끄기

● 전원 켜기

[] 을 1 초 이상 길게 누름

● 전원 끄기

[] 을 길게 누름 → [종료] → [확인]

화면 표시 언어를 한국어로 전환

대기화면에서 [] → [設定] (설정) → [言語と入力] (언어 및 키보드) → [言語] (언어) → [한국어]

내 전화번호와 이메일 주소 확인하기

대기화면에서 [앱스] → [피플] → “나”의 연락처 탭

- My 프로필 정보를 미리 등록해야 합니다.

전화 걸기/전화 받기

● 전화 걸기

대기화면에서 [휴대전화] → 상대방의 전화번호를 누름 → []

통화 종료 : [종료]

● 전화 받기

착신음이 울리면 [] 을 오른쪽으로 밟

통화 중 음량 조절 : [] / [] 을 누름

연락처 저장하기/불러오기

● 연락처 저장하기

대기화면에서 [앱스] → [피플] → [] → 편집을 원하는 항목 선택 → [저장]

● 연락처 불러오기

대기화면에서 [앱스] → [피플] → 불러오기를 원하는 연락처 선택 → []

카메라 사용하기 (동영상/사진)

● 동영상 녹화하기

대기화면에서 [앱스] → [카메라] → [] → []

▶ [] 을 눌러 녹화를 시작

▶ [] 을 눌러 녹화를 멈춤


● 사진 촬영하기

대기화면에서 [앱스] → [카메라]

▶ [] 을 눌러 사진을 촬영

국제전화 걸기

예 : au 전화로 미국의 「212-123-XXXX」로 전화를 걸려면



기타 편리한 기능

● 무음 모드 설정

[] 을 길게 누름 → []

- 무음모드를 취소하려면, 휴대전화 음선 화면이 표시될 때까지 [] 을 길게 누른다음 [] 을 누르세요.

문의사항이 있으시면

au 고객센터서비스센터 (일반정보) 로 연락하십시오.

● 일반전화 사용시 [] 0077-7-111 (무료)

● au 휴대전화 사용시 : 157번 (무료)