

■本製品をご利用いただくにあたって

本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」（本書）をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障と考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとはできませんので、ご留意ください。（ただし、LTE / WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い暗号、秘匿機能を備えています）。

・日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。

・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

・海外でご利用される場合は、その国・地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

・「取扱説明書」、「ご利用にあたっての注意事項」（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。



MBM65344701 (1.0)

2016年5月 第1版

⚠ 警告

落下させず、踏みつけ、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほころびが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

引火性ガスなどが発生する場所を使用すると、爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。

NFC/おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

・電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。

・本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 7 -

■ 内蔵電池について

⚠ 危険

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

⚠ 注意

電池パック内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

電池パック内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

- 14 -

■ 充電用機器について

⚠ 警告

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が降り出したら、アダプタには触れないでください。

感電などの原因となります。

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で外部接続端子をショートさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トランスコンバーター）を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。

- 15 -

・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやサウンドロッドされたデータなどが変化または消失することがあります。これらのデータの修復にくり生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にいかならず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・本製品に登録されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が生ずる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※ 本書で書「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDD株式会社

沖縄セルラー電話株式会社

輸入元：LG Electronics Japan株式会社

製造元：LG Electronics Inc.

■ 本体について

⚠ 危険

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ 注意

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

⚠ 注意

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

- 16 -

本製品にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でアダプタのコードやUSB接続ケーブル、外部接続端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用するると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V ～ 240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

DCアダプタ：DC12 V・24 V（マイナスアース車専用）

DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書をご確認ください。

電源プラグにいたばりとは、拭き取ってください。

ほりかが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタをコンセントやシガーライターソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 17 -

・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

マナーも携帯する

こんな場所では、使用禁止！

・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでください。

・自動増・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

・街中では、通行人の邪魔にならない場所で使しましょう。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

・歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

- 18 -

自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に向けて点灯、発光させないでください。

特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目くらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください

- 充電・ラジオをお使いになっているときに使用すると影響を受ける場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 接続端子やイヤホンマイク端子をショートさせないため、指などの身体の一部や腐食性異物（金属屑・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。
- 充電中に濡れた場合にはすぐにACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車、自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車、原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをうまくに抜き差ししてください。正しく行わない抜き差ししない、故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。故障の原因となります。

PINコードについて

- PINコード**第三者によるau Nano IC Card O4の無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力をおこなう必要があります。また、PINコードの入力要否を設定する場面にも入力が必要となります。PINコードは3回連続で間違えたときコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
 - お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、「入力要否」は「入力必要」に変更できます。「入力必要」に設定されている場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご利用ください。
- PINロック解除コード**PINコードがロックされた場合に入力するコードでロックを解除できます。
 - PINロック解除コードは、au Nano IC Card O4が取り付けたいたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
 - PINロック解除コードを入力した場合は、「UIM PINの変更」で新しくPINコードを設定してください。
 - PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiItもしくはお客様さセンターまでお問い合わせください。

 memo
- PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のため本製品が再起動することがあります。 「PINコード」は「データの初期化」を行ってもリセットされません。

- 充電時、充電方法について（通話料無料）受付時間 9:00～20:00（年中無休）
 - 一般電話からは
au電話からは
☎0077-7-111 商談なしの**157**番 Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.
- 紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）受付時間 24時間（年中無休）
 - 一般電話からは
au電話からは
☎0077-7-113 商談なしの**113**番

上記の番号がご利用できない場合、下記の番号に電話ください。（無料）

- ☎0120-977-033**（沖縄を除く地域）
- ☎0120-977-699**（沖縄）

お問い合わせ先番号
お客様センター
総合・料金・操作方法について（通話料無料）受付時間 9:00～20:00（年中無休）

</