

■ 熱低下ではカメラが起動しない等、性能を発揮できない場合があります。

■著作権・肖像権について

●お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

●撮影した静止画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■本製品の記録内容の捏造作成をお願い

●ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものとは捉えをお取りください。本製品のメモリは、静電気、故障などの不測の要因や、修理、誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。

■暗証番号

使用例	auホームページでの各種検索・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■スタート画面のセキュリティの設定

使用例	セキュリティの解除をする場合
初期値	スライド

防水性能について

防水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)のご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流：例えば、蛇口やシャワーから前に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本製品は水に浮きまわってください。

耐熱性について

耐熱・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について

本製品は耐衝撃性を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、スピーカーなどを落とす場合やものにつかれないでください。本体が変換・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

■ 水に濡れたときの水抜きについて

本製品は水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用するや衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。

■ 本製品表面の水分を繊維くずの出来ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



■ 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るものの中には濡かたないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまっておそれがありますのでご注意ください。

■PINコード

使用例	第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。

PINコードについて

■PINコード

第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力が必要になります。また、PINコードの入力遅延を規定する場合には入力が必要となります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合、PINロック解除コードを利用して解除できます。●お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4〜8桁のお好きな番号、入力要否は「入力不要」に変更できます。「入力不要」に設定されていますが、「入力必要」で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご利用ください。

■PINロック解除コード

- PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
- PINロック解除コードは、au Nano IC Card 04 LEが取り付けられたプラスチックカード裏面に印刷されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPiもしくはお客様さセンターまでお問い合わせください。
- PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。

防水／防塵性能に関するご注意

本製品はカードスロットカバーが完全に装着された状態でIPX5*1相当、IPX7*2相当の防水性能およびIP6X*3相当の防塵性能を有しております。
※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件・あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、通電継続としての性能を保つことです。
※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、通電継続としての性能を保つことです。
※3 IP6X相当とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に通電継続を8時間入れ続け(かくはん)せず、「ご使用にあたっての重要事項」[「快速にお使いいただくために」]の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。


正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」[「快速にお使いいただくために」]の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。
利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- カードスロットカバーをしっかり閉じてください。
 - 完全に閉まることで防水／防塵性能が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
 - 手や本製品が濡れている状態でのカードスロットカバーの開閉は絶対にしないでください。また、イヤホンマイク端子に水が入った状態で、イヤホン差し込まないでください。
 - イヤホンを挿したまま水に濡れないでください。



カードスロットカバーの閉じかた
カバーのヒンジを取扱してから①カバー全体を指の腹で押し込んでください。②矢印の方向になり、カバーが浮いてくることのないように確実に閉じてください。



- 石けん、洗剤、浴剤の入った水には濡れないでください。
- 海水、プール、温泉などに濡れないでください。
- 水以外の液体(アルコールなど)に濡れないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。マイク、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 直射日光のあたる砂浜等、高温になる場所に放置しないでください。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。



- ・航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご利用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯は、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同周波数帯、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線機、免許を要しない特定の小電力無線機、アマチュア無線局など(以下ほかの無線局)と整うか運用されています。1.本製品を使用する前に、近くでほかの無線局が運用されていないことを確認してください。2.万一、本製品と「ほかの無線局」の間で電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客様さセンターまでご連絡ください。

- 本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティ機能として、Bluetooth®の標準仕様にて準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
IEEE802.11ax
W52 W53 W56

WIMAXは、WIMAXフォーラムの商標です。
Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected Setup ロゴは Wi-Fi Allianceの登録商標です。
Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。
FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
Twitter、TwitterロゴはTwitter, Inc. の商標または登録商標です。
文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のWinniMEを使用しています。
iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2015 All Rights Reserved.

© 2014 Comnic Communication Co., Ltd. All rights reserved.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

(1) ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国の他の国・地域における登録商標または登録商標です。
(2) 本製品の一部分に、Independent JPEGS Groupが開発したモジュールが含まれています。
本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。
その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。



「快速にお使いいただくために

- 水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水を抜いてください。特に外部接続端子部、イヤホンマイク端子部の水気を抜いてください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさつぷり水はありませんが、濡れている場合は十分に拭かなくてはいけません。服やかばんの中などに濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- マイクなどに水がたまると、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

<雨の中>

- 雨の中、傘をささずに濡れた手で持つて操作できます。
- 雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態でのカードスロットカバーの開閉は絶対にしないでください。

<シャワー>

- シャワーを浴びた濡れた手で持つて操作できます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

■共通注意事項

カードスロットカバーについて
カードスロットカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

- Bluetooth®と無線LAN(Wi-Fi®)は同じ無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)のみずりでの使用をお願いします。このため、ご利用の際は本製品のBluetooth®機能および無線LAN(Wi-Fi®)機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。
- Bluetooth®機能：2.FH1/XX1

2.4FH1/XX1
2.4DS4/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干渉距離は約10m以下です。
移動体識別装置の帯域を回避することはできません。
無線LAN(Wi-Fi®)機能：2.4DS4/OF4

2.4DS4/OF4
2.4DS4/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。
移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内での使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご利用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波により5.2GHz帯および5.3GHz帯の周外利用は禁止しております。本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
W52(5.2GHz帯/36, 38, 40, 42, 44, 46, 48ch)
W53(5.3GHz帯/52, 54, 56, 58, 60, 62, 64ch)
W55(5.6GHz帯/100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140ch)

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
IEEE802.11ax
W52 W53 W56

<洗う>
やや弱め水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。
●耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。

- 洗うときはカードスロットカバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり濡れたりしないでください。

<お風呂>

- お風呂で使用できます。
- 濡れた手で操作できますが、濡漏には濡れないでください。耐熱設計ではありません。
- お風呂場で長時間のご使用はおやめください。耐湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には濡れないでください。また、水中で使用しないでください。故障の原因となります。

- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。

<キッチン>

- キッチンなど水を使う場所でも使用できます。
- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり濡れたりしないでください。
- 料理に濡れたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

●共通注意事項
カードスロットカバーについて
カードスロットカバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。



「パケット通信料についてのご注意


- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへの加入をおすすめします。
- 本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウンロード、アプリによる通信、Eメールの受信等、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。
- 無線LAN(Wi-Fi®)の場合はパケット通信料はかかりません。

「アプリケーションについて

- アプリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルス等の感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。その場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- アプリによっては、microSDメモリカードを使用していないとご利用できない場合があります。
- アプリの中には動作モードをオフモードにならないと、バックグラウンドで動作して電波の消耗が続くようになるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリやインストールしたアプリはアプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

「データ通信端末の比較吸収率(SAR)について

この機種Quab tab 01のデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の際ガイドラインに適合しています。



※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的を問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

■診断および使用状況データの記録
京セラ株式会社では、製品とサービスの品質の向上のために、お客様のご協力をお願いしています。京セラ株式会社は、時期しないシャットダウンシステムエラーなどの診断問題を迅速して対処し、品質とサービス向上を目的として、お客様の端末の故障診断および使用状況データ(お客様によるアプリケーションの使用状況情報、エラーに関するログ情報、およびお客様によるアプリケーションの使用に関する詳細情報(特定の機能、使用頻度、メモリ/電池の使用状況))を端末内に記録、保存しております。これらの情報はお客様より端末の修理依頼があった際に、お客様の同意のうえ収集することがあります。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠して設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用方法および京セラ株式会社が別途認めた使用方法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で譲渡、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

カードスロットカバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

カードスロットカバーに劣化・破損があるときは、防水／防塵性能を維持できません。これらのおときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱め水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃～35℃)の水道水で洗えます。
濡れた場合、ブラシなどは使用せず、カードスロットカバーが開かないように押さえずから手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。凍結が付き着いたまま放置しないでください(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません)。

ゴムパッキンについて
カードスロットカバー周囲のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するため大切な役割をします。傷付いたり、はがれたりしないでください。カードスロットカバーを開閉の際はゴムパッキンを傷み込まないようにご注意ください。傷み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

洗剤、アルコールなどの薬品類が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。
カードスロットカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本製品が変換・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

防水／防塵性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について
本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。オプション品は防水／防塵性能を有していません。

防水性能について



2 振りかたについて


- ①本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に振ります。
 - 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
 - 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障・やけどの原因となります。
 - 本製品が濡れていないか確認してください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子にmicroUSBプラグを接続してください。
 - 濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
 - 指定の充電用機器(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因となります。

イヤホンマイク端子側： 各20回以上
外部接続端子側： 各20回以上



- ②出てきた水分を拭き取ります。
 - マイク、スピーカー、外部接続端子部、イヤホンマイク端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取らないでください。
 - ③乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3 繊維くずの出来ない乾いた清潔な布などに本製品を乾く押し当て、マイク、スピーカー、外部接続端子部、イヤホンマイク端子部などの隙間に入った水分を拭き取ってください。



4 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本製品に水分が残っている場合があります。濡れて困るものの中には濡かたないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまっておそれがありますのでご注意ください。

■ 本製品表面の水分を繊維くずの出来ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

■ 本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。




品名	タブレット 本体 (注)
商品名	Qua tab 01 (型式名称 KYT31)
IMEI※	
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号

※本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知ください。
※本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI (株)・沖繩セルラー電話 (株)安心ケータイサポートセンター (右記) 及び、auショップ、PiPiにてお問い合わせください。

保証書 (持込み修理)	
販売店※	店名・住所 電話番号
※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。	

(注) ・本体内蔵の電池は、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる現象を除き無償修理保証の対象外です。
・修理の際、弊社の商品基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
販売元 KDDI株式会社
東京都千代田区新田橋3丁目10番10号
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市山1丁目番1号
安心ケータイサポートセンター
☎0120-925-919
受付時間 9:00～21:00 (年中無休)
オンライン修理受付(24時間受付)
※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://cs.kddi.com/support/n_login.html



製造元 京セラ株式会社

知的財産権について	
■商標について	
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。	
Bluetooth®、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup、iWnn I ME	
Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Playミュージック、Playミュージック ロゴ、Playムービー、Playムービー ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、ハンクアウト、ハンクアウト ロゴ、Google マップ ナビ、Google マップ ナビ ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube、および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。	
Microsoft®、Windows®およびWindows Vista®/Windows®7/Windows®8、Windows®8.1は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。	
Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。	
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。Bluetooth®コードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。	

製造元 京セラ株式会社