

# rafre 設定ガイド

このたびは、rafre（ラフレ）（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

基本的な機能の説明については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

## ■ 基本操作

基本的な操作を説明します。

## ■ 初期設定

初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。

## ■ auかんたん設定

au IDの設定を行います。

## ■ Eメール

Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。

## ■ 取扱説明書アプリケーション

「取扱説明書アプリケーション」のダウンロード方法と利用方法を説明します。

## ■ 電話をかける

電話のかけかたを説明します。

## ■ 電話を受ける

電話の受けかたを説明します。

## ■ 画面の設定

スリーブ時間や画面の明るさを設定します。

## ■ Wi-Fi® 設定

Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明します。

## ■ データ閲覧・再生

静止画や動画データなどの閲覧・再生方法を説明します。


## ■ au 設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻したり、預けたりする方法を説明します。

## 2017年2月第2版

発売元：KDDI（株）  
沖縄セルラー電話（株）  
製造元：京セラ株式会社  
KZ002166XA- 0217YG

はじめにお読みください



\*1 設定した電話番号に、Google 確認コードが書かれたテキストメッセージが送信されます。

## auかんたん設定

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID*	お客様のau ID（ユーザーID）となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。

\* 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

- お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後からau IDを設定することができます。その場合はアプリ一覧→[ツール]→[au ID設定]と操作してください。



内容を確認し、[同意する] → [次へ]  
※ 設定しない場合は、そのまま「次へ」をタップします。



\*1 Lookout for auは各種権限を許可することにより事前設定が完了します。


## メール

Eメール（@ezweb.ne.jp）のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショッピングもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。

※ Wi-Fi® 通信ではEメールの初期設定はできません。




内容を確認し、[同意する] → [完了]

## ■ 基本操作

詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

《ホーム画面（標準ホーム）》



## ■ 文字入力方法

フリック入力やボタンを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。

## フリック入力

ボタンをタップすると、右の画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。



## ■ マナーモードの設定

- 本体右側面の[音量下ボタン]を1秒以上長く押すと、マナーモードのオン／オフが設定できます。
- マナーモードの種類を変更する場合は、マナーモード設定中に[音量下／上ボタン]を押す→[パイプ]／[ミュート]／[ドライブ]と操作してください。

## ■ アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認の上、「許可しない」／「許可する」をタップしてください。

- 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

・本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

## ■ 初期設定


お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

## ■ Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「Duo」などのGoogle社のアプリを利用できます。

主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります）。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。





## ＜お詫びと訂正＞

このたびは、「rafre」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

設定ガイドにおきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

---

- 2ページ「アプリ一覧」画面のフォルダ構成が変更されましたので、画面を差し替えさせていただきました。
- 

以上