

Eメール設定とEメールアドレスの変更

Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定に決まったEメールアドレスは変更できます。

■ 初期設定



■ Eメールアドレスの変更



■ Eメールのバックアップ

- microSD™メモリーカードを装着している場合はmicroSD™メモリーカードに、装着していない場合は本体メモリに保存されます。



電話をかける・受ける

- 通話に関する設定や着信時の画面、着信中・通話中の操作などによって、着信中や通話中の画面が異なる場合があります。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

■ 電話番号を入力して発信する



■ 着信履歴／発信履歴から発信する



■ 電話帳から発信する



■ 応答する(バックライト消灯中、ロック画面表示中に着信した場合)



■ 応答する(バックライト消灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合)



※「スピーカー受話」で応答した場合は、「受話」をタップしてから操作してください。

■ 通話中に保留する

保留中は、通話先にガイダンスが流れます。



au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSD™メモリーカードやauスマートパスのサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auスマートパスのサーバーを利用してデータを戻す・預ける場合は、au IDの設定が必要です。
- microSD™メモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。

■ au設定メニューからデータを戻す方法



- ※1 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※2 「auスマートパスのサーバーから戻す」(auスマートパスのサーバー上に預けているデータ)からデータを戻す場合は、au IDの設定が必要です。
- ※3 手順4で、「auスマートパスのサーバーから戻す」を選択した場合は、表示されません。
- ※4 本画面は「スマートフォンのデータを戻す」を選択した場合の画面です。
- ※5 データ復元についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※6 Wi-Fi接続についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。


■ au設定メニューからデータを保存する方法

大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモリーカードやauスマートパスのサーバーにデータを保存(バックアップ)してください。

修理のため本製品をauショップなどで預かりする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。



- ※1 利用規約やプライバシーポリシーの確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※2 「auスマートパスのサーバーに預ける」(auスマートパスのサーバー上にデータを預ける)から保存する場合は、au IDの設定が必要です。
- ※3 データ保存についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※4 Wi-Fi接続についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



電池消費を軽減する

ステータスパネルの「機能ボタン」を利用して、機能の有効／無効などを設定できます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。有効に設定した機能は白色で表示されます。

- 「長エネスイッチ」を利用して電池の消費を抑えることもできます。詳細については、本体内で利用できる「取扱説明書アプリケーション」をご参照ください。

