

# OSアップデートによる設定初期化項目

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。

No.	機能	内容
1.	ブラウザ	「詳細設定」の「Web通知を受信」がONになります。 設定方法：「ブラウザ」アプリ＞右上のその他＞設定＞詳細設定＞Web通知を受信
2.	メール	「メインアカウント」がONとなります。※ONから変更不可 設定方法：「メール」アプリ＞右上のメニュー＞設定＞アカウント管理＞登録したメールアドレスを選択
3.	Sノート	「背景設定」が無地となります。 設定方法：「Sノート」アプリ＞+アイコン＞背景設定
4.	ミュージック	「SoundAlive」の「詳細」が初期設定の「0db」になります。 設定方法：「ミュージック」アプリ＞ミュージックスクエア＞右上のメニュー＞設定＞SoundAlive＞詳細
5.	ミュージック	「SoundAlive」の「詳細」の「3D」「Bass」「CLARITY」「コンサートホール」がOFFになります。 ※詳細は最終ページ参照をご確認ください。 設定方法：「ミュージック」アプリ＞ミュージックスクエア＞設定＞SoundAlive＞詳細設定
6.	ミュージック	「ミュージックスクエア」の「設定」の「音楽自動停止」がOFFになります。 設定方法：「ミュージック」アプリ＞ミュージックスクエア
7.	サウンドと通知	「着信音のキーパッド音」のバイブパターンが初期設定の「Basic call」になります。 設定方法：設定＞サウンドと通知＞バイブ
8.	端末情報	「更新を自動的にダウンロード」がONとなります。 設定方法：設定＞端末情報

# OSアップデートによる設定削除項目（1）

## OSアップデート後、次の機能が削除されます。

No.	機能	内容
1.	ブラウザ	メニュー>右上のその他>設定内の「アカウント管理」が削除されます。
2.	ブラウザ	メニュー>右上のその他>設定>プライバシー内の「位置情報を有効にする」「文字入力履歴を保存」が削除されます。
3.	ブラウザ	メニュー>右上のその他>設定>詳細設定内の「自動入力フォーム」「データ使用量管理」が削除されます。
4.	ブラウザ	メニュー>右上のその他>設定>詳細設定内の「読みやすさ調整」が削除されます。
5.	ブラウザ	「ブックマーク」>右上のメニュー>「表示形式」削除されます。
6.	ビデオ	「ビデオ」アプリにて動画再生時、エッジスクリーン>右下のメニュー>設定内の「Adapt sound」「Sound Alive」削除されます。
7.	ミュージック	「ミュージック」アプリ>右上のメニュー>ミュージックスクエア>右上のメニュー>設定>内の「自動・エフェクト」が削除されます。
8.	Wi-Fi	設定>Wi-Fi>右上のメニュー>詳細設定内の「Passpoint* <sup>1</sup> 」「スキャンを常に許可* <sup>2</sup> 」が削除されます。 *1：Passpointで認証されたWi-Fiアクセスポイントに自動的に接続する機能 *2：Wi-FiがOFFの場合でも、Google位置情報サービスやその他アプリケーションがWi-Fiネットワークをスキャンすることを許可する機能
9.	日付と時刻	設定>日付と時刻内の「日付の表示形式を選択」が削除されます。
10.	アクセサリ	設定>アクセサリ内の「ドック音」が削除されます。
11.	エッジスクリーン	設定>エッジスクリーン>パネルを管理内の「メモリーマッチ」が削除されます。

# OSアップデートによる設定削除項目（2）

## OSアップデート後、次の機能が削除されます。

No.	機能	内容
12.	サウンドと通知	設定> サウンドと通知> その他サウンドのSamsungキーボードの「タッチ操作音」「タッチ操作バイブ」が削除されます。
13.	サウンドと通知	設定> サウンドと通知> バイブのパターンから「Jinglebell」「作成」が削除されます。
14.	サウンドと通知	設定> サウンドと通知> 通知をミュートの「ON/OFF切換機能」が削除されます。
15.	その他ネットワーク	設定> その他ネットワーク内の「標準メッセージアプリ」が削除されます。
16.	Sペン	設定> Sペン内の「書き込み音」、「タッチ操作のバイブ」、「エアークマン」内のON/OFF機能、「操作音とバイブ」、Sプレビュー内の「エアメニュー」が削除されます。
17.	ユーザー補助	設定> ユーザー補助> 操作と制御> アシスタントメニュー内の「利き手」設定機能が削除されます。
18.	ユーザー補助	設定> ユーザー補助> 聴覚内の「連動がバイブ」機能が削除されます。
19.	省電力	設定内の「省電力」が削除されます。 ※「省電力」の機能は「スマートマネージャー」アプリへ統合されます。
20.	セキュリティ	設定> セキュリティ内の「プライバシー設定」「KNOX active protectionを有効にする」が削除されます。
21.	バッテリー	「省電力」→「バッテリー」に項目名が変更になりました。
22.	auライブ壁紙	壁紙設定の選択候補から「auライブ壁紙」が削除されます。 ※OSアップデート前に「auライブ壁紙」を設定されていた場合、OSアップデート後は、初期設定の壁紙が自動的に設定されます。

## OSアップデートによる設定削除項目（3）

---

OSアップデート後、次のアプリはアプリ一覧より削除される場合がありますので、ご注意ください。

No.	機能	内容
23.	GREEマーケットアプリ	OSアップデート後にアプリ一覧より削除されます。 ご利用される場合は、お手数ですが、auMarketからダウンロードしてご利用ください。 ※OSアップデート前にアプリをアップデートしていた場合は、継続してご利用いただけます。

# ミュージックアプリの初期化項目について（詳細）

「ミュージック」アプリの「SoundAlive」の「詳細」が初期設定の『0db』になります。

