

htc EVO WiMAX ISW11HT

ソフトウェアアップデートガイド

HTC EVO WiMAX ISW11HT (以下、「本製品」とします)では、ネットワークに接続してソフトウェア更新が必要かどうかをチェックし、必要なときはソフトウェアを更新することができます。

ソフトウェアを更新することにより、最新の機能をご利用いただくことができます。

更新データのダウンロードについて

ソフトウェア更新時のデータのダウンロードには、Wi-Fi機能、WiMAX機能、および3Gパケット通信が利用できます。

ご利用の環境に合わせてデータ通信方式を選択してください。

Wi-Fi接続、WiMAX接続、3Gパケット通信の接続方法は、『HTC EVO WiMAX ISW11HT 取扱説明書』をご覧ください。

ソフトウェアを自動更新する

1. ホーム画面でメニューボタン(☰)をタップ
2. 設定をタップ
3. この携帯電話についてをタップ
4. システムソフトウェアの更新をタップ



5. 定期的なチェックにチェックを付ける

データ通信料金についての確認画面が表示されたら、**はい**をタップしてください。サーバから定期的にソフトウェアの更新があるかどうかをチェックします。



6. 更新するソフトウェアがある旨のメッセージが表示されたら、ダウンロード方法を選択し、OKをタップ
7. インストールを確認するメッセージが表示されたら、今すぐインストールをタップ
8. OKをタップ

手動で更新をチェックする

1. ホーム画面でメニューボタン(☰)をタップ
2. 設定をタップ
3. この携帯電話についてをタップ
4. システムソフトウェアの更新をタップ
5. 今すぐチェックをタップ



「この電話は最新の状態になっています」と表示されたときは、更新は不要です。

更新するソフトウェアがある旨のメッセージが表示されたら、「ソフトウェアを自動更新する」を参照して、インストールしてください。

ソフトウェア更新についてのご注意

ソフトウェア更新の前に

- ソフトウェア更新時のデータのダウンロードなどには通信料がかかります。通信料はご契約内容によって異なります。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状況(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの更新に伴う、一切の故障・動作不良・ソフトウェア設定ならびに仕様の変更などによって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。

ソフトウェア更新中は

- ソフトウェア更新には、時間がかかる場合があります。更新が完了するまで、本製品は使用できません。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。

ソフトウェア更新に失敗したとき

- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなることがあります。その場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
※修理が必要となり、それに伴って手数料が発生する場合があります。

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

- 電池パックをいったん取り外した後、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
※修理が必要となり、それに伴って手数料が発生する場合があります。