

## 1. ソフトウェア更新ご利用上の注意


- ソフトウェア更新の通信料は、au電話ネットワーク回線を使用した場合は有料となります。Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、SHT21に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のSHT21の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

## 2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] ホーム画面より [設定]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]⇒[ソフトウェア更新]をタップします。
- [1-2] [はい]をタップすると、ソフトウェア更新が必要かどうかの確認中画面になります。
- [1-3] さらに、[はい]をタップします。
- [1-4] ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。
- [1-5] [今すぐ更新]をタップします。
- [1-6] [はい]をタップすると再起動が行われ、ソフトウェアが更新されます。
- [1-7] アップデートが完了したら、「OK」をタップして終了します。

## 2. ソフトウェア更新の操作手順について


[1-1]




[1-2]




[1-3]




[1-4]




[1-5]



[1-6]



[1-7]



## 3. その他ご利用上の注意

### ＜ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください＞

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

### ＜ソフトウェア更新実行中にできない操作について＞

- ソフトウェアの更新中は操作できません。

### ＜ソフトウェア更新が実行できない場合等について＞

- ソフトウェア更新に失敗すると、SHT21が使用できなくなる場合があります。SHT21が使用できなくなった場合はauショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。