

1. ソフトウェア更新ご利用上の注意


- ソフトウェア更新の通信料は、au電話ネットワーク回線を使用した場合は有料となります。Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、SHT22に登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のSHT22の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

2. ソフトウェア更新の操作手順について

- [1-1] ホーム画面より [設定]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]⇒[ソフトウェア更新] を選択します。
- [1-2] 『新しいソフトウェアを確認しますか?』の表示画面で、[はい]を選択すると、ソフトウェア更新が必要かどうかの確認中画面になります。
- [1-3] 『新しいソフトウェアのダウンロードが可能です。ダウンロードしますか?』の表示画面で、さらに、[はい]を選択します。
- [1-4] ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。
- [1-5] 『ソフトウェアのダウンロードが完了しました。』の表示画面で、[今すぐ更新]を選択します。
- [1-6] 『ソフトウェアの更新を開始しますか?』の表示画面で、[はい]を選択すると、再起動が行われ、ソフトウェアが更新されます。
- [1-7] 『ソフトウェアの更新が完了しました。』の画面が表示されたら、[OK]をタップして終了します。

2. ソフトウェア更新の操作手順について


[1-1]




[1-2]



[1-3]



[1-4]



[1-5]



[1-6]



[1-7]



3. その他ご利用上の注意

＜ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください＞

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

＜ソフトウェア更新実行中にできない操作について＞

- ソフトウェアの更新中は操作できません。

＜ソフトウェア更新が実行できない場合等について＞

- ソフトウェア更新に失敗すると、SHT22が使用できなくなる場合があります。SHT22が使用できなくなった場合はauショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。