



# 【充電方法最適化の設定手順】(1/2)



ホーム画面から [アプリレイアウトアイコン] を選択します。



[設定] を選択します。



設定画面を上方向にフリックします。



[端末情報] を選択します。



[機器の状態] を選択します。



[充電方法の最適化] を選択します。



次ページへ

## 【充電方法最適化の設定手順】(2/2)

### ■設定をONにする場合



画面上部にある[スイッチアイコン]を選択します。

[ONにする]を選択すると、再起動が行われ、設定完了となります。

### ■設定をOFFにする場合



画面上部にある[スイッチアイコン]を選択します。

[OFFにする]を選択すると、再起動が行われ、設定完了となります。