

### 3 [30秒]／[1分]／[3分]／[10分]／[1時間]／ [3時間]／[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に図が表示され、ロックがかかります。



- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- ◎オートロックが設定されても有効な操作
  - ◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話  
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して [ ] を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[ ] を押すまでは画面に番号は表示されません。  
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
  - ◎かかってきた電話への対応  
着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
  - ◎電源のON／OFF
  - ◎ [ ] を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定している場合)
  - ◎ フェイク着信の鳴動
  - ◎ アラーム音の鳴動を停止
  - ◎ ストップウォッチ計測中の操作

### ■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示／操作をロックNo.により制限します。

#### 1 待受画面で ◎ [4] [1] [3]

#### 2 [ON]→ロックNo.を入力→◎

「着信時相手表示」の設定画面が表示されます。  
解除するときは「OFF」を選択します。

#### 3 [表示する]／[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信／受信があった場合、名前などが表示されます。

### ■ 遠隔ロックを設定する(M414)

S003を紛失した場合などに、特定の電話からS003へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、S003を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくな、パソコンでauお客様サポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

#### 1 待受画面で ◎ [4] [1] [4]→ロックNo.を入力→◎

<b>2</b>	<b>有効番号リスト</b>	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→◎→[A] (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を登録できません。
	<b>指定時間</b>	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定します。
	<b>着信回数</b>	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。
	<b>データ消去</b>	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。ただし、この場合の「メモリリセット(M453)」では、「有効番号リスト」は対象外となります。 「消去する」「消去しない」 ※「有効番号リスト」に「公衆電話」が設定されていると、「消去する」を登録できません。
	<b>本体ロック解除</b>	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 <b>有効:</b> 本体の操作と遠隔操作で解除できる <b>無効:</b> 遠隔操作のみで解除できる

**3 [A] (保存)****■ 登録した電話から遠隔ロックをかけるには**

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でS003へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

**memo**

- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- S003の電源が入っていない場合や、S003がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - ・通話中の割込着信の場合
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にS003で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はS003では聞こえません。
- 「データ消去」を「消去する」に設定していても、microSDメモリカード内のデータは消去されません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

**■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには**

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

## ■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】**0077-7-113**(無料)

・受付時間は、24時間です。

・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

## ■ auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(<https://cs.kddi.com/>)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。  
(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

## ■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- S003の電源が入っていない場合や、S003がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS003がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- S003を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.395)をご参照ください。

## ■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにS003の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。



◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して [ ] を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[ ] を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

## ■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

### ① 待受画面で ● [ ] [ ]