

プライバシー／制限(M4)

W61PTの機能利用制限、着信制限やセキュリティロックを設定することができます。

◆ オートロック(M411)

ロックNo.を入力しなければW61PTを使用できないように設定することができます。「オートロック」を「ON」に設定すると、W61PTの電源を入れるたびに自動的にロックをかけます。操作をやめてから10秒経過後に自動的にロックをかけます(再ロック)。

1 待受画面で◆

2 + +

3 [ON]／[OFF]を選択し◆

ON	オートロックがかかるように設定 ロックNo.を入力し◆→再ロックの[ON]／[OFF]を選択し◆
OFF	オートロックを解除 ロックNo.を入力し◆

お知らせ

- ・オートロックが設定されると、待受画面にが表示されます。
- ・オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。
- ・「オートロック」を「ON」、「再ロック」を「OFF」に設定した場合は、オートロックを一時的に解除しても、電源を入れなおすと再びロックされます。
- ・「オートロック」を「ON」、「再ロック」を「ON」に設定した場合は、オートロックを一時的に解除しても、電源を入れなおしたり、操作をやめて待受画面を表示した状態で約10秒経過すると、再びロックされます。
- ・オートロックを設定しても以下の操作は行えます。
 - 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかける
 - かかってきた電話を受ける
 - 通話中の操作(受話音量の調整や保留、通話録音など)
 - アラーム中のアラーム停止やスヌーズ解除
 - 電源を切る／入れる

◆ 遠隔ロック(M412)

W61PTを紛失した場合などに、特定の電話からW61PTへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W61PTを他人が使えないように遠隔操作でオートロックをかけることができます。また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、安心ロックサービスを利用すると、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでMyKDDIサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロックをかけることができます。

1 待受画面で◆

2 + +

3 ロックNo.を入力し◆

4 項目を選択し◆

遠隔ロック設定	設定をON／OFF
指定時間	最初の着信から設定した回数の着信があるまでの制限時間(01～10分)を◆で設定
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信回数(03～10回)を◆で設定
データ消去	遠隔ロックが起動したときに自動的に「メモリリセット(M442)」が実行され、W61PTのメモリを消去するように設定
本体ロック解除	遠隔ロック中に、いずれかのキーを押すとロック解除画面が表示され、ロックNo.を入力すると遠隔ロックを解除できるように設定
発信元番号一覧	遠隔操作する電話の電話番号を登録(3件まで)、一覧表示

- 発信元番号を入力するとき、 (メニュー)を押すと、アドレス帳／着信履歴／発信履歴から電話番号を選択して登録できます。また、「公衆電話」を選択したときは、電話番号の入力は必要ありません。ただし、「データ消去」を「消去する」に設定すると、「公衆電話」は選択できません。
- 「データ消去」を「消去する」に設定した場合、安心ロックサービスで遠隔ロックをした場合も、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合は、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件下でW61PTに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。
- 発信元番号一覧で、登録済み発信元を選択し (削除)を押して、登録した番号を削除できます。「削除」では、「1件削除」／「全件削除」が選択できます。
- W61PTの電源が入っていない場合や、W61PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード (M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 遠隔ロックが起動すると、W61PTの電源が自動的にOFFしたあと、もう一度ONになります。
- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 電源をOFFにした場合
 - 「遠隔ロック (M412)」の「遠隔ロック設定」を「OFF」にした場合
 - 「遠隔ロック (M412)」の設定を変更した場合
 - 「機能リセット (M441)」した場合
 - 「オールリセット (M444)」した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
 - 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 指定時間を過ぎてても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は登録してある番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にW61PTで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動したり、割込通話による着信であっても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否設定」を設定した電話からの着信もカウントされます。
- 遠隔ロック操作中、最後の着信が割込通話による着信 (W61PTでお話中) の場合もW61PTはロックされます。ただし、ガイダンスは流れません。

◆登録した電話から遠隔ロックをかける

「発信元番号一覧」に登録した電話から、指定時間以内に指定回数だけW61PTに電話をかけると、W61PTがロックされます。

なお、電話をかけるときは、発信者番号を通知してかけてください。

◆安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔でオートロックをかけることができます。

安心ロックサービスは無料で利用できます。

●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

au電話から：局番なし113(無料)

au以外の携帯電話、一般電話から： 0077-7-113 (無料)

(受付時間：24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI(<http://my.kddi.com/>)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(<http://cs.kddi.com/>)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- W61PTの電源が入っていない場合や、W61PTがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」になっていた場合は、遠隔ロックを起動することができません。また、電波の弱い場所にW61PTがある場合は遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックや遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW61PTをロックした場合、「データ消去」→「消去する」／「消去しない」および「本体ロック解除」→「有効」／「無効」の動作は「遠隔ロック(M412)」で設定した動作となります。
- 安心ロックサービスをご契約者からのお申し出の場合にロックをかけます。
- 「本体ロック解除」を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度安心ロックサービスをご利用いただくか、遠隔ロック設定した条件でW61PTに電話をかけると解除することができます。
- W61PTを紛失の際は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくはauアフターサービス(→P403)をご参照ください。

◆ ロックNo.変更(M413)

W61PTのロックNo.を変更することができます。他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりするときはロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.の4～8桁の数字は、好きな数字に変更することができます。お買い上げ時は「1234」になっています。

1 待受画面で ◆

2 + +

ロックNo.入力画面が表示されます。

3 ロックNo.を入力し ◆

4 新ロックNo.を入力し ◆

5 新ロックNo.をもう一度入力し ◆

ロックNo.が変更されます。

◆ 機能利用制限(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定することができます。お買い上げ時はすべて「OFF」になっています。

1 待受画面で ◆

2 +

3 項目を選択し ◆

各機能で「ON」／「OFF」を設定します。