



／ 誰でもすぐにカンタンに! ／


お気に入りのCDを **au** ケータイで楽しむための

au BOX はじめてガイド


あらかじめ **au BOX** とご自宅のテレビを接続してください。



簡単接続ガイド



AVケーブル



電源コード・ACアダプタ

- 簡単接続ガイドを見ながら、まずは**au BOX**とテレビをつなぎ、電源を入れてください。
- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

■ インターネットに接続する場合は、同梱のLANケーブルをご利用ください。■ テレビにS映像入力端子がある場合は、S映像コードで接続すると、よりきれいな映像で楽しめます。■ CD楽曲の取り込みには、**au BOX**対応機種が必要です。詳しくは **au** ホームページ等でご確認ください。

STEP 1

まずはお使いの au 携帯電話を au BOX に登録しましょう!



au BOXの電源を入れて、しばらくお待ちください。

テレビのリモコン等の「入力切替」ボタンで
au BOX画面を表示してください。



しばらくお待ちください。

(※) 起動するまでに3分程度かかる場合があります。
(※) 起動中にいったん画面が黒くなります。

au by KDDI

3分程度かかる場合があります

au BOXのリモコンと au 携帯電話・USBケーブルをご準備ください。





「テレビ/au BOX 切替」スイッチが「BOX」側(=au BOX操作モード)になっていることを確認してください。

USBケーブルは、au BOX には同梱されていません。
au 携帯電話につなげられるUSBケーブルをお持ちでない場合は、お近くのauショップなどでお買い求めください。



「時刻設定」画面が表示されたら、そのまま「OK」を選んで「決定」を押してください。
次に「au ケータイ登録」画面が表示されたら、「登録する」を選んで「決定」を押してください。





※登録できる
au携帯電話は、
au BOX1台につき
1台となります。

※ au 携帯電話でCDの楽曲を楽しむ際には、時計機能は使いません(詳しくは取扱説明書20ページでご確認ください)。



数字ボタンを使って au 携帯電話のロックNo.(ケータイロックNo.)を入力してください。



ロックNo.入力



「決定」を押す




カーソルキーで
画面上のOKを選択



「決定」を押す

ケータイロックNo.の初期値は「1234」です。
ケータイロックNo.の変更については、au 携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

**「auケータイを接続してください」と表示されたら、
au BOXにau携帯電話をつないでください。**




※下記au携帯電話をつなぐときのポイント①②をご確認ください。



自動的にau携帯電話の登録が始まります。登録完了後、「ケータイの登録が完了しました」と表示されますので、「OK」を選んで「決定」を押してください。

※au携帯電話の「オートロック」機能は必ず「OFF」にしてください（初期設定は「OFF」になっています）。


au 携帯電話をつなぐときのポイント①




au 携帯電話をつなぐときのポイント②



「テレビ画面設定」画面が表示されたら、テレビの縦：横比率を選んで「決定」を押し、「OK」を選んで「決定」を押してください。次に「免責事項」画面が表示されますので、お読みいただき、内容に同意したうえで「同意する」を選んで「決定」を押してください。



※画面タイプについて、詳しくは取扱説明書22ページをご確認ください。




メインメニュー画面が表示されます。中面のSTEP.2へお進みください。

STEP 2

次は **au BOX** にCDをセットして
au 携帯電話に楽曲を取り込みましょう!




メインメニュー画面が表示されたら、そのまま **au BOX** にCDをセットしてください。
自動的に画面が切り替わります。




△ を押すとCDトレイの開閉
ができます。(初期設定中は、開きません。)



CDの楽曲を取り込む準備をしてください。



「3.CD取り込み
& ケータイ転送」を
選択




「決定」を押す

CDをセットすると自動的に上記画面が表示
されます。



こんなときは・・・

インターネットに接続されていない場合は、下記画面が表示されます。
OKを押すとそのまま楽曲の取り込み画面に進めます。



左記画面を表示しないようにする
ためには、取扱説明書92ページ
をご確認いただき、「自動的に
CD情報を取得する」のチェックを
外してください。

「CDから取り込み」画面が表示されたら、CDの楽曲を取り込んでください
(この操作で **au BOX**の中に楽曲が取り込まれます)。



インターネットに接続していない場合は、楽曲名は表示されません。

楽曲の取り込みがはじまります。インターネットに接続していない場合、楽曲名は「トラック」などと表示されます。楽曲名は取り込み後、手動で変更することができます。

楽曲を取り込む際のヒント

チェックボックスにチェックが入っている楽曲が取り込まれます。





選択を解除したい場合は、楽曲を選択して「決定」を押してください。

画面下の操作ガイドもご利用ください。



取り込み完了後、「決定」を押し、「ケータイに転送」が表示されたら、再度「決定」を押してください。**au**携帯電話にCDの楽曲が転送されます。

※**au**携帯電話が繋がっていない場合は、3ページを参考につないでください。



「転送終了しました」と表示がされたら、「決定」を押してください。
以上で、**au**携帯電話にCDの楽曲が取り込むことができました。





早速 **au** 携帯電話で、
お気に入りの楽曲を楽しみましょう。



♪ au携帯電話に取り込んだ楽曲は au BOXでも楽しめます ♪


au携帯電話に取り込んだ楽曲は、au BOXにも保存されています。
メインメニュー→「ミュージック」→「ミュージックライブラリ」→「全曲一覧」と
進んでください(詳しくは取扱説明書30ページでご確認ください)。



CDから取り込んだ楽曲が一覧表示された状態で
「」を押すと、選択した楽曲をau BOXのステ
レオスピーカーで聞くことができます。




♪ au BOX をインターネットに接続すると・・・ ♪



au BOXをインターネットに接続すると、CDから取
り込む楽曲の情報が自動的に取得され表示されます
(詳しくは取扱説明書88ページから93ページ等
でご確認ください)。

オンラインバージョンアップについて(インターネット接続時)

ソフトウェアの最新バージョンがある場合、自動でバージョン確認画面に切り替わります。



※終了するまで15分程度かかる場合
があります。
※「更新する」のみ表示されている
場合は、そのまま「決定」を押して
ください。

バージョンアップ終了後、自動的に再起動されます。