


# クイックガイド




## はじめに

本製品は、Android TV対応のセットトップボックスです。auひかり テレビサービス(多チャンネル放送)の視聴にご利用いただけます。本書をよくご確認くださいのうえ、ご利用を開始してください。

提供元：KDDI株式会社  
輸入元：株式会社 KDDIテクノロジー  
製造元：ASKEY Computer Corporation  
2020年10月第2版

## 同梱物を確認する


箱の中にはSTA3000本体と付属品、試供品が入っています。最初に、以下がすべてそろっていることをご確認ください。




STA3000本体 1台




リモコン 1個



ACアダプタ 1個



LANケーブル(試供品) 1本



HDMIケーブル(1.5m) 1本

- リモコン用単4形アルカリ乾電池(試供品) 2本
- ご利用上の注意事項 1部
- クイックガイド(本書) 1部

## お知らせ

- 万一、不足しているものがありましたら、「お問い合わせ先」までご連絡ください。
- 本製品の「取扱説明書」については、auホームページ(<https://www.au.com/>)からダウンロードしてください。
- ご契約終了時には、STA3000本体と付属品(ACアダプタ、リモコン、HDMIケーブル)をまとめてご返却いただけます。

## お問い合わせ先

### お客さまセンター

インターネットサービス接続・設定・故障  
0077-7084(無料) 9:00~18:00(年中無休)

ご契約内容の変更・移転・各種手続・請求関連  
0077-777(無料) 9:00~18:00(年中無休)

※上記番号がご利用になれない場合 0120-22-0077

### ホームページ

<https://www.au.com/>

## 本製品を設置する

本製品の底面(ラベルが貼られている面)を下にして、安定した水平なところに設置してください。

### ご注意

- 本製品はコンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。
- 本製品をテレビチューナ、DVDプレーヤ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機、パソコンなどの発熱する機器の上には設置しないでください。故障や火災の原因となることがあります。また、通信やその他の性能が十分に発揮されなくなる場合があります。
- 放熱のため、本体の前後左右上部10cm以内に、壁やものがない場所に設置してください。換気が悪くなると本体内部の温度が上がります。故障や変形の原因となることがあります。
- 本製品の上にものをのせないでください。変形、破損することがあります。また、換気が悪くなると本体内部の温度が上がります。故障の原因となることがあります。
- じゅうたんなど、本製品が沈み込む場所に設置しないでください。底面(ラベルが貼られている面)の吸排気口がふさがれ、本製品の故障、および火災などの原因となることがあります。
- 本製品を縦にして設置したり、底面(ラベルが貼られている面)を上にして逆さまに設置したりしないでください。無線性能が劣化したり、故障、発火の原因となることがあります。
- 本製品を設置する前に、「ご利用上の注意事項」もあわせてご参照ください。

## リモコンを準備する

リモコンに単4形アルカリ乾電池(試供品)を取り付けて、使用できるようにします。

- 1 リモコンの電池フタを取り外す
- 2 単4形アルカリ乾電池(試供品)2本をリモコンに取り付ける
- 3 リモコンに電池フタを取り付ける

### ご注意


- 乾電池のプラス(+)とマイナス(-)を確認し、正しい向きでリモコンに取り付けてください。
- 乾電池を交換する際は、異なった種類の電池、または使用済み電池と未使用電池の混用はしないでください。液漏れによる火災、リモコンの破損の原因となることがあります。

### お知らせ

- 同梱の単4形アルカリ乾電池は試供品のため、寿命が短い場合があります。市販の単4形アルカリ乾電池へお早めに交換してください。

## 本製品を接続する

本製品を使用するには以下の順に接続します。



- ホームゲートウェイの電源を入れてインターネット接続済みの状態にし、LANケーブル(試供品)で本製品とホームゲートウェイを接続する**
  - LANケーブル(試供品)を本体とホームゲートウェイのLANポートに差し込みます。本体およびホームゲートウェイのLANポート、LANケーブル(試供品)の端子の形状を確認し、正しく接続してください。
- テレビの電源を入れて、付属のHDMIケーブルで本製品とテレビを接続する**
  - HDMIケーブルを本体のHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子に差し込みます。本体およびテレビ、HDMIケーブルの端子の形状を確認し、正しく接続してください。
- テレビのリモコンで入力切替の操作を行い、テレビの画面表示を「HDMI入力」に変更する**
  - 本製品と接続しているHDMI入力端子(例:HDMI 1)を選択してください。
- 付属のACアダプタのDCプラグを本体の電源端子に接続し、ACアダプタの電源プラグをコンセントに接続する**
  - 本製品の主電源がオンになり、電源ランプが赤色に点灯します(スタンバイ状態)。

### ご注意

- LANケーブル(試供品)やHDMIケーブルの接続方向には向きがあります。誤った向きのまま無理に接続しようとすると、端子が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 主電源がオンの状態(ACアダプタをコンセントに接続している状態)でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。

### お知らせ

- 本製品の初期設定は通信の安定性確保のため、有線LAN接続で行ってください。無線LAN接続で初期設定を行うこともできますが、通信が安定しない場合、初期設定に失敗する可能性があります。
- 本製品のHDMI出力端子は、HDMI入力対応機器と接続できます(お使いのHDMI入力対応機器によっては、正常に映像が映らない場合があります)。
- 付属のHDMIケーブルをご使用ください(市販のHDMIケーブルでは正常に映像が映らない場合があります)。
- 本製品のUSB接続端子は機能拡張用です。通常は使用しません。
- 本製品とホームゲートウェイを無線LAN(Wi-Fi®)で接続することもできます。
- ホームゲートウェイおよびテレビの仕様や操作については、各取扱説明書でご確認ください。

## 電源を入れる


- リモコンの **電源** (電源ボタン) を押すと電源がオンになり、本製品が起動します。
- 初めて使用するときは、ACアダプタをコンセントに接続すると本製品が起動して初期設定画面(リモコンのBluetooth®ペアリング説明画面)が表示されます。リモコンを本体に近づけて、画面の案内に従って操作してください。
  - 本製品が起動している状態でリモコンの **電源** (電源ボタン) を押すと、電源がオフになりスタンバイ状態となります。本製品の主電源をオフにする場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

マイク	音声検索の検索ワードをここに話しかけます。
LEDランプ	使用状態により点灯/点滅します。

## LEDランプについて

状態により以下のように点灯/点滅します。

### ■ STA3000本体



#### ① 赤外線受信ランプ

状態	本製品の状態
緑色で点灯	リモコンの赤外線信号受信時

#### ② ネットワークランプ

状態	本製品の状態
緑色で点灯	ネットワーク接続状態
赤色で点灯	ネットワーク未接続状態

#### ③ 電源ランプ


状態	本製品の状態
緑色で点灯	起動状態(電源オン)
赤色で点灯	スタンバイ状態(電源オフ)
消灯	コンセント未接続状態(主電源オフ)

### ■ リモコン



状態	リモコンの状態
赤色で点滅	本体とBluetooth®でペアリング設定中
赤色で点灯	赤外線・Bluetooth®信号送信時

## リモコンの各部名称と機能



番号	名称	機能
①	電源ボタン	本製品の電源のオン(起動状態)とオフ(スタンバイ状態)を切り替えます。
②	Google アシスタントボタン	Google アシスタントによる音声検索機能を起動します。
③	決定ボタン	選択された項目などを決定します。
④	矢印ボタン	メニューや各画面でカーソルを移動します。
⑤	ホームボタン	ホーム画面を表示します。
⑥	戻るボタン	前のメニューや画面に戻ります。
⑦	メニューボタン	メニューを表示します。
⑧	音量ボタン	本製品の音量を調節します。
⑨	テレビボタン	auひかり テレビサービスの画面を表示します。
⑩	TELASAボタン	TELASAの画面を表示します。*
⑪	NETFLIXボタン	Netflixの画面を表示します。*
⑫	YouTube ボタン	YouTube の画面を表示します。*
⑬	Amazon Prime Videoボタン	Amazon Prime Videoの画面を表示します。*
⑭	Google Play ボタン	Google Play の画面を表示します。

\*: ご利用にあたっては、各動画配信サービスへの登録・契約や料金が必要となる場合があります。