

microUSBケーブル01 取扱説明書(共通)

※これらの品名(型名)が対象となります。

- microUSBケーブル01 (0301HVA)
- microUSBケーブル01 ネイビー (0301HBA)
- microUSBケーブル01 グリーン (0301HGA)
- microUSBケーブル01 ピンク (0301HPA)
- microUSBケーブル01 ブルー (0301HLA)


※microUSBケーブル01(0301HVA)は白色です。

このたびはmicroUSBケーブル01(以下、「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

※本製品は、au電話専用です。ただし、一部の機種ではご利用になれません。対応機種についての最新情報は、auホームページをご確認いただくか、auショップもしくはお客さまセンターへご連絡ください。

<構成品>



microUSBケーブル01

- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、本製品をお使いになるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■各事項は以下の区分に分けて記載しています。

●表示の説明

- 危険** この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
- 警告** この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。
- 注意** この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や、物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制します。		分解してはいけないことを示します。
	製品の取り扱いにおいて、禁止(してはいけないこと)を示します。		水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

危険 (必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください)

- 必ず指定のau電話および周辺機器をご使用ください。指定以外のau電話および周辺機器を使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。指定の機器についてはau電話本体の取扱説明書をご確認ください。
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に本製品を入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

警告 (必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください)

- ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、各取扱説明書の記載内容に従って正しくお使いください。
- 分解・改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
- 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなど異常が起きたら、すぐに使用を中止してください。異常が起きた場合は、auショップもしくは、お客さまセンターへご連絡ください。
- 本製品を傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたりしないでください。変形・破損・傷害・火災の原因となります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気が多い場所での使用、または濡れた手でのご使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品をau電話本体およびお使いのパソコンから外してください。

注意 (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

- 直射日光のあたる場所(自動車内など)、ほこりや振動の多い場所では使用・保管をしないでください。また、極端な高温・低温・多湿はお避けください。発熱・発火・変色・変形や故障の原因となります。
- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 本製品の接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

⚠ 注意 (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

- 禁止** お子様の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。
- 強制** お子様をご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。
- 禁止** 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品は、以下に記載の材料を使用しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	エラストマー樹脂	
コネクタ	エラストマー樹脂、銅、銅合金	Niメッキ

【取扱上のお願ひ】

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)では正常にデータ通信ができない場合があります。接続するときは電波の届く場所で行ってください。また、電波の届く場所でも、環境により通信が不安定になったり切断される場合があります。そのような場合には、再度接続してご使用ください。
- 本製品と他のUSB機器(USBスピーカーやUSBモデムなど)を同時に使用すると、処理速度が遅くなったり、送受信時にデータ抜けが発生する可能性があります。通信中にはそれらのUSB機器と併用しないでください。
- microUSBケーブル01をau電話本体に巻き付けて使用しないでください。故障の原因となります。
- 使用しないときは接続端子にほこりが入らないようご注意ください。
- microUSBケーブル01を振り回さないでください。断線や故障の原因となります。
- 本製品をau電話本体やパソコンから抜くときは、microUSBケーブル01を引っ張らずにコネクタを持って抜いてください。
- 本製品のコネクタをau電話本体やパソコンに接続するときは、奥まで確実に差し込んでください。また、接続部に対して平行に抜き差ししてください。故障や動作不具合の原因となります。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、接続端子へのゴミの付着や変形、破損、紛失しないようご注意ください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。
- ペットが本製品に噛みついたり、飲み込んだりしないようご注意ください。

【ご使用方法】

1. USBドライバのインストール

本製品は対応機種であれば、高速データ通信が可能です。一部の機種でご使用できない場合もございますので、お使いのau電話の取扱説明書をよくご確認してお使いください。

本製品をパソコン(またはUSBハブ)に接続する前に、USBドライバをインストールする必要があります。USBドライバがインストールされていない状態で本製品をパソコン(またはUSBハブ)に接続しないでください。


USBドライバのインストール方法などにつきましては、インストールマニュアルをご覧ください。

なお、auホームページの下記サイトより最新のUSBドライバをダウンロードすることができます。

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

2. 接続のしかた

- 1 au電話本体の外部接続端子のカバーを開けて、本製品を接続します。



- 本製品とau電話本体を接続する場合は、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、故障や破損の原因になります。また、うまく接続できないときは、無理せず接続部を十分に確認してから接続してください。au電話によって外部接続端子の位置や向きが異なりますので、au電話の取扱説明書で必ず確認してください。

- 2 Windowsのデスクトップ画面が表示されていることを確認後、パソコン(またはUSBハブ)のUSBポートに本製品のUSBコネクタを差し込みます。

- USBコネクタは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理せず接続部を十分に確認してから接続してください。パソコン(またはUSBハブ)のUSBポートの位置は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- USBドライバがインストールされていない状態で差し込まないでください。なお、お使いのau電話メーカーのホームページ、もしくはauホームページにてUSBドライバの入手方法をご案内してあります。auホームページ: <http://www.au.kddi.com/usbwin>

3. コネクタの外し方

本製品は、パソコンの電源のON/OFFに関わらず、取り外すことができます。

- パソコンの電源が入っている時に取り外す場合は、本製品を使用していない(回線切断中である)事を確認し、パソコンの「ハードウェアの安全な取り外し方」の手順に沿って取り外しを行ってください。
- au電話から本製品を取り外す場合は、microUSBケーブルのmicroUSBコネクタをまっすぐ引き抜いてください。斜め方向に引き抜くと破損の原因となります。

【仕様】

商品コード	0301HVA、0301HBA、0301HGA、0301HPA、0301HLA
使用コネクタ	USB Aタイプ、microUSB Bタイプ
ケーブル長さ	約0.92m(コネクタ差込部分含まず)

- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 下記の保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお約束するものですので、必ずお客様本人でご記入をお願いいたします。

【お問合せ先】

お客さまセンター(総合案内)

■ 一般電話から  0077-7-111 (通話無料)

■ au電話から 局番なし 157 (通話無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元 KDDI株式会社
沖繩セルラー電話株式会社
製造元 ホシデン株式会社
2011年5月 第1版