

# LISMOで音楽やビデオを楽しむ

着うたフル<sup>®</sup>や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップ、ビデオをLISMO Playerで再生したり、「au one ミュージック」のサイトへ接続して着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。

## memo

- ◎ LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portについては、付属のCD-ROMをご参照ください。

## LISMOメニューを表示する

### 1 待受画面で [LISMO] を選択

LISMOメニューが表示されます。



《LISMOメニュー》


2 LISMO Player	▶P.228「LISMO Playerのメニューを表示する」
au oneミュージックへ接続	▶P.229「着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどをダウンロードする」

au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。
LISMOフォルダ	データフォルダを表示します。

## LISMO Playerのメニューを表示する

### 1 待受画面で [LISMO] を選択 → [LISMO Player]

LISMO Playerメニューが表示されます。



《LISMO Player  
メニュー》

2 ミュージックライブラリ	▶P.229「着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップを再生する」
ビデオライブラリ	▶P.230「ビデオを再生する」
プレイリスト	▶P.230「プレイリストを再生する」 ▶P.232「プレイリストを利用する」
うたともコミュニティ*	▶P.233「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する」
LISMO Music Search*	▶P.234「LISMO Music Searchを利用する」
au oneミュージックへ接続	▶P.229「着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどをダウンロードする」
au oneビデオへ接続	話題のビデオ、最新の映像情報サイトに接続します。

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。



## memo

- ◎ (プレイヤー) でプレイヤー画面、 (楽曲検索) で「LISMO Music Search」利用画面、 (うたととも) で「うたととも」利用画面が表示されます。

## 着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどをダウンロードする

LISMO Playerで再生する着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

### 1 LISMO Playerメニュー →[au oneミュージックへ接続]

### 2 画面の指示に従って操作→ダウンロードする着うたフル<sup>®</sup>／ビデオクリップ／プレイリストを選択→◎

確認メッセージが表示され、◎を押すとダウンロードが実行されます。  
ダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>／ビデオクリップ／プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。



## memo

- ◎ データサイズによってはダウンロードできない場合があります。
- ◎ 着うたフル<sup>®</sup>／ビデオクリップ／プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル<sup>®</sup>／ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。

## 着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップを再生する

本体内またはmicroSDメモ리카ード内のデータフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップを再生します。

### 1 LISMO Playerメニュー→[ミュージックライブラリ]

2 全曲一覧	着うたフル <sup>®</sup> ／ビデオクリップをすべて表示します。
アーティスト一覧	アーティスト名ごとに表示します。
アルバム一覧	アルバムごとに表示します。

### 3 再生したいデータを選択→◎

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

### ■ 楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作について

◎ (II) / (▶)、 : 一時停止／再生

: 音量調節

(閉じる)<sup>\*1</sup>: プレイヤー画面を閉じる

(メニュー) : メニューを表示

: 次のデータへ、長押しで早送り

: 再生データの頭出し／前のデータへ、長押しで巻戻し

(楽曲検索)<sup>\*1</sup>: 「LISMO Music Search」利用画面を表示

(うたととも)<sup>\*1</sup>: 「うたととも」利用画面を表示

/ : 歌詞カードの前／次ページを表示<sup>\*2</sup>

<sup>\*3</sup>: 明るさ設定の切り替え

<sup>\*1</sup>: ランダム設定の切り替え

: ガイド表示

<sup>\*1</sup>: リピート設定の切り替え

<sup>\*3</sup>: 画質設定の切り替え

<sup>\*3\*4</sup>: 通常再生／全画面再生／全画面拡大再生の切り替え

: 音量調節、長押しで次のデータへ

: 音量調節、長押しで再生データの頭出し／前のデータへ

※1 ビデオ再生時は無効です。

- ※2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※3 ビデオ再生中に有効です。
- ※4 ビデオクリップ再生中に有効です。

## memo

- ◎ 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ◎ LISMO Player 起動中(再生中を除く)に約30分間キー操作をしないと、LISMO Playerが終了します。

## プレイリストを再生する

### 1 LISMO Playerメニュー →[プレイリスト]



〈プレイリスト  
一覧画面〉

2	トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
	トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。
	最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
	最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されます。(▶P.232「プレイリストを作成する」)

### 3 再生したいデータを選択→◎

## ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリーカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

### 1 LISMO Playerメニュー→[ビデオライブラリ]

### 2 再生したいデータを選択→◎

## memo

- ◎ ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.229)をご参照ください。

## 再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

### 1 プレイヤー画面(▶P.229)/全曲一覧画面(▶P.229)/ ビデオライブラリ画面(▶P.230)/ビデオ再生中画面 (▶P.230)で [M] (メニュー)

2	ランダム設定	再生順をランダムにするかどうかを設定します。 [ON][OFF]
	リピート設定	再生中のデータの繰り返しを設定します。 [1曲リピート][全曲リピート] [リピートOFF]
	チャプター表示	再生中/選択中のデータのチャプター一覧を表示します。
	はじめから再生	選択中のデータをはじめから再生します。

サウンド設定／ビデオサウンド設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
	イコライザ設定	音質効果を設定します。 「OFF」「Pop」「Rock」「Jazz」「Lets」 「Bass」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
	サラウンド設定	音響効果を設定します。 「OFF」「Wide」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
プレイリストに登録		再生中／選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
着うた／壁紙保存	着うた保存 壁紙保存	▶P.231「着うた®として保存する」 データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク		データ内にリンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
レート変更		再生中／選択中のデータに対して、★で0～5までのレート(評価)を設定します。
削除		再生中(一時停止状態)／選択中のデータを削除します。
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元など)を表示します。

ソート	全曲一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」
明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「画質設定連動」「自動」「明るさ4」～「明るさ1」
画質設定	表示画質を設定します。 「あざやか」「標準」「映画」「省電力」
操作ガイド*	ガイドを表示します。

\*メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## 着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

- 1 プレイヤー画面(▶P.229)で再生中または全曲一覧画面(▶P.229)でデータを選択中に [R] (メニュー) → [着うた／壁紙保存] → [着うた保存]**

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合

- 2 範囲を選択 → ●**

[R] (プレビュー) : 指定されている範囲を再生。  
再生中に ● (保存) を押し、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合

- 2 [ユーザー指定区間] → [R] (再生) → 保存開始のところで ● (開始)**

[R] (停止／再生) : 一時停止／再生

- 3 保存終了箇所 で ● (終了)**

#### 4 [A] (保存)

● (プレビュー) : 指定されている範囲を再生。再生中に● (保存) を押すと、データを保存できます。

#### memo

- データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- 保存した着うた<sup>®</sup>はmicroSDメモ리카ードへ移動/コピーすることはできません。

## プレイリストを利用する

### 1 LISMO Playerメニュー(▶P.228)→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。

### 2 [A] (メニュー)

3 新規作成	▶P.232「プレイリストを作成する」
編集*	▶P.233「プレイリストを編集する」
Eメールへ添付*	プレイリストを添付したEメール作成画面を表示します。
削除*	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト情報*	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。
作成者名設定*	ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。

\*作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

## プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

### 1 プレイリスト一覧画面で [A] (メニュー)

→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



《プレイリスト編集画面》

2 タイトル	タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日を⊕で選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」

必要な項目だけ編集して [A] (確定) を押すと、その時点で保存されます。

### 3 楽曲設定欄を選択→● (追加)

### 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作 [3] に進みます。

### 5 アーティスト / アルバムを選択→●

[A] (一括追加) でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

## 6 データを選択→

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して (解除)を押すと、選択を解除できます。

## 7 (決定)→ (確定)

編集した内容が保存されます。



◎1つのプレイリストには、30曲までのデータを登録できます。

## プレイリストを編集する

### 1 プレイリスト一覧画面で編集するプレイリストを選択

→ (メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

### ■ データを追加する場合

#### 2 登録されているデータを選択→→[楽曲追加]

選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択して (追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。

以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.232)の操作

**4**以降をご参照ください。

### ■ データを並べ替える場合

#### 2 登録されているデータを選択→→[並び替え]

#### 3 位置を変更するデータを選択→→で移動

→ (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作**3**を繰り返します。

#### 4 (決定)

### ■ 登録したデータを解除する場合

#### 2 登録されているデータを選択→→[登録解除]

<b>3</b> 1件解除	選択したデータの登録を解除します。
複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。



◎ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。  
◎必要な項目だけ編集して (確定)を押すと、その時点で保存されます。

## 「うたとも<sup>®</sup>」を利用する

「うたとも<sup>®</sup>」は、LISMO Playerで着うたフル<sup>®</sup>を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

### ■ マイページを表示する場合

#### 1 LISMO Playerメニュー(▶P.228)

→[うたともコミュニティ]

「うたとも<sup>®</sup>」のマイページが表示されます。

### ■ 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

#### 1 LISMO Playerで着うたフル<sup>®</sup>再生中に (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



◎「うたとも<sup>®</sup>」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料)。  
◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。  
◎楽曲データをやりとりすることはできません。

- LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていないものもあります。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも®」をご利用いただけません。

## ■ マイページでできること

「うたとも®」のマイページは、「ミュージック」「フレンズ」の2つに分かれています。

「ミュージック」ページ	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめ曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
「フレンズ」ページ	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。画像を選択すると、その人のページへと移動できます。



- マイページからいろいろなページへと移動できます。また、[O]を押すことでマイページに戻ることができます。

## ■ 楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。


## LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。

検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

### 1 LISMO Playerメニュー(▶P.228) →[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。



提供:KDDI株式会社

Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

2	アーティスト検索	▶P.235「アーティスト検索をする」	
	あいまい検索	▶P.235「あいまい検索をする」	
	聴かせて検索	▶P.236「聴かせて検索/うたって検索をする」	
	うたって検索		
	歌詞検索	気になる曲の歌詞/楽曲情報を、アーティスト名/曲名/歌詞のフレーズから検索します。	
	ランキング/特集/ニュース	最新の音楽ニュースをチェックしたり、今おすすめの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングを表示します。	
	検索りれき	全検索りれき	最新検索履歴を100件まで表示します。
		お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで表示します。


検索 りれき	この曲 知ってる？	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト・性別などさまざまな要素で filtering されている楽曲を表示します。
-----------	--------------	---

## memo

- ◎ LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎ 本サービスをご利用するには別途通信料が必要です。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、LISMO Music Searchをご利用になれません。

## ■ 検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



《アーティスト  
検索結果画面》

ダウン ロード	着うたフル <sup>®</sup> /着うた <sup>®</sup> 、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD/DVDの購入先を表示します。
歌詞	歌詞を表示します。
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、おすすめする楽曲を表示します。
再生	保存されている楽曲を再生します。
うたと もの 楽曲 ページへ	「うたと <sup>®</sup> 」の楽曲ページに接続します。 ・うたと <sup>®</sup> 利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。
検索メモ	コメントを入力します。

## ■ アーティスト検索をする

アーティスト名から楽曲を検索します。

- 1 LISMO Music Searchメニュー→[アーティスト検索]**
- 2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力**  
名前を入力して「で始まる」「を含む」「と一致する」の条件を指定すると、絞り込み検索ができます。
- 3 検索を行いたい項目を選択→◎**
- 4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択→◎**  
楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」や「全件」プルダウンメニューの「五十音」「英字」などで絞り込んでください。
- 5 目的の楽曲を選択→◎**  
検索結果が表示されます。

## ■ あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

- 1 LISMO Music Searchメニュー→[あいまい検索]**
- 2 キーワードを入力→[検索]**
- 3 アルバム/曲情報から目的のアルバム/楽曲を選択→◎**  
アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。
- 4 目的の楽曲を選択→◎**  
検索結果が表示されます。



## 聴かせて検索／うたって検索をする

聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。


### 1 LISMO Music Searchメニュー→[聴かせて検索]／ [うたって検索]

### 2 [検索開始]→

聴かせて検索の場合は、E08Tのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。

検索が終了すると、パイプレータの振動でお知らせします。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。



### 3 検索終了後、画面に検索結果を表示

検索結果に着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも検索結果を通知できます。

#### memo

- ◎ 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ◎ 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- ◎ 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。

- ◎ 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データ一覧」から確認できます。

## BGM再生する

LISMO Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

### 1 LISMO Player再生中に

クイックアクセスメニューが表示されます。

### 2 他の機能を選択→

BGM再生中は、画面にが表示されたままとなります。

#### memo

- ◎ BGM再生中はデータフォルダの「LISMO」フォルダや「全データ」フォルダ内のLISMO関連データは選択できません。
- ◎ 再生中のデータやBGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時的に停止される場合があります。

## LISMO Playerを設定する

### 1 LISMO Playerメニュー(▶P.228)→[設定]

2	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にLISMO Playerを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」 「3時間」「4時間」
	サービス利用 確認設定	「うたととも <sup>®</sup> 」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	情報ウィンドウ 利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」 「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
	プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示します。