

# データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

## データフォルダを利用する


データフォルダには1,500件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約100MBまでのデータを保存できます。ただしEZアプリと保存領域を共有しているため、EZアプリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

## 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

### 1 待受画面で●→[データフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。



(フォルダ一覧画面)

### 2 フォルダ/サブフォルダを選択→●

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



(データ一覧画面)

## memo

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」フォルダ内のデータは表示されません。
- microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダ一覧画面で (microSD) を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

## ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンについて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全データ	—	— 全データ
ユーザーフォルダ	全データ	— ユーザーフォルダ内全データ
	フォルダ 1~9	— 移動したデータ
	プライベート	— 移動したデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ムービーフォルダ	全データ	ムービーフォルダ内全データ
	日付フォルダ / 過去フォルダ	E08Tで録画した高品質Lモードムービー E08Tで録画した長時間モードムービー
フォトフォルダ	全データ	フォトフォルダ内全データ
	日付フォルダ / 過去フォルダ	E08Tで撮影した壁紙(標準)画像 E08Tで撮影した壁紙(ワイド)、壁紙(フルワイド)、0.3M、1M、2M、2.5M(フルワイド)、3M画像
ボイスフォルダ	—	ボイスレコーダ・ボイス録音で録音されたデータ
テレビ録画番組	—	テレビ(ワンセグ)の録画データ
LISMO	着うたフル	着うたフル®データ
		着うたフルプラス™
		ダウンロード未完了の着うたフル®データ
		ダウンロード未完了の着うたフルプラス™
	ミュージック	PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ
		PCなどで購入した着うたフルプラス™
		CD読み込みデータ
	ビデオクリップ	LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ
		(オレンジ)ビデオクリップ(EZ配信)データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
LISMO	ビデオクリップ	(グレー)ダウンロード未完了のビデオクリップ(EZ配信)データ
	ビデオ	(緑) LISMO Video Storeで購入したビデオ
		(オレンジ)ビデオ(EZ配信)データ
		(グレー)ダウンロード未完了のビデオ(EZ配信)データ
	プレイリスト	ユーザープレイリスト EZプレイリスト
ライセンス未取得	—	ライセンス未取得データ
		ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		動画データ
		着うたフル®データ
		着うたフルプラス™
		ビデオクリップデータ
		ビデオ
		着うたデータ
		プレイリストデータ
		マルチパックデータ
		電子書籍データ
		コンテンツパックデータ
サウンド	—	メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ
		着うたデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
サウンド	—	アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ)&メロディ&ボイスデータ 着Flashデータ
EZムービー	—	EメールやEZwebで入手した動画データ
グラフィック	—	ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF、BMP) VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ GIFアニメデータ、表示系のみSMFAFデータ Flash®データ テレビ(ワンセグ)静止画データ
ボイス	—	ボイスデータ
カラオケ	—	アニメ(ピクチャ)&テキスト テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、メロディ&ボイス&テキスト アニメ(ピクチャ)&テキスト&メロディ、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイス、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイスメロディ
クーポンフォルダ	クーポン クーポン内容 お気に入り1~10	クーポン情報 クーポン内容データ — 移動したクーポン情報/クーポン内容データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ケータイアレンジ	—	ケータイアレンジファイル
メニュー	—	メニューアイコン
フレーム	—	フレーム
スタンプ	—	スタンプ
辞書	—	辞書データ
祝日データ	—	祝日データ
PIM情報	—	アドレスカード スケジュールカード タスクカード
テキスト	—	テキスト・メモ帳データ
チャンネルボックス*1	—	EZチャンネルプラスの番組データ
マルチフォルダ	—	マルチバックデータ
ブックフォルダ	—	電子書籍データ
災害時ナビ	—	災害時ナビデータ
地図フォルダ	—	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール
	送信ボックス	送信メール
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールテンプレートデータ
	テンプレート: Dアニメ	デコレーションアニメテンプレートデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
Eメール 装飾データ	デコレー ション エモジ	デコレーションメール 絵文字パック
		デコレーションメール 絵文字データ
	ラッピング	ラッピングデータ
	受信デコ レーション	*2 受信デコレーションデータ
	テンプ レート展開	*2 テンプレート展開データ
3Dメール	—	3Dキャラクターデータ
Touch Message	—	メッセージデータ
		その他のvNoteデータ
ダウンロード フォント	—	文字フォント
電子辞書	—	電子辞書データ
		ダウンロード未完了の電子辞 書データ
PCドキュメ ント	—	Microsoft® Word/Excel/ PowerPoint®、PDF、HTML、 mHTML
ダウンロー ド予約 <sup>*1</sup>	—	ダウンロード予約中のデー タ/ダウンロード完了のデー タ/自動ダウンロードに失敗 したデータ
コンテンツ パック	—	コンテンツパックデータ
		ダウンロード未完了のコンテ ンツパックデータ
		コンテンツパックリンクデー タ
		EZアプリアーカイブデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
不明 フォルダ	—	EOSTGが対応していないデー タ
各フォルダ共通		フォルダ内で再生できない データ

\*1 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

\*2 「グラフィック」フォルダで表示されるアイコンと同様です。



memo

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ

## ■ プライベートフォルダについて


他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。



memo

◎ 「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

## サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データ一覧画面で [A] (サブメニュー)  
→ [サムネイル / リスト切替え]

(リスト表示)



memo

◎ フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

## データを再生 / 表示する

## 1 データ一覧画面 (▶ P.248) → データを選択 → ◎



memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生 / 表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示 / 再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶ P.331)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生 / 表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生 / 表示できない場合があります。再生 / 表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。

- ◎ データの再生 / 表示時に使用できるキーは、データの種類の、再生中 / 停止中などの状態によって異なります。[5] を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、LISMO Playerなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ / データ	参照先
[LISMO]フォルダ内のデータ再生中	▶ P.229「楽曲 / ビデオクリップ / ビデオ再生中のキー操作について」
「クーポンフォルダ」内のデータ再生中	▶ P.190「auケータイクーポンを取得する」 ▶ P.192「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」フォルダ表示中	▶ P.159「Myチャンネルから番組を再生する」
「マルチフォルダ」内のデータ再生中	▶ P.159「マルチフォルダから番組を再生する」
「ブックフォルダ」内のデータ再生中	▶ P.165「Book Playerを利用する」
「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」「送信ボックス」表示中	▶ P.125「データフォルダのEメールを利用する」
「地図フォルダ」のデータ再生中	▶ P.173「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビ」フォルダのデータ再生中	▶ P.173「災害時ナビを利用する」

## ムービー / EZムービー

- ◎ ◎ を押すと、一時停止 / 再生を切り替えることができます。
- ◎ 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - (1秒以上長押し) : スロー再生
  - ◂ : コマ戻し / コマ送り
- ◎ ハイパーリンクが設定されている場合は、[L] (リンク) と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶ P.156)をご参照ください。

## フォト(画像)

- ◎ 壁紙(ワイド) / 壁紙(フルワイド) / 0.3M / 1M / 2M / 2.5M(フルワイド) / 3M画像を表示する場合、◎ (ズーム) を押すと、拡大 / 縮小表示できます。
  - [+] (+) : 画像を拡大 ※最大のときは表示されない
  - [-] (-) : 画像を縮小 ※最小のときは表示されない

**ボイス／メロディ**

◎ を押すと、一時停止／再生を切り替えることができます。

**Flash<sup>®</sup>**

◎ 再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

◎ : リンク選択／再開(一時停止中)

◎ : カーソル移動

◎ : 一時停止／終了

**au Media Tunerの録画データ**

◎ 再生中／一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

◎ : 一時停止／再生

◎ : 全画面表示／横画面表示／通常表示の切り替え

◎ : 高速再生→早送り→高速早送り(再生中)

◎ : 巻戻し→高速巻戻し(再生中)

◎ (機能) : 「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。

◎ / : コマ戻し／コマ送り(一時停止中)

◎ : 再生を開始する分を指定

**アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)**

◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

**テキスト**

◎ 全角5,120／半角10,240文字まで表示できます。

◎ テキスト(TXT)に電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→◎と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人／宛先／件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報を利用する」(▶P.122)をご参照ください。

**メッセージ**

◎ Touch Messageが起動して再生します。

**位置情報付加ムービー／画像を再生する**

ムービー／画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

- 1** データー一覧画面(▶P.248)→位置情報付加ムービー／画像を選択→◎→ (サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.176「他の機能でGPS情報を付加するには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.169「EZナビウォークを利用する」	

**memo**

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、 (サブメニュー)→[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.176「他の機能でGPS情報を付加するには」)

**ライセンス未取得データを再生する**

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

- 1** データー一覧画面(▶P.248)→ライセンス未取得データを選択→◎

EZwebのサイトが表示されます。

- 2** 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

**ケータイアレンジファイルを再生する**

- 1** データー一覧画面(▶P.248)→ケータイアレンジファイルを選択→◎

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

**2 項目を選択**→


ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



○ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

**デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを再生する**

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成できます。


**1 データー一覧画面(▶P.248)→デコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択**→ (再生)

■デコレーションアニメを作成する場合

**2**  (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]

■デコレーションメールを作成する場合

**2**  (メール作成)


○データー一覧画面でデコレーションアニメ／デコレーションメールのテンプレートを選択して (作成)を押しても、デコレーションアニメ／デコレーションメールを作成できます。

**デコレーションエモジパックを展開する**

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。

**1 データー一覧画面(▶P.248)→デコレーションエモジパックを選択**→ (展開)→[はい]**コンテンツパックを展開する**

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

**1 データー一覧画面(▶P.248)→コンテンツパックを選択**→→[はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

**2** 

- ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると自動的に展開されます。(▶P.253「ライセンス未取得データを再生する」)
- コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.177)に追加されます。
- コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってEOSTの設定が一括変更されます。
- コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

**コンテンツパックリンクを再生する**

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示／再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

## 1 データー一覧画面(▶P.248)→コンテンツバックリンクを選択→○

## 2 コンテンツを選択→○


### PCドキュメントデータを表示する

PCドキュメントビューアーで、Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。


閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。



〈Wordデータ〉



〈Excelデータ〉



〈PowerPoint®データ〉



〈PDFデータ〉



〈HTMLデータ〉



〈mHTMLデータ〉

## 1 データー一覧画面(▶P.248)→PCドキュメントデータを選択→○

⊕:画面を上下左右にスクロール\*

② / ⑧:画面を上下にスクロール\*

Ⓐ (メニュー):メニューを表示

☰ (メニュー):データの一覧画面の表示

① / ③:前ページ/次ページを表示

⑤ / ⑩:拡大表示/縮小表示

⑦ / ✕:ページを画面全体にあわせて表示/ページを画面の横幅にあわせて表示

⑨:ページの縦/横を切り替えて表示

Ⓔ:ページ番号を入力して指定ページを表示

\*上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。



○PCドキュメントビューアーで表示できるデータの種類の通りです。

PCドキュメントデータの 種類	拡張子	PCドキュメントデータの 種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

○データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合や、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。

○PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。

○PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。



## ■ PCドキュメントデータ表示中のメニューを利用する

### 1 PCドキュメントデータ表示中→**[A]**(メニュー)

<b>2</b> 前ページ	前ページを表示
次ページ	次ページを表示
拡大	1段階ずつ拡大表示
ページに合わせる	ページを画面全体にあわせて表示
縦横切替	ページの縦／横を切り替えて表示
縮小	1段階ずつ縮小表示
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅にあわせて表示
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定ページを表示
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を確認
終了	PCドキュメントビューアーを終了

## ■ オートプレイで再生／表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生／表示できます。

### 1 フォルダ一覧画面(▶P.248)→**[A]**(サブメニュー)

### 2 [オートプレイ]→フォルダを選択→**◎**



#### memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

## データを管理する

データ一覧画面、データ再生／表示中の画面で**[A]**(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

### 1 データ一覧画面(▶P.248)でデータを選択中またはデータ再生／表示中(▶P.252)に**[A]**(サブメニュー)

<b>2</b> 登録	▶P.258「データを他の機能に登録する」
デコレーションアニメ作成	▶P.110「デコレーションアニメを送る」
音量変更	音量を変更します。
再生クオリティ変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の再生品質を切り替えます。 <b>high</b> :画質が美しく、動きは緩やか <b>medium</b> :標準 <b>low</b> :画質が粗く、動きは速い
再開	データの再生を再開します。
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	▶P.258「データをEメールに添付する」
フォルダ移動	▶P.259「データを別のフォルダに移動する」
microSDへ移動	▶P.259「データをmicroSDメモリーカードへ移動／コピーする」
microSDへコピー	
データお預り	▶P.260「au one データフォルダにデータを預ける」
削除	▶P.78「データを削除する」
赤外線送信	▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
Touch Message 送信	▶P.280「各機能のサブメニューからTouch Messageで送信する」

着うた保存	データの一部を着うた <sup>®</sup> としてデータフォルダに保存します。 ▶P.231「着うた <sup>®</sup> として保存する」	
全画面再生	全画面再生に切り替えます。 • [＃]を押すと全画面再生のON/OFFを切り替えることができます。	
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 • [O]を押してもON/OFFを切り替えることができます。	
画像編集	▶P.261「フォトを編集する」	
画像切出	画像の一部を切り出します。 壁紙(小) : 横120×縦160 壁紙(標準) : 横240×縦320 壁紙(ワイド) : 横480×縦800 壁紙(フルワイド) : 横480×縦854 発着信・通信中画面 : 横480×縦288 ▶P.331「編集できる画像の一覧」	
ファイルサイズ変換	画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 ▶P.331「編集できる画像の一覧」	
ムービー編集	テロップ編集	▶P.262「ムービーのテロップを編集する」
	アフレコ編集	▶P.263「ムービーの音声のみを録音し直す」
	シーン編集	▶P.263「ムービーのシーンを編集する」

タイトル編集	データのタイトルを変更します。 • 全角20/半角40文字まで入力できます。 • タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。 • ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
GPS情報編集	▶P.253「位置情報付加ムービー／画像を再生する」
EZナビウォーク	
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
検索	データを検索します。 <b>タイトル検索</b> : 入力した文字がタイトルの先頭と一致するデータを検索 <b>日付検索</b> : 指定した日付にデータフォルダに保存したデータを検索 <b>設定データ検索</b> : 各機能に登録しているデータを検索 • 「タイトル検索」では、全角20/半角40文字まで入力できます。
ソート	データ一覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
サムネイル／リスト切替え	▶P.252「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」
詳細情報	▶P.263「データの詳細情報を表示する」


楽曲詳細表示	着うたフル <sup>®</sup> 、PCなどで購入した着うたフル <sup>®</sup> や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示します。

## データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.329)をご参照ください。

### 1 データの再生中/表示中(▶P.252) → (登録)、またはデータ一覧画面(▶P.248) → (サブメニュー) → [登録]


データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」(▶P.87)をご参照ください。

## memo

- ◎ 機能に登録しているデータには、データの一覧などで●が表示されます。
  - ◎ 機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
  - ◎ 機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
  - ◎ microSDメモリーカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について**
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
  - ◎ 登録してもデータの一覧などで●は表示されません。
  - ◎ 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

## データをEメールに添付する

- 1 データー一覧画面(▶P.248) → データを選択  
→  (サブメニュー) → [Eメール添付] → [Eメール] / [デコレーションアニメ] / [デコレーションメール]  
選択したデータを添付したEメール作成画面/デコレーションアニメ作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

## memo

- ◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。([デコレーションアニメ]を選んだ場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

- ◎ 静止画データを選んだときは、添付方法を選ぶ画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
QQVGAサイズで添付	メール、microSDメモ리카ード、赤外線通信など外部機器から取り込んだ静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)を添付します。
中止	添付しません。

- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶P.331)をご参照ください。
- ◎ microSDメモ리카ード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

## データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

### 1 データー一覧画面(▶P.248)→**[R]**(サブメニュー)→**[フォルダ移動]**

2	1件移動	データー一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
	フォルダ内全件移動(全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・表示中のフォルダによっては、「全件移動」と表示されます。

3	ユーザーフォルダ	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	対応フォルダ	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動します。

※ 移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。



## memo

- ◎ データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎ 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に**[R]**(サブメニュー)→**[フォルダ移動]**と操作すると、1件移動になります。

## データをmicroSDメモ리카ードへ移動/コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモ리카ードに移動/コピーできます。

### 1 データー一覧画面(▶P.248)→**[R]**(サブメニュー)→**[microSDへ移動]**/**[microSDへコピー]**

2	1件移動/コピー	データー一覧画面で選択中のデータを移動/コピーします。
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピーします。
	フォルダ内全件移動/コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピーします。

3	カメラフォルダ	microSDメモ리카ード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザーフォルダ	microSDメモ리카ード内のデータフォルダのユーザーフォルダに移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモ리카ード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
	PCフォルダ	microSDメモ리카ード内の「PCフォルダ」に移動/コピーします。
	SD-Videoフォルダ	microSDメモ리카ード内の「SD-Videoフォルダ」に移動します。

※ 移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。



## memo

- ◎ データによっては、microSDメモリーカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリーカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- ◎ 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動できます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に [A] (サブメニュー) → [microSDへ移動] / [microSDへコピー] と操作すると、1件移動/コピーになります。

## au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピーしたり、アルバムに投稿できます。

- 1** データー覧画面(▶P.248) → [A] (サブメニュー) → [データお預り]

<b>2</b> 移動	au one データフォルダにデータを移動します。
コピー	au one データフォルダにデータをコピーします。
アルバム公開	「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。
確認する	au one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。



## memo

- ◎ au one データフォルダのトップページは、フォルダ一覧画面(▶P.248) → [A] (サブメニュー) → [au one データフォルダ] と操作しても表示できません。

- ◎ au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

## ■ 移動/コピーできるデータの種類とデータサイズについて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
ムービーフォルダ/ EZムービー	ムービー/EZムービー(3GP/AMC)	150KB
	ムービー/EZムービー(3G2)	500KB
フォトフォルダ/ グラフィック	JPEG画像	500KB
	PNG画像/GIF画像/GIFアニメ/アニメ(MMF)/Flash®データ	150KB
ボイスフォルダ/ ボイス	ボイス(QCP)/ボイス(HVS)	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB
サウンド	着うた®(3G2)/着うた®(3GP)	500KB
	メロディ/アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/テキスト&アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB

フォルダ	データ種別	保存できるデータサイズ
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ) / スケジュール・タスクリスト(vCalendarデータ)	150KB
テキスト	テキスト(TXT) / テキスト(MMF)	150KB
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	150KB
Eメール装飾データ	デコレーション絵文字	100KB
	ラッピングメールデータ	100KB
	Flash®	150KB
Touch Message	メッセージ / vNote	150KB



- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り：不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎ 「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータや、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

## フォトを編集する

### 1 データー一覧画面(▶P.248)→フォトを選択 →**[R]**(サブメニュー)→**[画像編集]**

画像編集メニューが表示されます。

2	フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使用できません。
---	------	--

スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」[「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用できません。]
文字合成	文字を入力して合成します。「文字色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
トリミング <sup>※1</sup>	フォトの一部を切り出します。 壁紙(小) : 横120×縦160 壁紙(標準) : 横240×縦320 壁紙(ワイド) : 横480×縦800 壁紙(フルワイド) : 横480×縦854 発着信・通信中画面 : 横480×縦288
画像回転	画像を回転します。
保存 <sup>※2</sup>	編集した画像を保存します。
Eメール添付 <sup>※2</sup>	編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。

※1 フォトプレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。  
※2 **[R]**(編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

### 3 ●(保存)

編集した画像が保存されます。

**[R]**(編集) : 加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

**[E]**(Eメール) : 編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。



- ◎ 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ E08T以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.331)をご参照ください。
- ◎ 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

## ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

### 1 データ一覧画面(▶P.248)→ムービーを選択

→ **[A]** (サブメニュー) → [ムービー編集] → [テロップ編集] → [新規]

- テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 **3** のテロップ一覧画面が表示されます。
- 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
- 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。

### 2 ●(▶) / ●(II)でテロップの始点を表示 → **[A]** (始点)


テロップの始点が設定されます。

### 3 ●(▶) / ●(II)でテロップの終点を表示 → **[A]** (終点)

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

### 4 テロップを入力 → ●

全角20/半角40文字まで入力できます。  
**[A]** (次へ) を押して、テロップを4件まで作成できます。操作 **2** ~ **4** を繰り返します。  
**[A]** (サブメニュー) を押して「文字色設定」「背景色設定」「文字編集」を選択すると、入力したテロップの文字色/背景色/内容を編集できます。




《テロップ  
内容編集画面》

### 5 ● → [編集]

テロップ一覧画面が表示されます。  
 テロップ一覧画面で **[A]** (サブメニュー) を押して次の操作ができます。

編集	選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、 <b>[A]</b> (サブメニュー) を押して文字色/背景色/内容を編集できます。
削除	選択したテロップを削除します。
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップを追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件までです。
上に移動	選択したテロップの位置を1つ上に移動します。



《テロップ一覧画面》

### 6 ● → **[A]** (戻る) → [保存]



- E08T以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

## ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を消去して、音声を録音し直すことができます。

- 1 データー一覧画面(▶P.248)→ムービーを選択  
→**[A]** (サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- 2 **◎** (開始)→録音を開始  
**[H]** (キャンセル) : 最初から録音をやり直す
- 3 **ムービーが終了**  
**◎** (▶) : アフレコを付加したムービーを再生
- 4 **[A]** (OK)→[保存]



- ◎E08T以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

## ムービーのシーンを編集する

録画モードが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- 1 データー一覧画面(▶P.248)→ムービーを選択  
→**[A]** (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]
- 2 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」のムービーのまま保存します。  
・180秒まで切り出すことができます。

高品質L  
変換

ムービーの一部を切り出して、「高品質L」のムービーとして保存します。  
・15秒まで切り出すことができます。  
・切り出したムービーをEメールに添付することができます。



- ◎E08T以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ただし、高品質L変換の変換結果は、「EZムービー」フォルダに保存されます。

## データの詳細情報を表示する

- 1 データー一覧画面(▶P.248)→データを選択  
→**[A]** (サブメニュー)→[詳細情報]



- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.258)で確認します。
- ◎ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.258)で確認します。

## データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル	データのタイトル
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード済みのファイルサイズ



項目	情報内容
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリーカードへ保存できない場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
データお預り:不可	データお預りができない場合に表示
着うた保存回数	保存済み回数 / 保存可能回数
アフレコ編集:不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集:不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限	有効期限 / 有効日数を表示
再生有効年月日 / 再生有効日数	再生有効年月日 / 再生有効日数
再生回数	再生回数 / 再生許容回数
権利者情報	権利情報

項目	情報内容	
作成元ID	ファイルを作成したオーサリングツールの固有番号	
ファイル属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示
	ブック	ブックデータの場合に表示
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示
	地図データ	地図データの場合に表示
	デコレーションエモジ	デコレーションエモジパックの場合に表示
	Flash	Flash <sup>®</sup> データの場合に表示
	ユーザープレイリスト/EZプレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータの場合に表示
	アレンジメニュー	アレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示
データ種別	データの種別	
ファイル種別	コンテンツパックに格納されているコンテンツのファイル種別	
バージョン	バージョン	
パックID	パックID	
作成日時	コンテンツパックを登録した日時	
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコンテンツ数	
mif	EZアプリアーカイブのmif番号	
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序	
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報	

## フォルダを管理する

フォルダー一覧画面で **[A]** (サブメニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

### 1 フォルダー一覧画面 (▶P.248) → **[A]** (サブメニュー)

<b>2</b> フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータは含まれません。
au oneデータフォルダ	▶P.260「au one データフォルダにデータを預ける」
フォルダ名編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6 / 半角12文字まで入力できます。
フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
オートプレイ	▶P.256「オートプレイで再生 / 表示する」

## 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

### 1 各機能のサブメニュー → [データコピー]

<b>2</b> 1件コピー	選択中のデータをコピーします。
選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
全件コピー	表示中の全データをコピーします。

### 3 [データフォルダ] / [microSD]

microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。



#### memo

- ◎ メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎ 機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード (vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード (vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード (vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト (TXT)

### ■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量 / 件数が足りない場合は、データフォルダ不足通知画面が表示されます。データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリーカードへ移動して空き容量を増やします。
EZアプリ削除	EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリーカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

## microSDメモリーカードを利用する

市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCメモリーカードを含む)をE08T本体にセットすることにより、E08Tのデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリーカードに控えておくことができます。



- ◎E08Tには、microSDメモリーカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリーカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリーカードは、E08Tでは正常に使用できない場合があります。E08Tで初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリーカードを初期化する」(▶P.268)をご参照ください。
- ◎E08Tが対応する最大ファイルサイズは2GBです。

### 取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、電池パックを取り外したり、E08T本体や機器の電源を切らないでください。E08T本体やmicroSDメモリーカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・E08T本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・E08T本体のmicroSDメモリーカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリーカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせくださいませよう、お願いいたします。

<microSDメモリーカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	—	○	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○

<microSDHCメモリーカード>

発売元	4GB	8GB
東芝	○	○
Panasonic	○	○
SanDisk	○	○
アドテック	○	—
バッファロー	○	—

○:動作確認済み ー:未確認または未発売 2009年4月現在

\*E08Tでは、2009年4月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいませよう、お願いいたします。

## 著作権保護機能対応データの暗号化について

E08Tには、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg  
.png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl


### memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎ 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を交換する」(▶P.269)をご参照ください。

## microSDメモリカードをセットする


### 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

(▶P.322「電池パックを交換する」)




### 2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。



### 3 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。

### memo


- ◎ microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

## microSDメモリカードを取り外す

### 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す


(▶P.322「電池パックを交換する」)

### 2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

### 3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐゆっくりと引き抜いてください。microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

### 4 電池パックを取り付け、電池フタを閉じる




◎microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## microSDメニューを利用する

### 1 待受画面で◎→[ツール]→[microSD] microSDメニューが表示されます。



(microSDメニュー)

2 microSDデータフォルダ	▶P.269「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
メールフォルダ	▶P.271「メールフォルダを利用する」
PCフォルダ	▶P.271「PCフォルダを利用する」
バックアップ	▶P.272「本体内のデータをバックアップする」
SD-Videoフォルダ	▶P.273「SD-Videoフォルダを利用する」
DPOFプリント予約	▶P.273「DPOFプリントのプリント予約をする」

## microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

### 1 microSDメニュー

- 2** **[A] (サブメニュー)→[microSD初期化]**  
→**ロックNo.を入力**→**[はい]**→**○**

### memo

○microSDメモリーカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

## microSDメモリーカードの使用状況を確認する

- 1** **microSDメニュー**

- 2** **[A] (サブメニュー)→[microSD使用状況]**

### memo

○メモリの一部をmicroSDメモリーカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリーカードに表記されている容量より少なくなります。

## データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ(microSD)からデータを選択して再生/表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- 1** **microSDメニュー**

- 2** **[A] (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]**

### memo

○ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

- E08Tでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

## microSDメモリーカード内のデータフォルダを利用する

- 1** **microSDメニュー(▶P.268)**

→**[microSDデータフォルダ]**

フォルダ一覧画面が表示されます。

- 2** **フォルダ/サブフォルダを選択**→**○**

データ一覧画面が表示されます。

データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」(▶P.252)をご参照ください。

### memo

- フォルダ一覧画面で $\square$ (本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- データフォルダ(microSD)には、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」「3Dメール」「ダウンロードフォント」「電子辞書」「ダウンロード予約」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォルダ」内に「プライベートフォルダ」はありません。
- microSDメモリーカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに $\square$ または $\square$ が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。  
※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

## ■ フォルダー一覧画面のサブメニューについて

フォルダー一覧画面で **[A]** (サブメニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.269「microSDメモリーカードの使用状況を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。</li> </ul>
フォルダ作成		ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。</li> </ul>
フォルダ削除	フォルダ1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ全件削除	microSDメモリーカード内のデータを全件削除します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダ内のデータを全件削除します。</li> </ul>

## ■ データー一覧画面 / 表示中 / 再生中 / 一時停止中 / 再生停止中のサブメニューについて

データー一覧画面、データ再生/表示中の画面で **[A]** (サブメニュー) を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.256)をご参照ください。

本体へ移動	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ(本体)に移動/コピーできます。 <b>ユーザーフォルダ:</b> データフォルダ(本体)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 <b>対応フォルダ:</b> データの種類に応じてデータフォルダ(本体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
本体へコピー	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作については、「データをmicroSDメモリーカードへ移動/コピーする」(▶P.259)をご参照ください。</li> <li>移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。</li> </ul>
microSD内移動	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリーカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 <b>カメラフォルダ:</b> データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 <b>ユーザーフォルダ:</b> データフォルダ(microSD)の「ユーザーフォルダ」に移動します。 <b>対応フォルダ:</b> データの種類に応じてmicroSDメモリーカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
microSD内コピー	<b>PCフォルダ:</b> microSDメモリーカード内の「PCフォルダ」に移動/コピーします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じて表示されます。</li> </ul>



◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

## ■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリーカードをセットした状態で、フォトサイズを「0.3M」「1M」「2M」「2.5M(フルワイド)」「3M」に設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

 memo

- ◎「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、写真を保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎E08Tで作成されるサブフォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KTS3P」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

**■ DCF規格について**

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

**メールフォルダを利用する**

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリーカードに保存したメールを利用・管理します。

**1 microSDメニュー(▶P.268)→[メールフォルダ]**

メールボックスの一覧画面が表示されます。

**2 メールボックスを選択→○→サブフォルダを選択→○**

メールの一覧が表示されます。

**3 メールを選択→○(表示)**

メールの内容が表示されます。

 memo

- ◎サブフォルダ一覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリーカードのEメールを利用する」(▶P.125)をご参照ください。

**PCフォルダを利用する**

「PCフォルダ」は、microSDメモリーカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

**1 microSDメニュー(▶P.268)→[PCフォルダ]**

データの一覧画面が表示されます。

**2  (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動] →○**

<b>3</b> 1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
選択移動	PCフォルダ内のデータを選択して移動します。
フォルダ内 全件移動	PCフォルダ内の全データを移動します。

 memo

- ◎microSDメモリーカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリーカードの内容をパソコンで表示する」(▶P.274)をご参照ください。



## 本体内のデータをバックアップする

### バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリーカードにバックアップして、控えを作成できます。

#### 1 microSDメニュー(▶P.268)→[バックアップ]

#### 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]

#### 3 [Ⓐ (サブメニュー)] → [microSDへ保存] → ロックNo.を入力 → ●

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、アドレス帳に登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択しめず。



- ◎ アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約 / 録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

### バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りにも書登録します。

#### 1 microSDメニュー(▶P.268)→[バックアップ]

#### 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]

#### 3 データを選択 → [Ⓐ (サブメニュー)]

→ [microSDから読み込み] → ロックNo.を入力 → ●

→ [はい]

「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信 / メール受信時に表示するかどうかを選択します。



- ◎ 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りには、101件以降読み込みができません。

### バックアップデータを削除する

#### 1 microSDメニュー(▶P.268)→[バックアップ]

#### 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]

#### 3 [Ⓐ (サブメニュー)] → [削除] → ロックNo.を入力 → ● → [1件削除] / [選択削除] / [全件削除] → [はい]

## SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。


### 1 microSDメニュー(▶P.268)

→[SD-Videoフォルダ]

→フォルダを選択→

データ一覧画面が表示されます。

データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。



《データ一覧画面》

### 2 データを選択→

再生中の操作方法については、「au Media Tunerの録画データ」(▶P.253)をご参照ください。

### ■ データ一覧画面のサブメニューについて

データ一覧画面で (サブメニュー) を押し、さまざまな操作ができます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリーカードへ移動/コピーする」(▶P.259)をご参照ください。
削除	▶P.78「データを削除する」
詳細情報	▶P.263「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。


## DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリーカードに保存されます。

### 1 microSDメニュー(▶P.268)

→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント予約画面》

2	スタンダードプリント	▶P.274「スタンダードプリントを予約する」
	インデックスプリント	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
	プリント予約解除	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
	予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示します。



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

## スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

### 1 DPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]

#### ■ 印刷する画像を指定する場合

### 2 [選択画像]→フォルダを選択→●→⊕で画像を選択→●

最大100件まで選択できます。

### 3 [A] (サブメニュー)

4 画像表示	選択した画像を表示します。
部数設定	印刷部数を設定します。 0~100
日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON」「OFF」

### 5 [完了]→●

#### ■ すべての画像を印刷する場合


### 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→●

## microSDメモリーカードの内容をパソコンで表示する

microSDメモリーカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- E08TにmicroSDメモリーカードをセットしたまま、E08Tとパソコンを接続する方法(▶P.275「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M572)」)
- microSDメモリーカードをE08Tから外し、パソコンのmicroSDメモリーカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリーカードを確認すると、次のように表示されます。



## memo

BU/DF/EF/ML/SD\_VIDEO/SD\_BINDフォルダについて

◎E08Tから操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。E08Tでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU\_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎E08Tで表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

## 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M572)

microSDメモリカードをセットしたE08Tとパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、E08TのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

### 1 待受画面で

外部メモリ転送モードになります。

### 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続

### 3 USBケーブル(別売)をE08Tに接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、E08TのmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

### 4 パソコンとの通信を終了

### 5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、E08Tに表示されます。

Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

### 6 USBケーブル(別売)をE08Tから取り外す

## memo

◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行うことはできません。

◎Windows® XP/Windows Vista® 32ビット版の各日本語版以外のOSでの動作は、保証していません。

◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。

◎通信中に電池パックを取り外さないでください。

◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。

◎外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。