


# 便利な機能を利用する

## サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときに、サイドキーを無効にします。

### 1 待受画面で (1秒以上長押し)

もう一度  を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。



○サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押してアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

## モバイルライトを利用する

### 1 待受画面で (1秒以上長押し)

モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。

### ■ モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

## マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

### 1 待受画面で




マナーモード設定メニューが表示されます。

## 2 マナーモードを選択

	各着信音の音量	各バイブレータ	各アラーム音量	各操作音量	簡易留守メモ
通常マナー	OFF	「着信設定(M21)」に従う*	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナルマナー	内容は変更できます。 ▶P.282「オリジナル設定を変更する」				

\*各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「バターン1」で動作します。号外ニュース受信は「OFF」に設定されます。



- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- 待受画面で  を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度  を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態ではデータが再生されず、再生中に  を押すと、音量を調節できます。

## オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナーモードの設定を編集できます。

### 1 待受画面で →「オリジナルマナー」を選択 → (編集)

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

2 着信音量	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」 「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
アラーム音量	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」
操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」 「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」「ドライブ」「公共」から選択できます。

- [A] (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。  
 [B] (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

### 3 [A] (保存)

## 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(GSMネットワークをご利用中は約20秒間)で、通話音声メモと合わせて10件までです。

### 1 待受画面で [留守メモ] → [簡易留守メモ]

2 簡易留守メモリスト	▶P.284「簡易留守メモを再生する」
簡易留守メモ設定	▶P.283「簡易留守メモを設定／解除する」
応答メッセージ設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ [再生] (再生)を押すと、メッセージを確認できます。
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。 ・ 01～16秒まで設定できます。 ・ マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。



#### memo

- ◎ マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

## 簡易留守メモを設定／解除する

- 1 待受画面で [留守メモ] → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモ設定]  
 待受画面で [留守メモ] を1秒以上長押ししても、設定／解除できません。



#### memo

- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に [留守メモ] が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 [留守メモ] が表示されます。

## 簡易留守メモで着信に应答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている应答時間が経過すると、自動的に应答メッセージで应答します。

### 1 着信後、設定されている应答時間が経過


自動的に应答メッセージで应答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間\*です。

相手が電話を切るか、約60秒\*経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、「簡易留守メモ 1件」と表示されます。

\*GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間です。



### memo

- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで应答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。  
※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの应答はできません。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に **[メモ]** を押す (本体を閉じているときは **[長押し]** を1秒以上長押しする) と、簡易留守メモで应答できます。
- 应答中または録音中に **[メモ]** を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。
- GSMネットワークをご利用中は、应答中または録音中に受話OFF (固定) となります。

## 簡易留守メモを再生する

### 1 待受画面で **[メモ]** → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## 2 簡易留守メモを選択 → **[再生]**

簡易留守メモ再生中に **[サブメニュー]** を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

### memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

● 通知アイコンの **[メモ]** を選択して **[再生]** を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

## ■ 簡易留守メモリスト画面の表示について



### ① 相手の方の電話番号

▶ P.95「電話がかかってきた場合の表示について」

### ② 未再生

### ③ 音声電話

保護

《簡易留守メモリスト画面》

## 簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

### 1 待受画面で **[メモ]** → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

### 2 簡易留守メモを選択 → **[サブメニュー]**

削除	▶ P.78「データを削除する」
----	------------------

保護／解除	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
-------	----------------------------------

## 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間)で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

### 通話中の相手の声を録音する

- 1 通話中に** 録音を開始します。
- 2** **● (停止)** 通話音声メモの録音時間は最大約60秒間\*です。60秒\*を経過すると自動的に終了します。  
\*GSMネットワークをご利用中は最大約20秒間です。

#### memo

- ◎ 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。
- ◎ GSMネットワークをご利用中は、録音中の受話音量がLevel3(固定)となります。

### 通話音声メモを再生する

- 1 待受画面で** → [通話音声メモ]  
通話音声メモの一覧画面が表示されます。
- 2 通話音声メモを選択** → **● (再生)**  
通話音声メモ再生中に (サブメニュー) を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー／受話口で通話音声メモを聞くことができます。
--------------	-----------------------------

削除	▶P.78「データを削除する」
----	-----------------

#### memo

- ◎ 通話音声メモの一覧画面で (サブメニュー) → [削除] と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.78「データを削除する」)

## ボイスレコーダを利用する

### 自分の声を録音する

- 1 待受画面で** → [ボイスレコーダ] → [録音] → **● (録音)**  
録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。
- 2** **● (終了)**

### 録音したデータを再生する

- 1 待受画面で** → [ボイスレコーダ] → [再生]
- 2 再生するデータを選択** → **●**

#### memo

- ◎ 録音データはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.248)をご参照ください。

## メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

### メモ帳を登録する

#### 1 待受画面で → [メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。


#### 2 メモ帳を選択 → (編集) → メモを入力 →

メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。


### メモ帳のサブメニューを利用する

#### 1 待受画面で → [メモ帳] → メモ帳を選択 → (詳細)

#### 2 (サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択 →  (サブメニュー) と操作しても、サブメニューを表示できます。

3 削除	▶P.78「データを削除する」
データコピー	▶P.265「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してEメールを作成します。
デコレーションアニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションアニメを作成します。
デコレーションメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロックNo.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 No.01～50  」と表示されません。
カレンダー登録/ カレンダー登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録解除します。

\*メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

## カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する

### カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。



#### 1 待受画面で → (カレンダー)

カレンダーが表示されます。

 : 前月を表示  : 翌月を表示

#### 2 日付を選択 →


選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

 : 前日を表示  : 翌日を表示




#### 3 項目を選択 → (詳細)

登録内容詳細画面が表示されます。

## ■ カレンダーの内容について

- 
- ① 今日の日付  
背景が別の色で表示されます。
  - ② スケジュール／タスクリスト／メモ帳  
を登録した日付、撮影したフォトやムービーがある日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付  
日付の下にアンダーラインが表示され  
ます。
  - ③ 選択されている日付  
四角の枠が表示されます。
  - ④ スケジュール／タスクリスト／メモ帳／撮影したフォト・ムービー  
のタイトル／誕生日  
選択されている日付に登録した情報が表示されます。





### memo

- ◎ カレンダー表示中に  (サブメニュー) → [カレンダー表示切替え] と操作して、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」から選択できます。
- ◎ 「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。 → フォト／ムービーを選択 →  と操作すると、再生できます。
- ◎ 「6ヶ月表示」に切り替えたとときは、「カレンダーの内容について」の②と④は表示されません。

## ■ 当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール／タスクリスト／メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、誕生日が表示されます。



データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻*、用件が表示されます。 * 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←→」または「←→ 」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 *  (未完了) /  (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	 とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	 とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

### memo

- ◎ 完了したタスクリストは表示されません。

## ■ カレンダーのサブメニューを利用する

### 1 カレンダー／当日カレンダー → (サブメニュー)

2	新規登録	スケ ジュール	▶ P.288「スケジュールを新規登録する」
		タスク リスト	▶ P.289「タスクリストを新規登録する」

新規登録	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレンダーに登録します。
スケジュール一覧		スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリスト一覧		タスクリスト一覧画面を表示します。
削除／登録解除		スケジュール／タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。
日付移動		指定年月日を表示します。
休日設定／解除	カレンダーで設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定／解除します。 <b>日付を選択</b> → <b>●</b> (切替)→ <b>□</b> (実行)
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定／解除します。
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日を設定／解除します。
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻します。
祝日設定／解除	設定／解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休日設定／解除」のデータと重複する場合は、「休日設定／解除」のデータが優先されます。
	ダウンロード	サイトから祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
カレンダー表示切替え		カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」
Eメール添付		スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。

デコレーションアニメ添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。
デコレーションメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成します。
シークレット一時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー／スケジュールを終了すると元に戻ります。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## ■ スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

### 1 カレンダー／当日カレンダー→**□**(新規)→[スケジュール]

カレンダー→**□**(サブメニュー)→[スケジュール一覧]→スケジュールを選択→**●**(詳細)→**□**(編集)と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

### 2 各項目を編集→**□**(登録)

#### ■ スケジュールの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
開始日時	開始日時と終了日時を設定します。
終了日時	2000年01月01日00時00分 ~2027年12月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日時前の日時の場合は設定できません。

項目	説明
繰返し設定	繰返し周期 スケジュールの繰返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し期限 スケジュールの繰返し回数を設定します。 <b>あり</b> : 1~99回 <b>なし</b> : 無期限
	繰返し例外日 スケジュールの開始日時~繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「 アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「 アラーム音」「 アラーム音量」「 アラーム画像」「 パイプレータ」「 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.292)をご参照ください。
場所	全角20/半角40文字まで入力できます。
詳細	全角40/半角80文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
シークレット設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

\*「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

### memo

◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて

◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.243)／「録画予約」(▶P.244)で登録したスケジュールは、分類が「EZテレビ(ワンセグ)」／「EZテレビ(ワンセグ)」となります。

◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー／Eメール添付／赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

## ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「なし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

### memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎アラーム音やパイプレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

- ◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

### 1 カレンダー／当日カレンダー→ (新規)

→[タスクリスト]

カレンダー→ (サブメニュー)→[タスクリスト一覧]→タスクリストを選択→ (詳細)→ (編集)と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

### 2 各項目を編集→ (登録)



## ■ タスクリスト一覧画面の内容について



（タスクリスト一覧画面）

- ① **未(未完了)／完(完了)／切(期限切れ未完了)**
- ② **分類アイコン**
- ③ **タスクリストの内容**  
期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

## ■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
用件	全角20／半角40文字まで入力できます。
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分 ・  (期限なし) を押して、期限なしを設定できます。
アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「 アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前～24時間00分前を設定します。 ・ 「 アラーム音」「 アラーム音量」「 アラーム画像」「 バイブレータ」「 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.292)をご参照ください。

項目	説明
完了日時	完了日時を設定します。 ・ 完了日時の設定によって、未(未完了)／完(完了)／切(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
シークレット設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

## memo

### タスクアラームを設定した時刻になると

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

### アラームを同時刻に設定した場合

- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## スケジュール／タスクリストのサブメニューを利用する

- 1 **カレンダー／当日カレンダー**→ (サブメニュー)  
→[スケジュール一覧]／[タスクリスト一覧]  
→スケジュール／タスクリストを選択→ (詳細)

## 2 ㊦ (サブメニュー)

スケジュール一覧画面／タスクリスト一覧画面でスケジュール／タスクリストを選択→㊦(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

新規登録	▶P.288「スケジュールを新規登録する」 ▶P.289「タスクリストを新規登録する」
削除	▶P.78「データを削除する」 ・「終了データ一括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合に、すべて削除されます。
データコピー	▶P.265「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。
デコレーションアニメ添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。
デコレーションメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	▶P.277「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
フォト表示 ON/OFF	フォトの表示／非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
シークレット一時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー／スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

※ 画面により表示される項目は異なります。

## au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。



memo

◎ 初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

### 1 待受画面で◎→[ツール]→[時計／カレンダー]→[au oneカレンダー]

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

◎(詳細) : 選択された日付に登録されている内容を表示

㊦(メニュー) : メニューを表示

㊨(更新) : 最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映

☒ : 前月を表示

# : 翌月を表示

☑/☒ : 選択されている日付の内容を非表示／表示

### 2 日付を選択→◎(詳細)

☑でタブを切り替えて、登録内容を確認できます。



memo

◎ au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。

◎ au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は削除されますので、ご注意ください。



## アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

### 1 待受画面で [ツール]

→ [時計 / カレンダー] → [アラーム]

アラーム一覧画面には、ON/OFF設定、繰返し指定、アラーム時刻が表示されます。

アラーム一覧画面で  (詳細) を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で  (リセット) を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

### 2 アラームを選択 → (編集)

### 3 各項目を編集 → (保存)


アラームを保存すると、自動的にONになります。



《アラーム一覧画面》

### memo


#### アラームのON/OFF設定

○ アラーム一覧画面 / アラーム詳細画面で  (ON/OFF) を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- 着うたフル<sup>®</sup> / PCなどで購入した着うたフル<sup>®</sup> や楽曲データ / ビデオクリップ / LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラームが停止します。







#### スヌーズモードを設定すると




- スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、 を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## ■ アラームの入力項目について

項目	説明
 アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
 繰返し*	アラームの繰返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」
 アラーム名*	全角6 / 半角12文字まで入力できます。
 アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*」 ・ビデオクリップ / LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
 スヌーズモード**	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、時間(1~10分)を設定します。
 アラーム音量	音量を設定します。 「STEP ↑」「STEP ↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」

項目	説明
 アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*」「OFF」
 バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」～「パターン5」「OFF」
 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

※スケジュールアラーム/タスクアラーム設定時は表示されません。

## カウントダウンタイマーで時間を計る




最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

### 1 待受画面で → [ツール] → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。






### 2 時間を入力(1秒~60分) → (開始)

カウントダウンを開始します。

カウントダウン中に  (停止) /  (再開) を押して一時停止/再開できます。また、 (リセット) を押すとカウントダウンをやり直すことができます。



## memo

◎ カウントダウンタイマーの画面で  (アラーム音) を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「 カウントダウンタイマー音」「 カウントダウンタイマー音量」「 バイブレータ」「 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.292)をご参照ください。

### アラームを同時刻に設定した場合



◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## ストップウォッチで時間を計る



1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。




### 1 待受画面で → [ツール] → [時計/カレンダー] → [ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、 (SPLIT) /  (LAP) を押して、ラップタイムとスプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

### 2 (開始)

 (SPLIT) /  (LAP) を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中に  (停止) /  (再開) で計測を一時停止・再開できます。また、 (リセット) を押すと、計測中の記録を破棄します。



## memo

◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

## 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

### 1 待受画面で $\odot$ →[ツール]→[電卓]

$\square$ ～ $\square$ :数字を入力

$\times$ :小数点を入力

$\odot$ :+

$\odot$ :-

$\odot$ :×

$\odot$ :÷

$\#$ :%

$\odot$ :=

$\square$ :C(計算前の数値のみをクリア)、長押しでAC(オールクリア)

$\square$ :日本円を外貨に換算  $\square$ :外貨を日本円に換算

$\square$ (チップ):チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示されます。

$\square$ :END(終了)



◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

## 換算外貨やチップ率を設定する

### 1 電卓画面で $\square$ (サブメニュー)

換算外貨設定	換算対象の外貨を設定します。 ・ $\square$ (レート設定)を押すと、換算レートを設定できます。
チップ率設定	チップ率を設定します。 0～99%

## 辞書機能を利用する

### 1 待受画面で $\odot$ →[ツール]→[電子辞書]

2 検索する・調べる	辞書を選択し、目次から項目を選択したり見出し語を検索して調べます。 ▶P.295「目次から項目を選択する」 ▶P.295「見出し語/全文を検索する」	
全文で検索する	辞書を選択し、全文を検索して調べます。 ▶P.295「見出し語/全文を検索する」	
複数辞書で検索する	複数辞書の見出し語を検索して調べます。 ▶P.295「複数の辞書から検索する」	
履歴	以前に検索した項目(最大30件)を確認します。 ・ $\square$ (サブメニュー)→[削除]と操作すると履歴を削除することができます。	
コンテンツ設定・著作権	ダウンロード	辞書コンテンツをダウンロードします。
	複数辞書検索設定	「複数辞書で検索する」で検索する辞書コンテンツを設定します(最大5件)。 <b>辞書コンテンツを選択</b> → $\odot$ → $\square$ (実行)→[はい]
	著作権	辞書コンテンツの著作権に関する情報を表示します。
その他設定	文字サイズ設定	文字サイズを設定します。 「大」「中」「小」
	電子辞書リセット	電子辞書の「履歴」を削除し、「複数辞書検索設定」「文字サイズ設定」の設定をリセットします。 ・リセット後の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.332)をご参照ください。

## memo

- ◎本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。  
電子創研 + Copyright © 2007- 電子創研  
<基本辞書>

デイリーコンサイス国語辞典 第4版	株式会社三省堂
デイリーコンサイス英和辞典 第7版	
デイリーコンサイス和英辞典 第6版	

<語学系>

世界と話そう！7ヵ国語会話	株式会社三省堂
海外旅行ハンドブック	株式会社永岡書店
英語で一日すごしてみる	リック西尾/PHP研究所

- ◎ネットワークエラーや着信などにより、辞書コンテンツのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きからダウンロードできます。
- ◎意味詳細画面でリンクを選択→**○** (ジャンプ) と操作すると、関連項目を表示できます。
- ◎意味詳細画面に画像が登録されていた場合は、**□** (画像) を押すと画像を表示できます。
- ◎項目一覧画面や意味詳細画面で**□** (サブメニュー) を押すと、次の操作ができます。ただし、表示される項目は画面によって異なります。

文字ジャンプ	文字を選んで、見出し語から検索します。
見出し語コピー	検索した単語(見出し語)を貼り付けデータに記憶します。
本文指定コピー	範囲を選択して貼り付けデータに記憶します。
文字クリア	検索文字を消去します。
複数辞書検索設定	「複数辞書で検索する」で検索する辞書コンテンツを設定します(最大5件)。

## 目次から項目を選択する

- 1 待受画面で**○**→[ツール]→[電子辞書]
- 2 [検索する・調べる]
- 3 辞書コンテンツを選択→**□** (目次)  
目次が表示されます。
- 4 項目を選択→**○**  
項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。

## 見出し語/全文を検索する

辞書コンテンツによっては、入力した文字を見出し語(完全に一致するもの)や全文から検索できます。

- 1 待受画面で**○**→[ツール]→[電子辞書]
- 2 [検索する・調べる]/[全文で検索する]
- 3 辞書コンテンツを選択→**○**→**□** (入力)→検索文字を入力→**○**
- 4 検索候補を選択→**○** (詳細)  
意味詳細画面が表示されます。

## 複数の辞書から検索する


入力した文字を、複数の辞書コンテンツの見出し語から検索できます。

- 1 待受画面で**○**→[ツール]→[電子辞書]
- 2 [複数辞書で検索する]
- 3 **□** (入力)→検索文字を入力→**○**

#### 4 検索候補を選択→◎(詳細)

意味詳細画面が表示されます。

## フェイク着信を利用する

を長押しすることで、電話がかかってきたように見せかけることができる機能です。

暗い夜道での一人歩きのと看、通話しているふりをすることで、周囲の注意をそらすように、本機能をご利用いただけます。


### 1 待受画面で (1秒以上長押し)

フェイク着信の着信音が鳴り、フェイク着信中画面が表示されます。

### 2

着信音が止まり、フェイク着信通話中画面が表示されます。

#### memo

- ◎フェイク着信の着信音量は変更できません。
- ◎マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、着信音はスピーカーから鳴ります。
- ◎フェイク着信中画面で[○]～[◎]、[✕]、[#]、[□]、[△]、[▽]、[◇]のキーを押しても着信音が止まります。
- ◎約2分間操作をしないと、フェイク着信は終了します。
- ◎フェイク着信通話中画面で相手の電話番号を入力して、を押すと電話をかけることができます。

※「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定していても電話をかけることができます。なお電話をかけた後は、自動的に「電波OFFモード(M52)」は「OFF」に設定されます。