

付録

ローマ字→かな変換表

■五十音

あ A	い I	う U	え E	お O
か KA(CA)	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI(SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI(CHI)	つ TU(TSU)	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU(FU)	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA		ゆ YU		よ YO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ WA				を WO
ん N (NN)				

■濁音／半濁音

が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
		ヴ VU		

■拗音1 (や、ゆ、よ)

きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
しゃ SYA(SHA)	しゅ SYU(SHU)	しょ SYO(SHO)
ちゃ TYA(CHA)	ちゅ TYU(CHU)	ちょ TYO(CHO)
にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
りゃ RYA	りゅ RYU	りょ RYO
ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
じゃ ZYA(JA)	じゅ ZYU(JU)	じょ ZYO(JO)
ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO

■拗音2 (あ、い、う、え、お)

くあ QA	くい QI	くう QWU	くえ QE	くお QO
ぐあ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
つあ TSA	つい TSI		つえ TSE	つお TSO
ふあ FA	ふい FI		ふえ FE	ふお FO
ヴあ VA	ヴい VI		ヴえ VE	ヴお VO

■ 拗音3 (その他)

いえ YE	うえ WE			
てや THA	てい THI	てゆ THU	てえ THE	てよ THO
でや DHA	でい DHI	でゆ DHU	でえ DHE	でよ DHO
ふや FYA		ふゆ FYU		ふよ FYO
とう TWU	どう DWU			
ヴゆ VYU				

■ 小さい文字のみの入力

あ LA(XA)	い LI(XI)	う LU(XU)	え LE(XE)	お LO(XO)
や LYA	ゆ LYU	よ LYO	っ LTU	

■ 「ん」の入力

- 通常は「N」を入力
- 「ん」の次に母音(A, I, U, E, O)またはYが続くとき、文末が「ん」のときは「NN」を入力

例:

KANSEI - かんせい

TANNI - たんい

KONNYAKU - こんやく

■ 「っ」の入力

- 子音を2回連続して入力(NとYを除く)

例:

SAKKA - さっか

HASSINN - はっしん

ActiveSync / Windows Mobileデバイスセンターの動作環境

■ ActiveSync

- E30HTをパソコンと接続してデータを同期するためには、パソコンにMicrosoft ActiveSync プログラムがインストールされている必要があります。
 - ActiveSync は同梱の「お使いになる前にディスク」に格納されています。
- なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています。(2009年3月現在)

■ オペレーティングシステム

- Windows XP Service Pack 1 / 2 / 3
- Windows XP Tablet PC Edition
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows 2000 Service Pack 4
- Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-powered Systems
- Windows Server 2003 Standard x64 Edition

■ アプリケーション

データの同期(電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Office Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Office Outlook 2007
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Microsoft Systems Management Server 2.0

Windows Mobile デバイスセンター

- ・E30HTをWindows Vista 搭載のパソコンと接続してデータを同期するには、Windows Mobile デバイスセンターを利用します。
- ・Windows Mobile デバイスセンターは同梱の「お使いになる前にディスク」に格納されています。なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2009年3月現在)。

■ オペレーティングシステム

- ・Windows Vista Ultimate(32ビット/64ビット)
- ・Windows Vista Enterprise(32ビット/64ビット)
- ・Windows Vista Business(32ビット/64ビット)
- ・Windows Vista Home Premium(32ビット/64ビット)
- ・Windows Vista Home Basic(32ビット/64ビット)


■ アプリケーション

データの同期(電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- ・Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- ・Microsoft Office 2003 / Microsoft Office Outlook 2003
- ・Microsoft Office 2007 / Microsoft Office Outlook 2007
- ・Internet Explorer 7

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
電源ボタンを押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.28
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.25
	電池パックの端子が汚れていませんか？	—
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.28
起動画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると、起動画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.28
電話がかかけられない	電源が入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.24
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	P.52
	電話番号入力後、通話ボタンを押していますか？	P.52
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.162
	Comm Managerで「電話」がオフになっていませんか？	P.152
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.33
	サービスエリア外にいませんか？	P.33
	電源は入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.24
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.162
	Comm Managerで「電話」がオフになっていませんか？	P.152
	着信転送サービスが設定されていますか？	P.104

こんなときは	ご確認ください	参照
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.33
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	—
	「エリア設定」が間違っていますか？	P.162
通話ボタンやLEDリングは点滅するが着信音が鳴らない	着信音量が「サイレント」または「マナーモード」(バイブ)に設定されていませんか？	P.42 P.151
	充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ ACアダプタの端子などが汚れていませんか？
ボタン操作ができない	電源は入っていますか？	P.29
	「ロック」が設定されていませんか？	P.153
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.24
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.23
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.33
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命になっていませんか？ 「  」が表示される場所での使用が多くありませんか？	— P.33
電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.33
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直してください。	—
タッチスクリーンのバックライトがすぐに消える	バックライト点灯時間が短く設定されていませんか？	P.150
相手の方の音が聞こえない	受話音量が小さく設定されていませんか？	P.42
	受話口を耳でふさいでいませんか？	P.20
Bluetooth [®] 対応機器から検出されない	Comm ManagerでBluetooth [®] の通信機能がオフになっていませんか？	P.152

こんなときは	ご確認ください	参照
ワイヤレスLAN(無線LAN)に接続できない	Comm ManagerでワイヤレスLAN機能がオフになっていませんか？	P.152
画面が動かなくなり操作できない	リセットボタンを押してみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。編集中的数据は消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	P.158

仕様

■ システム情報

プロセッサ	Qualcomm MSM7500 400MHz
メモリ	ROM:512MB RAM:256MB
オペレーティングシステム	Windows Mobile® 6.1 Professional

■ 電源

電池パック	リチウムイオン電池 1340mAh
充電時間	約180分
連続待受時間	国内 約330時間
	国外 約120時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土 約220時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/バングラデシュ/バハマ/香港 約340時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/バミューダ諸島/ベネズエラ ※ 対象国は2009年3月時点
連続通話時間	国内 約260分
	国外 約280分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/中国本土/ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/イスラエル/インド/ベトナム/ニュージーランド/タイ/マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ※ 対象国は2009年3月時点
電源電圧入力	AC100-240V 50/60Hz、出力DC5V 1A

■ ディスプレイ

LCD	2.8インチTFT液晶(タッチスクリーン)
解像度	480 × 640 (VGA)

■ CDMA

通信方式および帯域	CDMA 1X EV-DO Rev.A(CDMA 1X WIN)
アンテナ	内蔵

■ 外装

サイズ	(W)約52mm × (H)約106mm × (D)約18mm (最厚部約18.8mm)
質量	約154g(電池パック・スタイラスを含む)

■ カメラ

タイプ	カメラ: 320万画素カラー-CMOS	
解像度	フォト	2048 × 1536(3M) 1600 × 1200(2M) 1280 × 960(1M) 640 × 480(大) 320 × 240(中)
	ビデオ	352 × 288(CIF) 320 × 240(大) 176 × 144(中) 128 × 96(小)
デジタルズーム	フォト:最大4倍 ビデオ:最大1.5倍	

■ オーディオ

コーデック	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3
-------	---------------------

■ 外部接続

ミニUSB	USB、シリアル、オーディオ、電源接続用
Bluetooth®	Bluetooth® Ver.2.0 + EDR 準拠
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠

■ 拡張スロット

カードスロット	microSD™(最大:2GB)/microSDHC™(SD 2.0準拠)(最大:8GB)
---------	---

■ ACアダプタ

電源電圧	AC100V-240V、50-60Hz
消費電力	15 W
出力電圧/出力電流	5V/1A
充電温度範囲	5℃~ 35℃
サイズ	43mm×78mm×22mm

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種E30HTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*}に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用される携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機E30HTのSARは0.563W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ:
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>
- 社団法人電波産業会のホームページ:
<http://www.arib-emf.org/index02.html>
- auのホームページ:
<http://www.au.kddi.com>

^{*}技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのE30HT本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。(月額315円、税込)故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

- 一般電話からは **☎0077-7-113**(通話料無料)
 au電話からは **局番なしの113**(通話料無料)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしん サービス 注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額 もしくは購入代金 の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,120円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

索引

数字／アルファベット

ACアダプタ	23, 28
ActiveSync	57, 137
インストール	59
同期設定	59
動作環境	172
Adobe Reader LE	136
au ICカード	23
取り付け	24
取り外し	24
Bluetooth®	114
Bluetooth®で同期	61
情報送信	118
パートナーシップ	116
プロファイル	114
ヘッドセット	117
モード	114
Cメール	72
Comm Manager	152
DirectPush	81, 152
Excel Mobile	135
Exchange Server	80
接続設定	80
同期	80
GLOBAL PASSPORT GSM	169
GSM	169
HTCホーム	35
切り替え	35
サウンド画面	38

天気画面	36
ホーム画面	35
ランチャー画面	37
Internet Explorer	40, 89
起動	40, 89
LEDリング	34
microSDHCメモ리카ード	26
microSDメモ리카ード	26
取り付け	27
取り外し	27
Microsoft Office Mobile	135
Excel Mobile	135
OneNote Mobile	135
PowerPoint Mobile	135
Word Mobile	135
NAVITIME	141
OneNote Mobile	135
Operaブラウザ	91
Webページ操作	91
起動	91
ブックマーク	92
PacketWIN	87
PDFファイル	136
PIM機能	63
PINコード	14, 51, 153
PINロック解除コード	14
PowerPoint Mobile	135
SAR	176
Scan and Fax	142
Today画面	31

TouchCube	38
クイックダイヤル	39
クイックメディア	40
クイックランチャー	40
閉じる	39
表示	38
面の切り替え	39
TouchFLO	38
USBイヤホン	23, 43
USBケーブル	23, 28, 57, 93
WalkingHotSpot	142
Windows Live	95
設定	95
メイン画面	96
Windows Live Messenger	96
起動	97
サインイン/アウト	97
メンバー追加	97
Windows Media Player	
Mobile	40, 129
コンテンツの同期	62, 130
再生	131
再生画面の見かた	129
再生リスト	132
対応ファイル形式	130
Windows Mobile	
デバイスセンター	57, 137
同期設定	57
動作環境	173
Windows Update	159
Word Mobile	135
ZIP	139

あ

アフターサービス	176
アラームと通知	150
アルバム	40, 125
スライドショー	127
静止画表示	126
ビデオ再生	127
暗証番号	14
PIN	14, 51, 153
ロックのパスワード	14, 153

い

インターネット	84
Internet Explorer	40, 89
Operaブラウザ	91
社内ネットワークへの接続	89
接続	84
データ通信サービス (PacketWIN)を利用する	87
インターネット共有	93

お

オーナー情報	148
お使いになる前に	42
お留守番サービス	98
音量調整	42, 151

か

会議出席依頼の管理	82
一覧表示	83
返信	82

画像とビデオ	128
画像編集	129
ファイル表示	128
カメラ	119
キャプチャモード	120
削除	123
撮影画面の見かた	121
写真撮影	120
詳細設定	123
ズーム	121、122
対応ファイル形式	120
ビデオ撮影	121
メール送信	123
連絡先に登録	123

く

クイック設定パネル	121
クイックダイヤル	39
クイックメディア	40
クイックメニュー	34、156
クイックランチャー	40
グローバル機能	161
PRL設定	161
エリア設定	162
グローバルパスポート	
CDMA	164
グローバルパスポート	
GSM	169

け

ゲーム	144
Bubble Breaker	144
Teeter	145
ソリティア	145

こ

国際電話	53、163
------	--------

さ

三者通話サービス	108
----------	-----

し

時刻設定	148
仕事	68
検索	69
作成	68
写真撮影	120
充電	28
仕様	175

す

ズーム	121、122、126
スクロール	40、89
サウンドのオン/オフ	41
スタートメニュー	33、134、149
スタイラス	22、23
ステータスアイコン	32
スピーカーフォン	54
スピードダイヤル	53
スマートダイヤル	55
スリープモード	30

せ

設定	146
個人用	146
システム	146
接続	147

そ

ソフトリセット	157
---------	-----

た

タスクマネージャ	156
タッチスクリーン	30
使いかた	30
補正	29
タップ	30

ち

着信音	38、42、151
着信転送サービス	104

つ

通話オプション	98
Cメール	72
PacketWIN	87
速隔操作サービス	102、106
お留守番サービス	98
お留守番サービス	
総合案内	99
海外の電話へ転送	105
ご利用パケット通信料	84、87
三者通話サービス	108
受信拒否リスト	111
選択転送	105
蓄積停止	102
着信お知らせ	101
着信転送サービス	104

通話明細分計サービス	113
データ通信サービス	87
伝言お知らせ	100
伝言の録音	100
転送停止	106
パケット通信	87
発信番号表示サービス	109
番号通知リクエスト	
サービス	110
フル転送	105
ボイスメールの録音	100
無応答転送	104
迷惑電話撃退サービス	111
話中転送	105
割込通話サービス	107
通話明細分計サービス	113
通話履歴	52、54

て

データ通信サービス	87
電源を入れる/切る	29
電子メール	73
HTMLメール	77
Outlookメール送受信	78、79
POP3/IMAP4	
メール送受信	78
設定	73、78
セットアップウィザード	73
送信	75、78
転送	77
ファイル添付	76
返信	77
メールアドレス	73

電池パック	23, 25
充電する	28
省電力モード	86
電池節約	86, 160
取り付け	25
取り外し	26
利用可能時間	25, 175
電話	51
電話画面	51, 52
電話機能の オン/オフ	51, 152
電話を受ける	54
拒否する	54
終了する	54
転送する	54, 104
電話をかける	52
TouchFLOを 使ってかける	39
海外へかける	53
国際電話	163
スピードダイヤル からかける	53
通話履歴からかける	52
電話画面からかける	52
連絡先からかける	52
と	
同期	57
ActiveSync	57
Bluetooth®	61
Windows Mobile デバイスセンター	58

な	
ナビゲーション コントロール	30, 122
に	
入力パネル	44, 45
入力モード	44, 45
10キー入力	45
記号/顔文字	48
手書き検索	48
手書き入力方式	47
ひらがな/カタカナ方式	47
ローマ字/かな方式	46

は	
ハードウェアキーボード	44
パスワード	14, 153
発信者番号表示サービス	109
パン	40, 89, 91
サウンドのオン/オフ	41
連続パン	41
番号通知 リクエストサービス	110

ひ	
ビーム	65, 118
日付設定	148
ビデオ撮影	121

ふ	
ファイルエクスプローラー	138
ファイル管理	137
フォーマット	158
ブラウザ	84
Internet Explorer	40, 89
Operaブラウザ	91
プログラム	134
削除	154

ほ	
ホーム画面	35
ボイス短縮ダイヤル	140
ボイスメモ	49, 70

ま	
マナーモード	42, 151

み	
ミュート	54, 55

め	
メール	72
Cメール	72
電子メール	73
迷惑電話撃退サービス	111
メモ	69
作成	69
入力モードの設定	69
ボイスメモ	70

も	
文字入力	44
よ	
予定表	66
送信	67
登録	66
表示	67

り	
リセット	157
ソフトリセット	157
フォーマット	158
リモート デスクトップ モバイル	144
利用許諾契約	183

れ	
連絡先	63
グループ	64
検索	65
送信	65
追加	63
電話をかける	52
表示	39, 64

ろ	
ローミングエリア情報	161
ロック	14, 153
ロックの解除	153

わ

ワイヤレスLAN.....	84
オン/オフ切替.....	85
状態確認.....	86
省電力モード.....	86
ネットワーク接続.....	85
割込通話サービス.....	107

利用許諾契約

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リパース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関連してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2009年3月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



microSDHC ロゴは商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://jp.opera.com>をご参照ください。

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、HTC Corporationは、これら商標を使用する許可を受けています。

Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。

Microsoft®, Windows®, Windows Mobile®, Windows Vista®, ActiveSync®, Outlook®, Excel®, PowerPoint®, Windows Media®, Windows Live™およびInternet Explorer のロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft® Word は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Adobe®, Reader® は、米国Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

NAVITIMEは、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Scan R®は、米国scanR, Inc.の登録商標です。

walkinghotspot™は米国TapRoot Systems, Inc.の商標です。

本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。

Windows®XP は、Microsoft® Windows® XP Professional、またはMicrosoft® Windows® XP Home の略称です。Windows Vista® は、Microsoft® Windows Vista® Ultimate、Microsoft® Windows Vista® Business、Microsoft® Windows Vista® Home Premium、Microsoft® Windows Vista® Home Basic の略称です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.



FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

MEMO

MEMO

MEMO