

## 伝言メモを再生する

### 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[伝言メモ]→[伝言メモリスト]

伝言メモリスト画面が表示されます。

- 待受画面で②を押しても伝言メモリスト画面を表示できます。

### 2 再生する伝言メモを選択→③(再生)→④(再生)

伝言メモが再生されます。

- ④(停止)で再生中の伝言メモを停止します。



③ 伝言メモリスト画面で⑤(メニュー)を押して伝言メモの削除や保護/解除を行うことができます。

## 通話音声メモを再生する

### 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話音声メモ]

通話音声メモリスト画面が表示されます。

### 2 再生する通話音声メモを選択→③(再生)→④(再生)

通話音声メモが再生されます。

- ④(停止)で再生中の通話音声メモを停止します。



③ 通話音声メモリスト画面で⑤(メニュー)を押して通話音声メモの削除や保護/解除を行うことができます。

## 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[着信拒否]

2 電話番号指定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 • [電話番号指定リスト]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 • ⑤(メニュー)から登録済みの電話番号を1件削除/選択削除することができます。 • 登録済みの項目を選択→⑥(編集)と操作すると、登録した内容を変更することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
海外ローミング中全拒否	国際ローミング中の全着信を拒否します。
着信履歴を保存する	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

## 通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

### 1 待受画面で①→[電話・メール]→[通話設定]→[通話サービス設定]

2 発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。
留守番電話	留守番電話サービスについて設定します。 • 詳しくは、「お留守番サービスEXを利用する」(▶P.96)をご参照ください。
着信転送	着信転送サービスについて設定します。 • 詳しくは、「着信転送サービスを利用する」(▶P.94)をご参照ください。
番号通知リクエストサービス	番号通知リクエストサービスについて設定します。 • 詳しくは「番号通知リクエストサービスを利用する」(▶P.96)をご参照ください。
迷惑電話撃退サービス	迷惑電話撃退サービスについて設定します。 • 詳しくは「迷惑電話撃退サービスを利用する」(▶P.99)をご参照ください。
割込通話	割込通話サービスについて設定します。 • 詳しくは、「割込通話サービスを利用する」(▶P.95)をご参照ください。
ガイドの言語を変更	ガイドの言語を切り替えます。 • 詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」/「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.98)をご参照ください。
オプションサービス申し込み	オプションサービスの申し込みを行います。



- ③ 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ③ 「発信者番号通知を許可」をOFFに設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
- ③ 海外でのローミング中は、電話番号が通知されない場合があります。
- ③ 国際ローミング中は、「発信者番号通知を許可」の機能はOFFになります。