

## memo

- ◎ 伝言メモが複数ある場合、再生中に「◀◀」/「▶▶」をタップすると前/次の伝言メモを再生できます。

## 音声メモを再生する

- 1 設定メニュー画面→[通話設定]→[音声・伝言メモ]  
→[音声メモリスト]

- 2 再生する音声メモを選択

音声メモが再生されます。

停止	音声メモの再生を停止します。
保護/解除	音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の音声メモを削除します。
スピーカーON/ スピーカーOFF	スピーカー/受話口で音声メモを聞くことができます。

## memo

- ◎ 音声メモが複数ある場合、再生中に「◀◀」/「▶▶」をタップすると前/次の音声メモを再生できます。

## 着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 設定メニュー画面→[通話設定]→[着信拒否]

- 2 ロックNo.を入力→[OK]

- 3

指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳から登録する場合 1. [☰]→[編集]→[新規登録]→[電話帳引用] 2. 連絡先を選択→電話番号を選択 電話番号を入力して登録する場合 1. [☰]→[編集]→[新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→[ ]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

## memo

- ◎ メッセージ項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。
- ◎ お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。