

## memo

### 通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されないことがあります。

### 留守電メモについて

- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場合は、再生済みで保護されていない留守電メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、留守電メモで応答しません。

## 留守電メモを再生する

### 1 通話設定メニュー→[留守電メモを使う]→[留守電メモを確認する]

- 留守電メモリスト画面が表示されます。
- ・ 待受画面で $\square$ を押しても留守電メモリスト画面を表示できます。

### 2 再生する留守電メモを選択→ $\square$ → $\square$ (再生)

- 留守電メモが再生されます。
- ・  $\square$ (停止)で再生中の留守電メモを停止します。

## memo

- ◎ 留守電メモリスト画面で $\square$ を押して留守電メモの削除や保護/解除を行うことができます。

## 通話録音を再生する

### 1 通話設定メニュー→[通話録音を確認する]

- 通話録音リスト画面が表示されます。

### 2 再生する通話録音を選択→ $\square$ → $\square$ (再生)

- 通話録音が再生されます。
- ・  $\square$ (停止)で再生中の通話録音を停止します。

## memo

- ◎ 通話録音リスト画面で $\square$ を押して通話録音の削除や保護/解除を行うことができます。

## 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 通話設定メニュー→[着信拒否を設定する]

2 指定番号からの拒否設定	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ [拒否方法を設定する]から拒否方法を設定できます。</li><li>・ [指定番号リストを編集する]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。</li><li>・ <math>\square</math>から登録済みの電話番号を削除することができます。</li></ul>
非通知からの拒否設定	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話からの拒否設定	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能からの拒否設定	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外の拒否設定	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。