

通話設定の設定をする

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 設定メニュー画面 ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [通話設定]

2 以下の項目をタップ

着信転送・お留守番サービス	留守番電話	▶P.77「お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス）」
	着信転送	▶P.76「着信転送サービスを利用する（標準サービス）」
	その他	「ローミング時の追加設定」をタップして、海外利用中のネットワークサービスを設定します。 ・海外利用中の場合のみ設定できます。
着信とメッセージ受信の拒否	着信拒否メッセージ	着信拒否時の応答メッセージを設定します。
	着信をブロック	▶P.69「着信をブロックする」
	番号通知リクエストサービス	▶P.77「番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）」
	迷惑電話撃退サービス	▶P.80「迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）」
着信応答と終話	音量（上）キーを使用	音量キー（UP）で、着信をサイレントに切り替えたり応答したりするかどうかを設定します。
	自動応答（ヘッドセット）	設定時間が経過したときに、接続しているヘッドセットで自動で着信に応答するかどうかを設定します。
	電源キーで終話	電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定します。
伝言メモ		▶P.34「伝言メモを利用する」
その他の設定	音声着信のポップアップ	アプリ使用中に音声着信があったときにポップアップを表示するかどうかを設定します。
	発信応答時に振動させる	発信応答時に本製品を振動させます。
	通話終了時に振動させる	通話終了時に本製品を振動させます。
	通話録音後のポップアップ表示	通話録音後にポップアップを表示するかどうかを設定します。
	自動通話録音	自動で通話を録音するかどうかを設定します。また、録音対象を設定することができます。
	ジェスチャー	「ミュート」を有効にすると、着信音が鳴っているときに本製品を裏返すと音が止まるように設定できます。
	連絡先未登録番号追加	通話相手が連絡先に登録されていない場合、通話終了時に連絡先に追加するか確認します。
	ガイドの言語を変更する	▶P.79「英語ガイドランスへ切り替える」 ▶P.79「日本語ガイドランスへ切り替える」
	通話時間	前回通話・累積通話時間の概算値を表示します。 ・各項目をタップすると、表示されている時間をリセットできます。
	その他の設定	発信時に電話番号を通知するかどうかを設定したり、割込通話サービス（▶P.80「割込通話サービスを利用する（オプションサービス）」）を設定したりします。
	オプションサービス申込	サイトへアクセスし、オプションサービスの申し込みができます。

memo

通話時間について

- 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

着信をブロックする

自動的に着信をブロックする条件を設定できます。着信をブロックした場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面 ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [通話設定] ▶ [着信とメッセージ受信の拒否] ▶ [着信をブロック]

2 以下の項目をタップ

ブロックした番号	特定の電話番号からの着信やメッセージをブロックします。
ブロック条件	登録番号が先頭、または末尾についている電話番号からの着信をブロックします。
非通知番号	番号非通知の着信を拒否します。
未登録の番号	連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否します。

memo

- 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

テザリングの設定をする

テザリングに関する設定を行います。

1 設定メニュー画面 ▶ [ネットワークとインターネット] ▶ [テザリング]

2 以下の項目をタップ

USBテザリング	▶P.65「USBテザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリング	▶P.65「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
Bluetoothテザリング	▶P.66「Bluetooth®テザリング機能を利用する」
ヘルプ	各テザリングのヘルプを表示します。

機内モードを設定する

機内モードを設定するとすべての無線接続（無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能、データ通信）と通話機能が無効になります。

1 設定メニュー画面 ▶ [ネットワークとインターネット]

2 「機内モード」の [] ▶ [ONにする]

memo

- 電源キー（2秒以上長押し）▶ [機内モードON] ▶ [ON] と操作しても、機内モードに切り替えられません。
- 航空機内や病院などご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
- 機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
- 機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。ただし、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能については機内モード設定中に再び有効にすることができます。