着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動、着信ランプの点灯は行われません。

1 待受画面で●(4)(3)→ロックNo.を入力→●

2

指定番号	指定番号設定	特定の電話番号からの着信を拒否します。「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」
	指定番号リスト	着信を拒否する番号を20件まで登録できます。 **1.[00]～[19]から選択→●(編集)** **2.[電話番号入力]→電話番号を入力→●** 「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択することもできます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。「ON1(メッセージ1)」「ON2(メッセージ2)」「OFF」	
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている番号以外からの着信を拒否します。「ON1(メッセージ有り)」「ON2(簡易留守メモ)」「ON3(メッセージ無し)」「OFF」	
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。「ON(メッセージ有り)」「OFF」	
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に残すかどうかを設定します。「ON」「OFF」	
着信拒否解除	着信拒否の設定をすべて解除します。ただし、指定番号リストの登録は残ります。	

memo

◎音声着信の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

メッセージの種類	内容
メッセージ1(指定番号／非通知／公衆電話)	この電話番号からの電話はお受けできません
メッセージ有り(アドレス帳登録外／通知不可能)	
メッセージ2(指定番号)	ただ今都合により電話をお受けすることができません
メッセージ2(非通知)	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください
メッセージ2(公衆電話)	公衆電話からの電話はお受けできません
簡易留守メモ(アドレス帳登録外)	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)
メッセージ無し(指定番号／アドレス帳登録外)	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) • お留守番サービスもしくは着信転送サービスで無応答転送／フル転送を設定している場合は、「メッセージ無し」に設定していてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎着信転送サービスでフル転送を設定している場合は、着信転送サービスに転送されます。

◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。