

## 着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

### 1 設定メニュー画面 ▶ [通話] ▶ [着信とメッセージ受信の拒否] ▶ [ブロックした番号]

### 2 以下の項目をタップ

ブロックした番号	特定の番号からの着信やメッセージをブロックします。
ブロック条件	登録した数列が最初/最後についている電話番号から着信をブロックします。
非通知番号	番号非通知の着信を拒否します。
未登録の番号	連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否します。

## memo

- 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

## 着信拒否条件を設定する

着信を拒否する条件を設定し、条件に該当する着信を拒否します。

### 1 設定メニュー画面 ▶ [通話] ▶ [着信とメッセージ受信の拒否] ▶ [ブロックした番号] ▶ [ブロックした番号]

### 2 [+]

連絡先	連絡先から拒否する電話番号を選択して登録します。
通話履歴	通話履歴から拒否する電話番号を選択して登録します。
新しい番号	拒否する電話番号を入力して登録します。

## シンクコールを設定する

### 1 設定メニュー画面 ▶ [通話] ▶ [シンクコール設定]

### 2 以下の項目をタップ/確認

シンクコールについて	シンクコールの利用方法を表示します。
シンクコールを有効にする	シンクコールを有効にするかどうかを設定します。
表示している画面のまま受話する	着信時に操作パネルをポップアップ表示するかどうかを設定します。
手書きシンクの自動保存	手書きシンク終了時に手書きした内容を自動で保存するかどうかを設定します。
通話終了後のお知らせ	通話相手がシンク機能を利用可能な場合、通話終了後にお知らせを表示します。 ・通話相手が電話帳に登録されている場合のみ選択できます。
利用規約	シンクコールの利用規約を表示します。
プライバシーポリシー	プライバシーポリシーを表示します。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。
バージョン情報	利用中のバージョンを確認します。

### 3 [閉じる]

## ディスプレイの設定をする

画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、ディスプレイに関する設定を行います。

### 1 設定メニュー画面 ▶ [ディスプレイ]

### 2 以下の項目をタップ

フォント	フォントタイプ	画面表示のフォントを設定します。
	フォントサイズ	「最小」、「小」、「中」、「大」、「特大」、「巨大」から選択します。
	太字表示	文字を太字にします。
基本	画面の明るさ	画面の明るさをスライダで調整します。 ・「明るさ自動調整」をONにすると、照度センサーが周囲の明るさを感知して、画面の明るさを自動的に設定します。
	リーダーモード	ブルーライトの光量を減らすことで、目の疲れを軽減します。
	縦横表示の自動回転	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示/横表示を切り替えるかどうかを設定します。
	バックライト点灯時間	バックライトの点灯時間を設定します。
	ホームタッチボタン	ホームタッチボタンの配列を選択したり、背景の色を設定します。
詳細設定	表示サイズ	画面に表示されるアイテムのサイズを変更します。
	スクリーンセーバー	スクリーンセーバーの設定を行います。[:] ▶ [今すぐ開始] と操作するとスクリーンセーバーが起動します。[:] ▶ [スタートアップ設定] と操作するとスクリーンセーバーが起動するタイミングを設定できます。
	センサー感度補正	センサーの感度を補正することができます。

## 音に関する設定をする

マナーモードの設定や着信音など、音やバイブレータに関する設定を行います。

### 1 設定メニュー画面 ▶ [サウンド]

### 2 以下の項目をタップ

一般	サウンドプロフィール	▶P.76「サウンドプロフィールを設定する」
サウンド	音量	着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定します。
	着信音	音声着信音に設定するデータを選択して登録します。
	着信音 ID	電話番号をもとにして自動生成した着信音を鳴動させることができます。
バイブ	サウンドとバイブ	振動させるかどうかを設定します。
	着信時のバイブ	音声着信時の振動パターンを設定します。また、振動パターンを追加することもできます。
詳細設定	通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。
	タップ時のバイブ	ホームタッチボタン操作時などに振動させるかどうかを設定します。
	サウンドエフェクト	ダイヤルパッド使用時、メニュー選択時、画面ロック操作時に効果音を鳴らすかどうかを設定します。
	音声通知	音声着信時に発信者情報を読み上げるかどうかを設定します。

## 通知に関する設定をする

通知の動作に関する設定を行います。

### 1 設定メニュー画面 ▶ [通知]

### 2 以下の項目をタップ

通知の鳴動設定	重要な通知のみ鳴動させるかなどを設定します。
アプリ	アプリごとに、通知をブロックしたり、重要な通知に設定したりすることができます。
画面ロック時	ロック時の通知の表示/非表示を設定することができます。
通知表示LED	不在着信通知、充電時などに通知LEDを使用するかどうかを設定します。