

電話を受ける

かかってきた電話に出る

1 着信中に[]/ [] (応答)

- ☑ (サイレント)を押すと、着信音を止めます。
- ☎ や []を押すと着信音量を変更できます。

2 通話→ []

- ◎ LTE NET, LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、「モバイルネットワーク」の「データ通信」を無効にし、「ネットワークモード」を「日本(4G)」に設定してご利用ください。
- ◎ 電話帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。

着信を拒否する

1 着信中に [] (着信拒否)

着信音が止まって電話が切れます。相手の方は「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

かかってきた電話にSMSを送る

1 着信中に [] (サブメニュー)→ [クイック返信]

2 送信するメッセージを選択→ []

かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

- ◎ 送信するメッセージで「カスタム返信を作成...」を選択すると、SMSを作成してメッセージを送ることができます。
- ◎ 送信するメッセージを、あらかじめ「通話設定」の「クイック返信」で編集できます。
- ◎ 相手の方の電話番号が通知されない場合はクイック返信できません。また、通信環境によってはクイック返信できない場合があります。
- ◎ SMSを送信するまでの間は、相手の方には呼出音が流れます。SMSを送信する前に伝言メモが応答する場合があります。

着信中のサブメニューを利用する

1 着信中に [] (サブメニュー)

クイック返信	▶P.36「かかってきた電話にSMSを送る」
伝言メモ	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。 ・伝言メモ録音中に☑ (受話ON/受話OFF)と操作すると、相手の方の音声のON/OFFを切り替えます。
着信転送	かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号、またはお留守番サービスへ転送します。 ・あらかじめ、「転送・お留守番サービス」で転送先を設定しておいてください。

auのVoLTEサービスを利用する

ボイスパーティーを利用する(オプションサービス)

ボイスパーティーとは、通話したい相手の端末の種類にかかわらず、発信者を含めて最大30人で同時に通話可能な音声サービスです。

1 待受画面で []→ [] (サブメニュー)→ [ボイスパーティー]

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

2 [] (新規作成)

発信履歴を選択→ []と操作すると、履歴を利用して発信することができます。

3 [] (サブメニュー)

電話帳引用	電話帳の電話番号をメンバーに追加します。
履歴引用	発信履歴/着信履歴の電話番号をメンバーに追加します。
直接入力	電話番号を直接入力してメンバーに追加します。

5 [] (発信)→通話

呼出中/通話中のメンバーを選択→ []→ [はい]と操作すると、選択したメンバーとの通話を終了します。
不在のメンバーを選択→ []と操作すると、発信/メンバーの削除が行えません。

6 []

- ◎ ボイスパーティーを利用するにはお申込みが必要です。
- ◎ 発信者には通話先に応じた通話料(人数分)が課金されます。
- ◎ 発信先として、緊急通報番号(110、119、118)や時報(117)などの特番は対象外です。
- ◎ ボイスパーティーで発信時は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず発信者番号が通知されます。
- ◎ 発信後、いずれの着信者からも20秒間応答がない場合、ボイスパーティーを終了します。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティーと三者通話を同時にご利用できません。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティー中、割込着信をご利用できません。
- ◎ 発信者・着信者はボイスパーティー中にプッシュ信号を送信できません。
- ◎ 着信者がお留守番サービス、着信転送サービスを利用している場合、着信者はボイスパーティーに参加できません。
- ◎ auのVoLTE対応機種に着信した場合、伝言メモは応答しません。
- ◎ 着信者には発信者以外のメンバーの名前や電話番号は表示されません。