



③ 伝言メモが録音された日時

## 2 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	伝言メモ／音声メモの再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話部で伝言メモ／音声メモを聞くことができます。

### memo


◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「」／「」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

## 着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーションの鳴動は行われません。

1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除

3 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• →[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。</li><li>• 登録済みの項目を選択→[変更]／[1件削除]／[全件削除]→[はい]と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。</li></ul>
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

### memo

◎ メッセージ項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

## ネットワーク設定をする

### 1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[ネットワーク設定]

2 機内モード	機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi®)機能、Bluetooth®機能)がOFFになります。
テザリングとアクセスポイント	▶P.304「テザリングについて」
NFC／おサイフケータイ設定	▶P.320「NFC／おサイフケータイ®(FeliCa)を設定する」
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Directを有効にするかどうかを設定します。
ホームネットワーク設定	<b>サーバー</b> 公開ネットワークで設定したサーバーを稼働させるかどうかを設定します。 <b>公開ネットワーク</b> 公開するネットワークを選択します。 <b>サーバー名</b> DLNA対応機器に表示されるサーバー名を設定します。

### VPN設定

VPNの設定や管理を行います。

- VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。VPNを利用する場合は、「画面のロック」を設定する必要があります。
- VPNを追加する場合は、[VPNネットワークの追加]→必要な項目を設定／入力→[保存]と操作します。
- VPNに接続する場合は、VPNを選択→ユーザー名とパスワードを入力→[接続]と操作します。
- VPNを編集／削除する場合は、VPNをロングタッチ→[ネットワークの編集]／[ネットワークを削除]と操作します。