




① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

 : 未再生の伝言メモ(赤色)

 : 再生済みの伝言メモ(緑色)

保護された伝言メモのアイコンには  が付きます。

② 相手の方の名前／電話番号／非通知着信の理由



③ 伝言メモが録音された日時

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話部で聞くことができます。

memo


◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「」／「」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除

3 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none">・  → [編集] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。・ 登録済みの項目を選択 → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。
--------	-----------------------------

memo

- メッセージ項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

サウンドの設定をする

1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[サウンド]

- 2
- | | |
|----------|--|
| マナーモード設定 | <p>公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> マナーモードを設定すると、着信音／受信音／操作音は鳴動しません。また、「ドライブマナー」「サイレントマナー」に設定すると、着信／受信時のバイブレータも動作しません。 「ドライブマナー」に設定すると、伝言メモの応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。 |
|----------|--|

音量	着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの音量を設定します。
----	--------------------------------

電話着信	<p>着信音 電話の着信音に設定するデータを選択して登録します。</p> <p>バイブ(マナーモードOFF時) マナーモードを設定していないときに、バイブレータを振動させるかどうかを設定します。</p> <p>バイブパターン バイブレータの振動パターンを設定します。</p> <p>着信ランプ ランプの点滅パターンや点滅色を設定します。</p> <p>LISMO Store LISMO Storeに接続します。</p>
------	---

お知らせ	<p>お知らせ音 ワンセグ視聴予約のお知らせ時などの通知音を設定します。</p> <p>光を点滅させて通知 新着通知受信時、スリープモード中に通知を確認するまで充電／着信／キーランプを点滅させるかどうかを設定します。</p> <p>鳴動時間 通知音の鳴動時間を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設定します。 </p> <p>LISMO Store LISMO Storeに接続します。</p>
------	---