

伝言メモ／音声メモを再生する

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]



《伝言メモリスト画面》

- 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン

🔴:未再生の伝言メモ(赤色)
 🟢:再生済みの伝言メモ(緑色)
 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

- 2 相手の名前前／電話番号／非通知着信の理由
- 3 伝言メモが録音された日時

- 2 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]

- 2 ロックを解除

- 3

指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・ [編集] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・ 登録済みの項目を選択 → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

◎ メッセージ項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

サウンドの設定をする

- 1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[サウンド]

- 2

マナーモード設定	公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定します。 ・ マナーモードを設定すると、着信音／受信音／操作音は鳴動しません。また、「ドライブマナー」「サイレントマナー」に設定すると、着信／受信時のバイブレータも振動しません。 ・ 「ドライブマナー」に設定すると、伝言メモの応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。
音量	着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの音量を設定します。
電話着信	着信音 電話の着信音に設定するデータを選択して登録します。 LISMO Store LISMO Storeに接続します。 バイブ(マナーモードOFF時) マナーモードを設定していないときに、バイブレータを振動させるかどうかを設定します。 バイブパターン バイブレータの振動パターンを設定します。 点滅パターン 着信ランプの点滅パターンを設定します。 点滅カラー 着信ランプの点滅カラーを設定します。
お知らせ	お知らせ音 PCメール受信時の着信音などの通知音を設定します。 光を点滅させて通知 新着通知受信時、通知を確認するまで画面消灯中またはウェルカムシート(ロック画面)表示中に着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 鳴動時間 通知音の鳴動時間を設定します。 ・ 「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設定します。 LISMO Store LISMO Storeに接続します。
待ちうた	ブラウザを起動して待ちうたサイトを表示します。
タッチ操作バイブ	タッチキーをタップしたときにバイブレータを振動させるかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューやアイコン選択時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
ダイヤルパッド操作音	電話番号やプッシュ信号入力時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面のロック／ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。

マナーモード設定について

- ◎ 運転中はマナーモードを「ドライブマナー」に設定してください。
- ◎ 連中はマナーモードを設定できます。
- ◎ 次の操作でもマナーモードを設定できます。
 - ・ [長押し] (2秒以上長押し) → 設定するマナーモードのアイコンを選択
 - ・ ホーム画面、ウェルカムシート(ロック画面)で [長押し] をロングタッチ
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や撮影開始／終了音、ボイスレコーダーの録音開始／停止音は鳴動します。また、「タッチ操作バイブ」の設定によっては、バイブレータが振動します。