

伝言メモ／音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択
伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「⏸」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

- 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン
🔴 :未再生の伝言メモ(赤色)
🟢 :再生済みの伝言メモ(緑色)
 保護された伝言メモのアイコンには が付きます。
- 2 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信
- 3 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

2 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"> ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目の「×」→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話番号登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

アプリに関する設定をする

アプリの設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]

2 アプリケーションを選択

アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールや高速液晶表示の設定などができます。
 ・Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。
 ・アプリケーションによっては削除できないものもあります。
 ※表示される項目はアプリケーションによって異なります。

◎ 高速液晶表示について詳しくは、「高速液晶表示を利用する」(▶P.27)をご参照ください。

アプリの詳細設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]

2 [⚙️]

3 アプリの権限	▶P.30「利用する機能について設定する」
リンクを開く	他のアプリなどからの連携について設定します。
アシストと音声入力	をロングタッチして起動するアプリについて設定します。
ホームアプリ	利用するホームアプリ*を切り替えることができます。 ※「auベシックホーム」に設定することができます。
ブラウザアプリ	ブラウザを行う際に使用するアプリを設定します。
電話アプリ	電話を行う際に使用するアプリを設定します。
SMSアプリ	SMSを行う際に使用するアプリを設定します。
特別なアクセス	電池の最適化や「通知を非表示」にアクセスできるアプリの設定など、特別なアクセスをするアプリについて設定します。