

電話を受ける

電話に出る

着信すると次の内容が表示されます。



- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前が表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。「非通知設定」「公衆電話」「不明※」

※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

1 着信中に「」を上にはスワイプ

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、「電話に出る」をタップします。


2 通話 → 「」

- LTE NET, LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、ホーム画面 → 「アプリ一覧画面」を表示 → 「設定」 → 「ネットワークとインターネット」 → 「データ使用量」と操作し、「モバイルデータ」を無効にしてご利用ください。
- かかってきた電話に出なかった場合はステータスバーに「」が表示されます。ステータスバーを下にスライドしてお知らせパネルを開くと、着信のあった電話番号、または電話帳に登録されている名前などが表示されます。
- 着信音が鳴っているときに「」を押すと、着信音が消音になり、バイブレータを停止することができます。

着信に伝言メモで応答する

伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音します。

1 着信中に「」を上にはスワイプ → 「伝言メモ」

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、画面上部の連絡先をタップ → 「」を上にはスワイプ → 「伝言メモ」と操作します。

- 伝言メモ録音中に「受話音声」をタップすると、相手の方の音声のON/OFFを切り替えられます。

着信を拒否する

着信を拒否すると、かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。


1 着信中に「」を下にはスワイプ

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、「拒否」をタップします。

着信を拒否してメッセージ(SMS)を送る

クイック返信すると、かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせし、メッセージを送信します。

1 着信中に「」を上にはスワイプ

バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信があった場合は、画面上部の連絡先をタップ → 「」を上にはスワイプと操作します。


2 送信するメッセージを選択

- 送信するメッセージで「カスタム返信を作成...」をタップすると、SMSを作成してメッセージを送ることができます。
- 送信するメッセージを、あらかじめ「通話に関する設定をする」(▶P.36)の「クイック返信」で編集することができます。
- 相手の方の電話番号が通知されない場合はクイック返信できません。また、通信環境によってはクイック返信できない場合があります。
- 送信するメッセージを選択するまでは、相手の方には呼出音が流れます。SMSを送信する前に伝言メモが応答する場合があります。

通話に関する設定をする

1 ホーム画面 → 「」 → 「」 → 「設定」

2

音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 ・本製品の音やバイブレーションについては、「音の設定をする」(▶P.74)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択 → メッセージを編集 → [OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.36「通話の設定をする」
着信のブロック	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの番号の「  」 → 「ブロックを解除」と操作すると、登録済みの番号を解除できます。
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソース ライセンスなどを表示します。

通話の設定をする

1 ホーム画面 → 「」 → 「」 → 「設定」 → 「通話」

2

着信転送	着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.80)をご参照ください。
その他の設定	発信者番号 発信番号表示サービスについて設定します。 ・詳しくは、「発信番号表示サービスについて」(▶P.81)をご参照ください。 通話中着信 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
音声・伝言メモ	伝言メモ/音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 ・録音した伝言メモ/音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.37)をご参照ください。 ・伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.36)をご参照ください。
au通話設定	留守伝言再生・応答内容変更 着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「お留守番サービスEXIについて」(▶P.81)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイダンスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイダンスへ切り替える」(▶P.83)、「日本語ガイダンスへ切り替える」(▶P.83)をご参照ください。 着信拒否 着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「通話に関する設定をする」(▶P.36)の「着信のブロック」、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.81)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.84)をご参照ください。 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。


伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXIを契約していない場合でも、電話に回答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

1 ホーム画面 → 「」 → 「」 → 「設定」

2 「通話」 → 「音声・伝言メモ」 → 「伝言メモ設定」

3 「マナーモード連動」/「ON」

- 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに「」が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、伝言メモの通知をタップすると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。
- 録音した伝言メモの再生や削除について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.37)をご参照ください。