

## 通話に関する設定をする

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 • 本製品の音やバイブレーションについては、「音に関する設定をする」(▶P.79)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 • 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.39「通話の設定をする」
着信のブロック	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 • 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.39)の「着信拒否設定」をご参照ください。
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソース ライセンスなどを表示します。

## 通話の設定をする

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]→[通話]

2 着信転送	着信転送サービスについて設定します。 • 詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.86)をご参照ください。
その他の設定	<b>発信番号番号</b> 発信番号表示サービスについて設定します。 • 詳しくは、「発信番号表示サービスについて」(▶P.87)をご参照ください。 <b>通話中着信</b> 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録/通話音声メモの再生や、簡易留守録の設定を行います。 • 録音した簡易留守録/通話音声メモの再生について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。 • 簡易留守録の設定について詳しくは、「簡易留守録を利用する」(▶P.39)をご参照ください。
au通話設定	<b>留守伝言再生・応答内容変更</b> 着信転送サービスについて設定します。 • 詳しくは、「お留守番サービスEXについて」(▶P.87)をご参照ください。 <b>ガイド言語設定</b> ガイドの言語を切り替えます。 • 詳しくは、「英語ガイドに切り替える」(▶P.89)、「日本語ガイドに切り替える」(▶P.89)をご参照ください。 <b>着信拒否</b> ▶P.39「着信拒否の設定をする」 <b>オプションサービス申込</b> オプションサービスの申し込みを行います。

## 簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に回答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]

### 3 [マナーモード連動]/[ON]

- ◎ 録音された簡易留守録がある場合は、ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、簡易留守録の通知をタップすると、簡易留守録リスト画面が表示され、録音された簡易留守録を確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、50件までです。本体メモリの空き容量が不足した場合、録音できない場合があります。50件録音されている場合は、再生済みで保護されていない簡易留守録が、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、簡易留守録で応答しません。
- ◎ 録音した簡易留守録の再生や削除について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。

## 空き容量を確認する

簡易留守録/通話音声メモの残り録音可能容量と件数を確認します。

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[簡易留守録]→[空き容量確認]

## 応答メッセージを確認する

簡易留守録で応答したときに流れるメッセージを確認します。

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[簡易留守録]→[応答メッセージ確認]

項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

## 応答時間を設定する

簡易留守録で応答するまでの時間を設定します。

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[簡易留守録]→[応答時間設定]

### 3 応答時間を設定→[設定]

## 簡易留守録/通話音声メモを再生する

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録リスト]/[通話音声メモリスト]

簡易留守録リスト画面/通話音声メモリスト画面が表示されます。

• 簡易留守録/通話音声メモをロングタッチすると件名の編集や、音声ファイルのエクスポートができます。

### 3 再生する簡易留守録/通話音声メモを選択

簡易留守録/通話音声メモが再生されます。

• シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

一時停止/再生	再生/一時停止を切り替えます。
保護/解除	簡易留守録/通話音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の簡易留守録/通話音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

## 簡易留守録リスト画面の見かた



《簡易留守録リスト画面》

### ① 簡易留守録の再生状態を示すアイコン

📞:未再生の簡易留守録(赤色)

📞:再生済みの簡易留守録(緑色)

保護された簡易留守録のアイコンには🔒が付きます。

### ② 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

### ③ 簡易留守録が録音された日時

## 着信拒否の設定をする

指定した電話番号からの着信/SMSや、非通知着信を拒否することができます。また、着信拒否に関するauのネットワークサービスの設定を行えます。

### 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

### 2 [通話]→[au通話設定]→[着信拒否]

3 着信拒否設定	<b>指定番号</b> 指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 • 「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 • 登録済みの項目の[×]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。 <b>非通知</b> 非通知設定の着信を拒否するかどうかを設定します。
番号通知リクエストサービス	▶P.87「番号通知リクエストサービスについて」
迷惑電話撃退サービス	▶P.90「迷惑電話撃退サービスについて」

## 自分の電話番号を確認する

### 1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。