

memo

通話時間について

- 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

伝言メモについて

- 録音できるのは1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場合は、伝言メモで応答しません。再度伝言メモで応答するには伝言メモを削除した後に、伝言メモで応答するように設定する必要があります。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ ▶ [通話設定] ▶ [着信拒否] ▶ [着信拒否設定] ▶ [着信拒否モード]

2 以下の項目をタップ

OFF	着信を拒否しません。
リストに登録した番号からの着信を拒否します	着信拒否条件に登録されている電話番号からの着信を拒否します。
すべて拒否	すべての着信を拒否します。

memo

- 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信転送サービスに転送されます。
- 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

着信拒否条件を設定する

着信を拒否する条件を設定し、条件に該当する着信を拒否します。

- 1 設定メニュー画面 ▶ 「ネットワーク」タブ ▶ [通話設定] ▶ [着信拒否] ▶ [着信拒否設定] ▶ [着信拒否条件]

2 [+]

連絡先	連絡先から拒否する電話番号を選択して登録します。
通話履歴	通話履歴から拒否する電話番号を選択して登録します。
新しい番号	拒否する電話番号を入力して登録します。

memo

- 「非通知番号」にチェックを付けると、非通知番号の着信を拒否します。
- 「未登録の番号」にチェックを付けると、連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否します。