

## 着信拒否の設定をする

あらかじめ着信拒否リストに電話番号を追加しておくことで、着信を自動的に拒否します。

### ■ 自動着信拒否リストに追加する

自動着信を拒否する電話番号を登録します。

#### 1 通話設定画面 → [着信拒否] → [自動着信拒否リスト]

- ・「通知不可可能」をオンにすると、電話番号を通知できない着信を拒否できます。

#### 2 拒否したい電話番号を入力

- ・「履歴」 / 「連絡先」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

#### 3 [+]

### ■ 応答拒否メッセージを編集する

電話を応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

#### 1 通話設定画面 → [着信拒否] → [拒否メッセージ]


応答拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2 編集したい応答拒否メッセージを選択

#### 3 応答拒否メッセージを入力 → [保存]



#### memo

- ◎ 応答拒否メッセージを新規作成する場合は、「テキストを入力」欄に応答拒否メッセージを入力 → 「+」と操作します。
- ◎ 応答拒否メッセージ一覧画面で、削除したい応答拒否メッセージの  をタップすると、応答拒否メッセージを削除することができます。