

通話関連機能の設定をする

1 ホーム画面で[ダイヤル]→[:]→[設定]

通話設定画面が表示されます。

2	スワイプして発信	電話の履歴を左右にスワイプすることで、電話の発信やメッセージの送信ができます。
	番号が未登録の連絡先を非表示	電話番号が登録された連絡先のみを表示するかどうかを設定します。
着信ブロック	ブロックモード	ブロックモードのオン/オフや自動着信拒否の対象を選択します。
	ブロックリスト	ブロックする電話番号を管理します。
	クイック拒否メッセージ	着信拒否時にメッセージ送信するメッセージを作成したり編集したりできます。
通話応答／終了	ホームキーを押して着信に応答	○を押して通話に応答するかどうかを設定します。
	音声で着信に応答	応答や拒否と音声入力して、着信に応答または拒否するよう設定します。
	自動応答	ヘッドセットやBluetoothデバイスが接続された状態で通話がかかってきた場合、2秒後に自動的に応答します。
	電源キーを押して通話終了	[(電源キー)]を押して通話を終了するかどうかを設定します。
	伝言メモ設定	▶P.46「伝言メモを利用する」
	発信者情報を表示	発信者との通信履歴や関連情報を表示します。
通話通知	通話開始時のバイブ	通話応答時に本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話終了時のバイブ	通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話開始時のサウンド	通話開始音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話終了時のサウンド	通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話中の通知	通話中にアラームなどのイベントが発生したときに音でお知らせするかどうかを設定します。
着信音とキーボード音	着信音	電話着信音を設定します。
	バイブパターン	バイブレーションのパターンを設定します。
	着信時にバイブ	電話やメールなどの着信時に、バイブレーションも動作するかどうかを設定します。
	ダイヤルキーボード操作音	キーボードを操作したときの音を鳴らすかどうかを設定します。
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかを設定します。
通話を録音	録音の通知	通話の録音が完了した後に、通知を受信するかどうかを設定します。
	通話の自動録音	選択した番号に発信した通話を自動的に録音するかどうかを設定します。

auサービス	留守番電話と通話転送	留守番電話メッセージの再生や通話を転送するタイミングを設定します。
	着信拒否	迷惑電話撃退サービス(▶P.129)の対象にする電話番号を管理したり、非通知の着信をブロックするかどうかを設定します。
	割込通話	通話中に着信通知を受信するかどうかを設定します。
	ローミング	留守番電話や転送電話を開始するかどうかを設定します。海外利用中に留守番電話や転送電話を停止するかどうかを設定します。
	シンクコール設定	▶P.46「シンクコールを設定する」
	ガイド言語を変更	ガイドランスのガイド言語を変更できます。
	auサービスオプションに移動	オプションサービス申し込み画面に移動します。

着信ブロックの設定をする

あらかじめブロックリストに電話番号を追加しておくと、着信を自動的に拒否します。

■ ブロックリストに追加する

着信をブロックする電話番号を登録します。

1 通話設定画面→[着信ブロック]→[ブロックリスト]

- ・[番号非通知をブロック]をオンにすると、電話番号を通知できない着信を拒否できます。

2 拒否したい電話番号を入力

- ・[Ⓜ]をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [⊕]

■ 着信拒否メッセージを編集する

電話を応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

1 通話設定画面→[着信ブロック]→[クイック拒否メッセージ]

着信拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

2 編集したい着信拒否メッセージを選択

3 着信拒否メッセージを編集→[保存]

memo

- ◎ 着信拒否メッセージを新規作成する場合は、「メッセージを入力」欄に着信拒否メッセージを入力→[⊕]と操作します。
- ◎ 着信拒否メッセージ一覧画面で、削除したい着信拒否メッセージの[✖]をタップすると、着信拒否メッセージを削除することができます。