



- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高音容器に入れてください。故障の原因となります。
- 故障がまだよく分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造や電波波および電気通信事業法違反となります。
- 外部接続端子を金属テープで塞ぎないで、指などの身体の一部や導電性異物（金屑・鉛筆の芯など）が触れないで、それらの異物や内部に落ちないようにしてください。故障の原因となります。
- 充電中に濡れた場合は直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用も法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで禁止される場合があります。
- 指などの充電用機器（別売）や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししないでください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。充電中やワイヤレス設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を充電する際は、十分に充電線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

- 28 -

- 充電する場合は、本製品に装着しているケース、カバー、シート類（市販の保護フィルムや裏見防止シートなど）、シールなどは取り外してください。
- ワイヤレス充電台（市販品）や本体が濡れていないか確認してください。
- 本体に別売のACアダプタUSB Type-Cケーブルを接続している状態でワイヤレス充電をしないでください。
- 充電中は本製品とワイヤレス充電台との間に機器同士を近づけないでください。充電する本製品を正しく検出できず、充電できない場合があります。
- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、テレビやラジオなどが干渉する場所から離れた場所でご使用ください。
- Qi規格対応製品によっては、充電中に発熱しない場合があります。
- Qi規格対応製品によっては、おサイフケータイ機能との相互干渉により充電開始できない場合があります。
- ワイヤレス充電時に本体のアプリケーションなどが動作すると、充電完了しない場合があります。
- ワイヤレス充電台（市販品）にかけられている間は、本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- ワイヤレス充電台（市販品）で充電中、通信品質などの受信状態が悪くなる場合があります。
- 充電時は、ワイヤレス充電台（市販品）と本体を動かさないでください。
- 充電完了後も、本体を長時間放置している場合は、電池残量が減少している場合があります。
- ワイヤレス充電時に本製品とワイヤレス充電台（市販品）の間にクレジットカード、非接触型のカードなどを挟まないでください。充電ができなかったり、充電中に加熱するなどして本製品やカードが故障、破損するおそれがあります。

- 35 -

- 約20kPa（水深最大2.0m）を超えて、または水中で60分以上使用しないでください。本製品は水中で泳ぎます。使用する際はストラップを使用し、水中に落とさないでください。
- 水中での使用時には、USBカーブや背面カバーをしかり閉じてください。
- 海水中での使用時は、USBカーブを閉めて海水で洗浄してください。その際、背面カバーは絶対に開けないでください。
- 水に濡れた状態で背面カバーを絶対に開けないでください。
- 水中で本製品に衝撃を受けないでください。本製品を落とす水中に飛び込んだり、急流や海などの強い圧圧をかけたまましないでください。本製品に強い圧力が直接かかるとようなご使用はしないでください。
- お風呂に入ったとき、お風呂水に濡れたときの洗浄については、「取扱説明書」の欄をご覧ください。
- 海水で使用後は塩が残った場合は必ず水洗いを行い、充電を行う際には十分に乾かしてから行ってください。
- 日焼け止めやサンゲル剤など、薬の表面の色や故障の原因となることがあります。付着した場合は、速やかに洗い流してください。
- 水中ではタッチパネルは操作できません。

### 充電のときは

- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電時には次の点をご確認ください。
  - 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
  - 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをした後に充電することをおすすめします。USBケーブルは必ず乾燥させてください。
  - USBケーブルを開いて充電した場合は、充電後しばらくカバーを開いてください。濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
  - 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用してください。感電、発熱、ショート室、炎発、洗滌面などの水まわりでは使用しないでください。火災、やけど、感電故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電故障などの原因となります。

- 42 -

- License**
- OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部については、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは漏出を行うことはできません。

(b) 法律や規制に準拠して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。

(c) ソフトウェアの高級性、特目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの断言の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアおよびライセンシーが許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社が開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社が開発された使用法を除き、お客さまは京セラ株式会社が無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。
- ACCESS、ACCESSIO、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- 本製品の一部分は、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

- 「ディスプレイ」、「TORQUE」、「ハイブリッドシールド」、「HYBRID SHIELD (ロゴ)」、「フロントタッチ」、「バックタッチ」、「FACTION OVERLAY」、「iかんス」は京セラ株式会社登録商標です。
- 画像加工技術は株式会社モルフォ社「Morho Rapid Effect」を採用しております。「Morho Rapid Effect」は株式会社モルフォの商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

その他本文中に記載されている社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

- 49 -

- 本体について**
  - 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
  - 本製品のディスプレイ（表面部）は、ハイブリッドシールドで保護されています。ハイブリッドシールドの表面部（シート（正面スクリーン））をはがして使用すると、機能に影響を及ぼす場合があります。また、はがさないでください。
  - ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押す、押付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
  - 改造された本製品は保証に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は保証および電気通信事業法に抵触いたします。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その部として、「[設定マーク

- 29 -

- SIMカードについて**
  - SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
  - 他のICカード（リーダー/ライターなど）に、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。
  - SIMカードにシールなどを貼らないでください。
  - 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
  - SIMカードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属物への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたものとする、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

- カメラ機能について**
  - 大切な撮影をするときは、事前に試し撮りを行い、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
  - 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

- 著作権・肖像権について**
  - お客さまが本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用などの著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのような利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
  - 撮影した静止画などをインターネット（ホームページ）などで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

- 36 -

- Bluetooth® / 無線LAN (Wi-Fi®) 機能使用時のご注意**
- 本製品は水中で泳ぎます。使用する際はストラップを使用し、水中に落とさないでください。
- 水中での使用時には、USBカーブや背面カバーをしかり閉じてください。
- 海水中での使用時は、USBカーブを閉めて海水で洗浄してください。その際、背面カバーは絶対に開けないでください。
- 水に濡れた状態で背面カバーを絶対に開けないでください。
- 水中で本製品に衝撃を受けないでください。本製品を落とす水中に飛び込んだり、急流や海などの強い圧圧をかけたまましないでください。本製品に強い圧力が直接かかるとようなご使用はしないでください。
- お風呂に入ったとき、お風呂水に濡れたときの洗浄については、「取扱説明書」の欄をご覧ください。
- 海水で使用後は塩が残った場合は必ず水洗いを行い、充電を行う際には十分に乾かしてから行ってください。
- 日焼け止めやサンゲル剤など、薬の表面の色や故障の原因となることがあります。付着した場合は、速やかに洗い流してください。
- 水中ではタッチパネルは操作できません。

- データ通信料についてのご注意**
- 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額（割引）サービスへの加入をおすすめします。
- 本製品でのホームモード閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、メールの受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

- 43 -

- License**
- OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部については、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは漏出を行うことはできません。

(b) 法律や規制に準拠して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。

(c) ソフトウェアの高級性、特目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの断言の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアおよびライセンシーが許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社が開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社が開発された使用法を除き、お客さまは京セラ株式会社が無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。
- ACCESS、ACCESSIO、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- 本製品の一部分は、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT

- 50 -

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露をいいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- カメラのレンズやディスプレイの内側が温度や湿度などの使用環境によってくもる（結露する）ことがあります。本製品の故障や不具合ではありません。
- カメラのレンズやディスプレイの内側が結露しやすい環境となります。湿度が高い場合は、カメラのレンズやディスプレイの内側が結露しやすい環境になります。また、湿度が高い場合は、カメラのレンズやディスプレイの内側がくもる（結露する）場合があります。
- 気温の高い陸上から急に水温の低い水中に持ち込む
- 寒い場所から屋外などの暖かい場所に持ち込む
- 湿度が高い環境でUSBケーブルを閉閉する
- microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中、起動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- 背面カバー裏側のイヤレス充電アンテナ部をはがさないでください。イヤレス充電アンテナ部をはがすと、ワイヤレス充電ができなくなります。
- 光センサーを指でふさいで、光センサーの上にあるシールなどを貼ったりすると、周囲の明暗に光センサーが反応できず正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 接続センサーの上シールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に表示されなくなることがあります。
- 接続センサーが汚れていると、誤動作の原因となります。その場合はあらかじめ布でセンサー部を拭き取ってください。
- 背面カバーを外したまま使用しないでください。故障、保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。

- 30 -

- 本製品の記録内容の控え作成のお願い**
- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気、故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消失したり変化したります場合があります。

- FCC認証情報**
- 本製品は、Federal Communications Commission (FCC) の認証を受けた製品です。本製品のFCC IDはJOYEB1157です。また、以下の方法でも確認できます。

確認方法

ホーム画面を上からスワイプ「設定」→「デバイス情報」→「認証情報」

- IPX5相当とは、**内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴射によっても、保護機能としての性能を保つことです。IPX5相当とは、常圧水噴水、かつ静圧の水1.5mの水柱に耐え続けると同時に、約30分間水に浸せるとも、本体内部に浸水せず、電機絶えとしての性能を保つことです。
- 常温、かつ20kPa（水深最大約2.0m）の海水を1時間60分沈めても本体内部に浸水せず、電機絶の性能を保つことを意味します。
- 海水：日本沿岸部の組成を模した人工海水を使用し、弊社独自の評価を行っています。なお、プールにつきましては日本国内の清潔基準で評価を行っています。
- IPX5相当とは「取扱説明書（直径7.5mm以下）が入った装置は、電話機を長時間入れた状態で侵入し機能を保つることを意味します。
- 京セラ独自の耐久試験（ハンドソープ、泡ボディーでの手洗い）やさまざまな洗浄サイクル（試験）を実施、国内メーカー製の泡タイプハンドソープまたは洗剤を使用した場合でも、本製品がご使用いただけます。キッチン用・業務用・無添加ハンドソープ、業務用・無添加・アルカリ性のボディーソープでは洗浄しないでください。

- 37 -

- 通話料についてのご注意**
- 通話を終了される際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。
- アフターサービスについて**
- 修理を依頼されるときは**
- 修理している際は故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理したり使用する場合はお客さまのご要望により、有償修理いたします。

※保証期間は、本製品をお客さまが新規ご購入された日より1年間です。

- memo**
- メモリの内容などは、修理する際に入念でしようことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益に関して、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合しない外部部品を使用することがあります。
- 画像処理携帯電話アプリサービスにて印刷した今までのお風呂の端末は、再生修理した上で交換用端末として再利用いたします。また、アプリケーションと交換した機種画面は、当社にて取り出しリサイクルを行います。そのため、お客さまへ返還するものではありません。
- 本製品を加工・改造、解解（ソフトウェアの改造、解解（ルート化を含む）、リバーシエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。
- 電池パックは消費財のため、保証対象外となります。

- 44 -

- NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.**

この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客さまに使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部については、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは漏出を行うことはできません。
- (b) 法律や規制に準拠して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの高級性、特目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの断言の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアおよびライセンシーが許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社が開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社が開発された使用法を除き、お客さまは京セラ株式会社が無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

■ **オープンソースソフトウェアについて**

- 本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「デバイス情報」から参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のホームページをご覧ください。
- 本製品は、京セラ株式会社が発行権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社が開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社が開発した使用法を除き、お客さまは京セラ株式会社が無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

■ **診断および使用状況データの記録**

京セラ株式会社では、製品とサービスの品質の向上のために、お客さまのご協力を願っています。京セラ株式会社は、予期しないクラッシュダウンやシステムエラーなどの診断イベントを通知し、高品質サービス向上を目的として、お客さまの端末の故障診断および使用状況データ（お客さまによるアプリケーションの使用状況情報、エラーに関するログ情報、およびお客さまによるアプリケーションの使用に関するエラー情報（特定の機能、使用頻度、メモリ/電力の使用状況）を端末内に記録、保存しております。これらの情報はお客さまの端末の修理依頼があった際に、お客さまの同意の上収集することがあります。

■ **au ICカード (SIMカード) について**

- au ICカードは、auからお客さまにお買出ししたものに なります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、au Style / au ショップもしくは、au 取扱店等でお問い合わせください。
- 修理受付時は、製造番号 (IMEI番号) の情報をお知らせください。製造番号 (IMEI番号) は、本製品本体もしくは外装に貼付のシールなどで確認することができます。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意事項に従った正しくな使用状態で機器が故障した場合は、無償修理させていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
  - 取扱説明書に従った正しい使用がなれなかった場合。
  - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
  - 使上し、取り扱いはしのない過失または過失による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの原因がある場合。
  - 地震、火災などの天災及び凶災、爆発、異常電圧などによる故障や損傷。
  - 機器の損傷状況によっては、修理を断られる場合があります。
  - 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
  - 出張による修理対応はお受けできません。
  - 本保証は、日本国内においてのみ有効です。
- 本保証は、上記に明示しない期間、条件のもとで、無償修理をお約束するもので、従って、本保証によって保証責任及び、それ以外の事業者に対するお客さままたは法律上の権利を削るものではありません。

■ **タッチパネルについて**

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、爪の先が当たるとの（爪 / ホールペン / ビタなど）を押し付けたりしないでください。
- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 爪の先の操作
  - 異物を操作面に置いたままでの操作
  - シート類（市販の保護フィルムや覗き防止シートなど）やシールなどを貼った操作
  - ディスプレイ表面が汚れていると、誤動作の原因となります。その場合はあらかじめ布でディスプレイ表面を拭き取ってください。
  - ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
  - タッチパネルに金属などの導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

- 手袋を着用した状態でのタッチ操作が可能です。手袋の厚み・素材によってはタッチ操作がしづらな場合があります。
- 手袋に水滴が付着している状態でタッチ操作ができな場合があります。水滴を拭き取ってください。
- 指先が濡れている状態でタッチ操作ができない場合は、指の乾燥を促してください。
- 手袋を着用した状態でのタッチ操作と素手でのタッチ操作を同時に行った時は素手でのタッチ操作を優先します。

- 有線ELディスプレイについて**
- 有線ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイの明るさを周りの環境より必要以上に明るく設定したり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ちたり、色が変化する場合があります。これは、有線ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- 有線ELディスプレイは非常に高精度な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや帯状時点する画素などがあります。これは、製造工程で発生した見方によって、すじ状の色むらや明るさのむら、色の変化が現れる場合があります。これらは、有線ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有線ELディスプレイに長時間直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くとご注意ください。

- 32 -

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。

- 手袋を着用した状態でのタッチ操作が可能です。手袋の厚み・素材によってはタッチ操作がしづらな場合があります。
- 手袋に水滴が付着している状態でタッチ操作ができな場合があります。水滴を拭き取ってください。
- 指先が濡れている状態でタッチ操作ができない場合は、指の乾燥を促してください。
- 手袋を着用した状態でのタッチ操作と素手でのタッチ操作を同時にを行った時は素手でのタッチ操作を優先します。

- 31 -

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。

- 手袋を着用した状態でのタッチ操作が可能です。手袋の厚み・素材によってはタッチ操作がしづらな場合があります。
- 手袋に水滴が付着している状態でタッチ操作ができな場合があります。水滴を拭き取ってください。
- 指先が濡れている状態でタッチ操作ができない場合は、指の乾燥を促してください。
- 手袋を着用した状態でのタッチ操作と素手でのタッチ操作を同時にを行った時は素手でのタッチ操作を優先します。

- 32 -

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。

- 33 -

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

- 93 -

- 94 -

- 95 -

- 96 -

- 97 -