クイックガイド

oppo

このクイックガイド(以下「本書」と表記します。)には製品に関する重要情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、本書をよくお読みください。

ご挨拶

本書では OPPO Find X9 (以下「本製品」と表記します。)の使い方および重要な機能についてご紹介します。OPPOの公式ウェブサイト (https://support.oppo.com/jp/)で、本製品についてのより詳しい情報をご確認できます。

各部名称



❶ レシーバー
❷ インカメラ
❸ Snap Key
❹ 超音波指紋センサー
❺ SIM カードトレイ
❻ マイク
❼ 近接センサー/光センサー
❽ 音量ボタン(上下)
❾ 電源ボタン/スクリーンロックボタン
❿ スピーカー
⓫ マイク
⓬ 赤外線リモコン
⓭ 広角カメラ
⓮ マイク
⓯ 望遠カメラ
⓰ ワイヤレス充電エリア
⓱ USB Type-C™端末端子
⓲ 超広角カメラ
⓳ NFC/おサイフケータイ®検出エリア
⓴ レーザーセンサー
㉑ マルチスペクトルカメラ
㉒ フラッシュライト/色温度センサー
㉓ マイク

同梱品一覧

本体（保護フィルム（試供品）貼付け済み）、ACアダプター（試供品）、USB Type-C™データケーブル（試供品）、保護ケース（試供品）、安全ガイド、クイックガイド、SIM取出し用ピン

製品仕様

製品名	OPPO Find X9
ディスプレイサイズ	6.59インチ
バッテリー容量	7025mAh
カメラ	5000万画素(広角カメラ) 5000万画素(超広角カメラ) 5000万画素(望遠カメラ) 200万画素(マルチスペクトルカメラ) 3200万画素(インカメラ)
動作温度	0 ℃ ～ 35 ℃

SIMカードの挿入

SIMカードを挿入する前に本製品の電源をオフにしてください。対応していないSIMカードを挿入すると、SIMカードトレイを損傷する恐れがあります。SIM取出し用ピンは、誤飲やケガを防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。

強制再起動

起動アニメーションが表示されるまで、電源ボタン/スクリーンロックボタン/指紋センサーと音量ボタン(上)を同時に長押しします。

古い端末から新しい端末へのデータの移行

古い端末と新しい端末の両方で「データ移行」アプリを起動し、連絡先、写真、動画、音楽などのアプリやデータを古い端末から新しい端末に移行します。

1. 新しい OPPO 端末での操作：ホーム画面から「データ移行」アプリを起動し、画面の指示に従います。
2. 古い端末での操作：「データ移行」アプリをインストールして開き、画面の指示に従います。

メモ：

1. 古い端末が OPPO、realme、または OnePlus 端末の場合、ホーム画面から「データ移行」アプリを起動し、画面の指示に従います。すでに「データ移行」アプリをアンインストールした場合は、以下の方法で復元できます。
   ［設定］→［アプリ］→［システムアプリを復元します］→［（データ移行）インストール］
2. 古い端末が他のブランドの Android 端末の場合、下のQRコードをスキャンし、新しい端末の「データ移行」アプリの指示に従って、古い端末に「データ移行」アプリをインストールします。

3. 古い端末が iPhone の場合、下の QR コードをスキャンするか、App Store で「データ移行」と検索して、「データ移行」アプリをインストールします。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。体温と同等の温度に設定した機器を、デバイス背面から1.5cm離した状態でテストしています。
RF曝露要件への準拠を維持するため、アクセサリーをご使用になるなどして、本デバイスは身体から1.5cm以上離し、かつその間に金属(部分) が含まれないようにしてください。

認証情報

認証情報は以下の手順で本製品から確認できます。
[設定]→[デバイスについて]→[認証情報]

安全注意事項

安全注意事項は以下の手順で本製品から確認できます。
[設定]→[デバイスについて]→[ユーザーガイド]→[製品の安全]

⚠ 警告

- 本製品を充電する際は、標準室温（5℃～35℃）で換気の良い場所に置いて行ってください。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理機、圧力鍋などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 背面カバーは取り外しできません。
- 5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋外使用は電波法で禁止されています(W52登録局との通信、またはW52自動車内システムの制御下で通信する場合を除く)。

FeliCa®及びNFCリーダー／ライターについて

本製品のFeliCa及びNFCリーダー／ライター、P2P機能は、電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。

使用周波数は13.56 MHz帯です。周囲で他のFeliCa及びNFCリーダー／ライター、P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。

航空機内でのご利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

防水／防塵性能について

SIMカードスロットを確実に取り付けた状態で、IPX8、IPX9相当の防水性能、IP6X相当の防塵性能を有しています。

IPX9：端末を（5±1）回転/分の速度で回転する台にセットし、４つの角度（水平方向に0度・30度・60度・90度）から（80±5）度の湯を水量（15±1）リットル/分で、角度ごとに30秒間かけても、端末は浸水がなく、スマートフォンとしての性能を保持できます。

IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の推進1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての機能を有することを意味します。

IP6X：IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

本製品が有する防水／防塵性能でできること

プールサイドで使用できます。ただし、プールの水など水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。

弱めの水流（6リットル／分以下）で常温（5℃～35℃）の水道水を使って本製品を洗うことができます。

防水性能を維持するために

ゴムパッキンを剥がしたり、傷つけたりしないでください。

常温（5℃～35℃）の水道水以外の液体（海水や、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。

SIMカードトレイの開閉などをするときは、手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。

SIMカードトレイの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つく恐れがあり、浸水の原因となります。

故障紛失サポート ワイド with Cloudについて

au／UQ mobileの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート ワイド with Cloud」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。

月額利用料およびサービスの詳細については、au／UQ mobileホームページをご確認ください。

- auをご契約のお客さま
  https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu-wide-cloud/
- UQ mobileをご契約のお客さま
  https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/option/repair-wide-cloud/

※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

この内容の一部は地域、サービスプロバイダ、ソフトウェアバージョンにより、お使いの製品と異なる場合があり、事前の予告なしに変更される可能性があります。

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
2025. All rights reserved.