



各部の名称



※1 該当の機能利用中に、指などでのさがないようご注意ください。また破損の原因となるため、SIM取り出し用ピン(試供品)などを誤って挿さないでください。

※2 本製品は受話口とスピーカーを兼用しています。

※3 ディスプレイには保護フィルム(試供品)が貼付済みです。

※4 シールなどでおわなないようにしてください。機能が正常に動作しない場合があります。

※5 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおうと通話／通信品質に影響を及ぼす場合があります。

- 本書の内容の最新版はオンラインマニュアルまたはauホームページに掲載の「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
- 本製品の最新情報については、以下のホームページをご確認ください。<https://www.galaxymobile.jp/>
- 画面保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。また、ディスプレイに市販の画面保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。
- 本製品のソフトウェアのバージョンアップやサービスの変更・終了等により、本書の記載内容と異なる場合があります。また、本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。