

！ 本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 使用しない場合は、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物などによりショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 注意

！ コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

24	25	26

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に發揮できるようにお守りいただき、主な事項を以下に記載します。よくお読みになって、正しくご使用ください。さらに詳しい内容は、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

- 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通**
- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。）
 - 本製品本体
 - SIMカード（本製品本体装着状態）
- 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
 - 充電用機器
 - 周辺機器
- 充電端子や外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、そのとき強い力を加えずに充電端子や外部接続端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布（ぬめ拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またスクリーンコーティング、ペンタ、洗剤、カラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
- 一般電話、テレビ、ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなる場合がありますが異常ではありません。

30	31	32

防水／防塵に関するご注意

- 本製品はSIMカードトレイが完全に装着された状態で保護等級（JIS C 0920）のIPX5相当^{※1}、IPX8相当^{※2}の防水性能およびIP6X相当^{※3}の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。
- 正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての注意事項」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。
 - ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電機機としての性能を保つことです。
 - ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電機機としての性能を保つことです。
 - ※3 IP6X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電機機を8時間入れて揮拌（かはん）させ、取り出したときに電機機の内面に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
- すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

36	37	38

36	37	38

- 本製品の本体以外の付属品や試供品は無償修理保証の対象外です。
- 補修用性能部品について**

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

 - 無償修理規定**
 - 修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することができます。
 - 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
 - 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
 - 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
 - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
 - 製品の機器が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負担いたしません。
 - 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万が一発生した事故については、責任を負いかねます。
 - 出張による修理対応はお受けできません。本規定は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

42	43	44

■ SIMカードについて	！ 注意	！

！ SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

！ 警告

！ 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用しないでください。電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

24	25	26

24	25	26

24	25	26

- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反となります。
- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

- 本体について**
- 本製品の電池は内蔵されており、お客さま自身では交換できません。電池の交換については、本書巻末に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用しない場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技通マーク」が本製品内で確認できるようになっております。

確認方法：ホーム画面を上フリック→[設定]→[端末情報]→[認証情報]に表示されております

本製品本体の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いします。

30	31	32

ご使用にあたっての注意事項

- SIMカードトレイを完全に装着した状態にしてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
- 手や本体が濡れている状態でのSIMカードトレイの開閉は絶対にしないでください。
- 水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に濡れたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、きれいな水で洗った後、柔らかい清潔な布で拭き、完全に乾いてから使用することで防水性能を維持できます。
- 砂浜などの上に置かないでください。スピーカーなどに砂などが入り音がかさくなったり、本体内部に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- 本製品を水中で使用したり、水面に叩きつけたりしないでください。タッチ操作など一部機能が動作しない場合があります。
- お風呂、台所など、湿気の高い場所での長時間の使用、保管はしないでください。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- スピーカーなどに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

36	37	38

36	37	38

- ※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客さまの法的上の権利を制限するものではありません。
- 故障紛失サポート with Cloud[™]について**

au/UQ mobileの端末を長期安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「故障紛失サポート with Cloud」をご用意しています。故障や盗難、紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。月額利用料およびサービスの詳細については、au/UQ mobileホームページをご確認ください。

 - auをご契約のお客さま
https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu-cloud/
 - UQ mobileをご契約のお客さま
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/option/repair-cloud/
 - ※サービス内容は予告なく変更する場合があります。
- SIMカードについて**

SIMカードは、ご契約された通信事業者からお客さまにお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難、紛失の場合は、本書巻末に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

！ 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。

■ SIM取り出し用ピン（試供品）について	！ 警告	！

！ SIM取り出し用ピン（試供品）の先端部は、尖っています。本人や他の人に向けて使用しないでください。本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

！ 注意

！ SIM取り出し用ピン（試供品）の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質について▶P.28「材質一覧」

24	25	26

24	25	26

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 寒い場所から暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といえます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ったりすると、周囲の明るさに照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- タッチパネルについて**
- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない場合があります。また、本製品の指紋センサーはディスプレイに内蔵されているため、指紋の登録、認証ができなくなります。
- 保護フィルムを使用する場合、指紋センサーに対応した製品であることを確認してください。
- ディスプレイに市販の保護フィルムを貼り付けると、指紋認証に失敗する場合があります。
- ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの導電性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

30	31	32

30	31	32

- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
- 本製品は水に浮きません。
- お風呂場では充電を行わないでください。
- 水濡れ後は水抜きをし、柔らかい乾いた清潔な布で汚れを拭き取ってください。
- 防水／防塵性能は永続的に維持されるものではなく、使用期間や使用環境による自然劣化により、性能が低下する場合がございます。

さらに詳しい内容は、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客さまの責任および費用負担において必要となる手続きをお取ください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- Bluetooth**
 - Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有しています。
 - Wi-Fi**
 - Wi-Fi[®]、Wi-Fi CERTIFIED[®]とWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
 - ㊦は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
 - 文字交換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn[™]を使用しています。iWnn[™] OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2024 All Rights Reserved.
 - QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 - USB Type-C[™]はUSB Implementers Forumの商標です。
 - その他本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

！ SIM取り出し用ピン（試供品）は、乳幼児の手の届かない場所、およびペットが触れない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■ USBケーブル（CtoC）（試供品）について	！ 警告	！

！ 水やペットの尿など液体が直接からない場所でご使用ください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質について▶P.28「材質一覧」

■ USBケーブル（CtoC）（試供品）について	！ 警告	！

！ USBケーブル（CtoC）（試供品）の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質について▶P.28「材質一覧」

■ 内蔵電池について	！ 注意	！

！（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）内蔵電池はご購入し上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

- 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しづつ放電します。過放電により、長い間使わないでいると充電不可能になる場合がありますので、定期的に充電することをおすすめします。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全の問題はありません。
- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いときや内蔵電池が膨れているときなど、機能が回復せず劣化している場合には寿命ですのでご使用をやめてください。電池は内蔵型のため、交換する場合は取扱説明書 詳細版[※]やホームページなどを確認いただき、ご契約の通信事業者までお問い合わせください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

※詳しくは「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。また、本製品の指紋センサーはディスプレイに内蔵されているため、指紋の登録、認証ができなくなります。

30	31	32

30	31	32

30	31	32

30	31	32

30	31	32

- 本製品はすべてのBluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®]）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®]）対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®]）の標準仕様[※]に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合がございます。Bluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®]）によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LAN（Wi-Fi[®])は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®]）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth[®]と無線LAN（Wi-Fi[®])は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth[®]／無線LAN（Wi-Fi[®])のいずれかの使用を中止してください。

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

36	37	38

■ 材質一覧	！ 注意	！

使用箇所	使用材質	表面処理
ディスプレイ（タッチパネル）	ガラス	AFコーティング
外装ケース（側面、上部、下部）	アルミニウム	陽極酸化
SIMカードトレイ	PC	—
SIMカードトレイ（側面）	アルミニウム	陽極酸化
SIMカードトレイ（パッキン）	シリコン	—
背面カバー	ガラス	AFコーティング
サイドボタン、音量ボタン	アルミニウム	陽極酸化
リアカメラレンズ	ガラス	AFコーティング
リアカメラ周辺部	アルミニウム	陽極酸化
USB Type-C接続端子	コルソン合金	パラジウムニ